

Cucina

UK

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ ПЕРЕД ПОЧАТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Під час експлуатації електрических пристрій слід дотримуватися належних правил безпеки, а саме:

1. Переконатися в тому, що напруга пристрою відповідає напрузі Вашої мережі електрического живлення.
2. Забороняється залишати пристрій увімкнутим у мережу електрического живлення без нагляду; після кожного використання слід вимкнути пристрій та від'єднати його від мережі живлення.
3. Забороняється залишати пристрій на джерелах тепла або біля них.
4. Під час використання встановити пристрій на горизонтальну, стійку та добре освітлену поверхню.
5. Не залишати пристрій під дією атмосферних явищ (дощ, сонце і т.д.).
6. Слідкувати за тим, щоб провід електрического живлення не торкається гарячих поверхонь.
7. Не слід допускати до роботи з пристрієм осіб (дітей включно) з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними спроможностями, а також осіб з недостатнім знанням пристрою та незначним досвідом роботи з ним. Такі особи повинні користуватися пристрієм лише під наглядом особи, відповіальної за їх безпеку.
8. Слідкувати за тим, щоб діти не бавились з пристрієм.
9. Забороняється занурювати у воду та інші рідини корпус пристрію, вилку або провід електрического живлення, а також користуватися вологою тканиною для догляду за пристрієм.
10. Перед тим, як встановити або зняти якісь складові частини з пристрію з метою догляду за ним, слід спочатку вийняти вилку з розетки електрического живлення, навіть якщо пристрій не працює.
11. Перед тим, як торкатися перемикачів та кнопок на пристрії з метою регулювання, а також вилки чи проводу живлення, слід переконатися в тому, що Ваші руки сухі.
12. Щоб вийняти штепсельну вилку з розетки, слід взятись рукою безпосередньо за корпус самої вилки. Забороняється вимикати вилку, потягнувшись за провід живлення.
13. Забороняється користуватися пристрієм, якщо провід або вилка живлення пошкоджені; будь-який ремонт, включно заміну проводу живлення, повинен виконувати кваліфікований персонал центру технічного обслуговування Ariete або уповноваженого ним центру, щоб запобігти будь-якими ризиками.
14. У випадку використання електрических подовжуваючів, щоб гарантувати безпеку користувачів та середовища використання, ці подовжуваючі повинні відповісти потужності пристрію. Невідповідні подовжуваючі можуть спричинити неполадки в роботі пристрію.
15. Забороняється залишати провід у підвищенному стані у місцях, де за нього може потягнути дитина.
16. Щоб забезпечити безпеку пристрію

слід завжди використовувати лише оригінальні запасні частини та аксесуари, схвалені виробником пристрію.

17. Цей пристрій розроблений та виготовлений ЛІШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВІКОРИСТАННЯ, забороняється використовувати його за комерційним або промисловим призначенням.

18. Цей пристрій відповідає вимогам директив 2014/35/EU та EMC 2014/30/EU, а також розпорядженню ЄС № 1935/2004 від 27/10/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо пов'язані з іжею.

19. Будь-які зміни в конструкції цього пристрію, не схвалені відповідним чином виробником, можуть поставити під загрозу безпеку пристрію та привести до анулювання гарантії.

20. У випадку завершення терміну використання пристрію слід відрізти провід живлення, щоб ним не можна було більше користуватися. Крім того, рекомендується знестиши кількість кукурудзи при зміні пристрію, що можуть бути небезпечними, особливо для дітей, які можуть використати їх як іграшки.

21. Складові упаковки не слід залишати у досяжких дітям місцях, оскільки вони можуть бути потенційним джерелом небезпеки.

22. Не торкатися до гарячих поверхонь пристрію під час його використання.

23. Незалишати пристрій повністю охолонувши після вимикання, і лише потім розпочинати додавання.

24. Перед використанням перевірити, щоб у внутрішній посудині не було ніяких сторонніх предметів.

25. Забороняється використовувати пристрій з системами живлення із зовнішніми таймерами або з дистанційним керуванням.

26. Правила переробки пристрію у відповідності до вимог європейської Директиви 2012/19/CE зазначені у відповідному інформаційному листі, що надається до цього виробу.

ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОПISАННЯ ПРИСТРОЮ (Мал. 1)

- A Верхня крышка
- B Внутрішня посудина
- C Корпус пристрію
- D Перемикач вимикання/вимикання (ВВІМКН/ВІМКН)(ON/OFF)
- E Мензура для вимірювання
- F Прозора крышка
- G Посудина для попкорна

ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ

- Перед першим використанням протерти зовні та зсередини пристрій та внутрішню посудину вологим м'яким вітком або серветкою. Ретельно висушити.
- Встановити пристрій на рівну поверхню поблизу від розетки електрического живлення. Переконатися в тому, що немає ризику змочування проводу.
- Установити корпус пристрію (C) на посудину (G) (Мал. 2).
- Установити прозору крышку (F) на корпус пристрію (C) (Мал. 3).
- Підготувати необхідні для приготування попкорну інгредієнти: кукурудзу для попкорну, приправи.

- Підключити пристрій до розетки електрического живлення, попередньо перевіривши, що перемикач (D) встановлено у положення "ВІМКН/OFF".
- Увімкнути пристрій, перевішивши перемикач (D) на корпус пристрію (C) на "ВВІМКН/ON".

- Розійтися пристрій приблизно протягом 2 хвилин, потім вимкнути його і засипати заздалегідь підготовлену кукурудзу для попкорну (60 г) в внутрішню посудину (B), скосивши відповідно мензуру для вимірювання (E) (Мал. 4). Знову увімкнути пристрій.

- Тримаючи за відповідний виступ, установити на час роботи верхню крышку (A) зверху на прозору крышку (F) (Мал. 5).

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzzi.it. Scopri tutte le offerte per Ariete 2957 Pop

Corn XL Party Time Rosso o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Altri Elettrodomestici da

СОХРАНИТЬ ІНСТРУКЦІЮ

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzzi.it. Scopri tutte le offerte per Ariete 2957 Pop

Corn XL Party Time Rosso o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Altri Elettrodomestici da

СОХРАНИТЬ ІНСТРУКЦІЮ

ПОПКОРН "ПО-ДЕРЕВЕНСКИ"

- 120 г кукурудзяних зерен для поп-корна
- 3 ст. л. теплого оливкового масла
- 1 ст.л. сухого майорана
- 1 ст.л. сухих помідорів
- 1 ч.л. солі
- 1 ч.л. червоного меленоого перцю (за бажанням)

Приготувати попкорн, як зазначено у розділі «ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ».

Мілко порізати сухі помідори з майораном, добре перемішати отриману суміш з сіллю та перцем (не рекомендуються для дітей). Залипити на кілька хвиль.

Викласти приготовані попкорн в велику посудину, залити теплою оливковою олією, добре перемішати, щоб підійти звільнити всі сухі інгредієнти, продовжуючи перемішувати, щоб добре заправити всі попкорн.

Сухі інгредієнти можна смішувати в просторому паперовому або тканинному пакеті.

ПОПКОРН С КАРАМЕЛЬЮ

- 120 г кукурудзяних зерен для попкорну
- 2 ст. л. готової карамели
- 15 г масла
- 2 ст. л. цукрового піску (або тростинного цукру, в залежності від Вашої смаку)

Приготувати попкорн, як зазначено у розділі «ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ».

Розтопити масло у мікрохвильовій печі, змішати з карамеллю до утворення однорідної маси. Залипити на кілька хвиль.

Викласти приготовані попкорн в велику посудину, залити підготовленою сумішшю з масла та карамелі, добре перемішати, потім додати цукор, продовжуючи перемішувати, щоб підійти звільнити всі попкорн.

Сухі інгредієнти можна смішувати в просторому паперовому або тканинному пакеті.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАННЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Используя электрические приборы необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

1. Убедитесь в том, что напряжение прибора совпадает с напряжением Вашей электрической сети.
2. Не оставляйте без присмотра включённый в электрическую сеть прибор; отключите его после каждого использования.

3. Не ставьте прибор вблизи источников отопления или на их поверхности.

4. При эксплуатации ставить прибор только на горизонтальные и устойчивые поверхности.

5. Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).

6. Электрический провод не должен касаться горячих поверхностей.

7. Этот прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.

8. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

9. Никогда не погружать корпус мотора, электрическую вилку и провод в воду или другие жидкости. Для их очистки использовать только влажную ткань.

10. Даже если прибор выключен, необходимо отсоединить вилку провода от электрической розетки, прежде чем собирать или разбирать его детали и приступать к чистке.

11. Необходимо тщательно высушить руки, прежде чем нажимать и регу-

лировать кнопки прибора и дотрагиваться до вилки провода и электрических деталей.

12. При отсоединении от электрической розетки браться руками непосредственно за штепсель. Никогда не тянуть за провод для того, чтобы вытащить его.

13. Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены, или если оборудование имеет какие-либо дефекты; все ремонтные работы, включая замену шнуря питания, должны выполняться только в сервисном центре Ariete или уполномоченных техниками Ariete в целях предотвращения каких-либо рисков.

14. В случае использования удлинителей последние должны соответствовать мощности прибора во избежание опасности для оператора и безопасности рабочей среды. Неподходящие удлинители могут привести к неисправности.

15. Не оставлять прибор со свешивающимися шнуром в месте, доступном для детей.

16. Для обеспечения безопасности прибора используйте только рекомендуемые производителем запасные части и аксессуары.

17. Прибор предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не должен использоваться в производственных или коммерческих целях.

18. Данное устройство соответствует требованиям директив 2014/35/EU и EMC 2014/30/EU и Регламенту (EC) № 1935/2004 от 27/10/2004 на материалы, контактирующие с пищевыми продуктами.

19. Вносимые изменения в прибор, если они чётко не указаны производителем, могут привести к потере безопасности и гарантии его эксплуатации со стороны потребителя.

20. В случае если Вы решили выбросить этот прибор, рекомендуется перерезать электрический провод для невозможности его дальнейшего использования. Рекомендуется также обезвредить те части прибора, которые могут представлять опасность, в случае их использования детьми для своих игр.

21. Составные части упаковки не должны оставаться в местах, доступных для детей, так как они могут представлять источник опасности.

22. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора во время работы.

WAŻNE UWAGI

PRZED PRZYSTĄPIENiem DO OBSŁUGI URZĘDZENIA, ZAPOZNAC SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI.

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak:

1. Sprawdzić, czy wartość napięcia elektrycznego urządzenia jest zgodna z napięciem sieci użytkownika.
2. Nie pozostawiać bez nadzoru urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej. Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego po każdym użyciu urządzenia.
3. Nie pozostawiać urządzenia nad źródłami ciepła lub w ich pobliżu.
4. Podczas użytkowania urządzenia umieszczyć je na poziomym, stabilnym i dobrze oświetlonym blacie.
5. Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itp.).
6. Zapobiegać stykaniu się przewodów elektrycznych z gorącymi powierzchniami.
7. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając w to dzieci) o obniżonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub też nieposiadających odpowiedniego doświadczenia lub znajomości urządzenia, chyba że pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczącej bezpiecznej obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
8. Zabrania się oddawania urządzenia do zabawy dzieciom.
9. Nie zanurzać korpusu produktu, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych cieczach. Do ich czyszczenia używać wilgotnej szmatki.
10. Nawet gdy urządzenie nie było używane, przed montażem lub demontażem poszczególnych elementów lub przed ich czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
11. Przed postużeniem się lub regulacją przełączników znajdujących się na urządzeniu albo przed dotknięciem wtyczki i przewodów upewnić się, że dlonie są suche.
12. Aby odłączyć wtyczkę, należy chwycić ją i wysunąć ze ścieńskiego gniazda elektrycznego. Nie odłączać wtyczki ciągnącej z kabla.
13. Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samego urządzenia. Wszystkie naprawy, włączając w to wymianę przewodu zasilającego, powinny być wykonywane wyłącznie przez Serwis techniczny Ariete lub przez upoważnionych przez przedsiębiorstwo techników, w sposób zapobiegający jakimkolwiek zagrożeniom.
14. W przypadku wykorzystania przedłużaczy elektrycznych, powinny być one dostosowane do mocy urządzenia, co zapobiegnie zagrożeniom dla operatora i zapewni bezpieczeństwo środowiska działania. Niewłaściwie dobrane przedłużacze mogą powodować nieprawidłowości działania.
15. Nie pozostawiać zwiastującego przewodu w miejscu, w którym może zostać chwycony przez dziecko.
16. W celu zachowania bezpieczeństwa urządzenia używać wyłącznie oryginal-

nych części zamiennych i akcesoriów, zatwierdzonych przez producenta.

17. Urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO i nie może być wykorzystywane do celów handlowych lub przemysłowych.
18. Niniejszy urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 2014/35/EU oraz EMC 2014/30/EU oraz Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 z dn. 27/10/2004 dla materiałów stykających się z żywotnością.

19. Ewentualne, nie zatwierdzone wyraźnie przez producenta modyfikacje, mogą spowodować utratę bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz gwarancji.
20. W przypadku utylizacji produktu w charakterze odpadu, należy uniemożliwić jego użycie poprzez odcięcie przewodu zasilania. Zaleca się ponadto unieszkodliwienie tych komponentów urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które wykorzystują urządzenie do zabawy.

21. Nie pozostawiać elementów opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią źródło zagrożenia.
22. Nie dotykać rozgrzanych powierzchni urządzenia podczas jego pracy.

23. Nie pozostawiać pracującego urządzenia po zakończeniu przygotowywania popcornu. Wyłączać urządzenie za pomocą użycia wyłącznika oraz wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
24. Przed użyciem sprawdzić, czy wewnętrzny pojemnik nie znajdują się obce przedmioty.

25. Produkt nie jest zasilany za pomocą timerów zewnętrznych lub za pomocą dodatkowych instalacji sterowanych na odległość.

26. W celu prawidłowej utylizacji na podstawie Dyrektywy europejskiej 2009/96/WE prosimy o zapoznanie się z informacją załączoną z produktem.

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ

OPIS URZĘDZENIA (rys. 1)

- A Pokrywa góra
- B Pojemnik wewnętrzny
- C Korpis urządzenia
- D Włącznik włączania/wyłączania (ON/OFF)
- E Miarka
- F Pokrywa przeszroczysta
- G Pojernik na popcorn

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Przed pierwszym użyciem wyciąść wewnętrzna i zewnętrzną powierzchnię urządzenia oraz pojemnik wewnętrzny (B) za pomocą gąbki lub wilgotnej miękkiej ściereczki. Starannie osuszyć.

- Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni, w pobliżu gniazda elektrycznego. Sprawdzić, czy przewód elektryczny nie styka się z wodą.

- Umieścić obudowę urządzenia (C) na pojerniku (G) (Rys. 2).
- Umieścić przezroczystą pokrywę (F) na obudowie urządzenia (C) (Rys. 3).

- Przygotować artykuły potrzebne do produkcji popcornu: kukurydę, dodatki do potraw.

- Po sprawdzeniu, że wyłącznik (D) znajduje się w położeniu „OFF”, podłączyć urządzenie do gniazda prądu.

- Włożyć urządzenie, ustawiając wyłącznik (D) na obudowę urządzenia (C) w położeniu „ON”.

- Pozostawić urządzenie do nagrzania na ok. 2 minuty, następnie wyjąć i dodać kukurydę (60 g) wcześniej przygotowaną wewnętrzny pojernik (B), używając miarki (E) (Rys. 4). Ponownie włożyć urządzenie.

- Trzymając wpułt blokującą, umieścić górną pokrywę (A) na przezroczystej pokrywie (F) podczas obróbkę (Rys. 5).

- Uwaga: Upewnić się czy przezroczysta (F) i góra pokrywa (A) są dobrze przymocowane przed rozpoczęciem działania.

- Po około 40/50 sekundach, gorący popcorn zacznie wpadać do pojernika (G).

- Po zakończeniu produkcji wyłączyć urządzenie, ustawiając wyłącznik (D) w położeniu „OFF” i wysunąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

- Wyjąć pojernik (G) z gotowym popcornem z obudowy urządzenia (C) (Rys. 6).

UWAGA

Wspuć do urządzenia nadmierna ilość ziaren kukurydy, powyżej 60 g, ziarna znajdują się niżej niża pozostałe, ponieważ nie wpadają do pojernika.

Gdy urządzenie jest włączone, nie zdejmować pokrywy przezroczystej (F) lub pojernika (G). Po zdejściu pokrywy przezroczystej (F) podczas pracy urządzenia, produkcja nie zostanie przerwana, a użytkownik może zostać porażony gorącym powietrzem.

Nie używać urządzenia dłużej, niż 10 kolejnych minut. Przed kolejnym użyciem urządzenia pozostawić je do schłodzenia przez co najmniej 15 minut.

PRZYDATNE WSKAZÓWKI

Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania wszystkich rodzajów popcornu standardowego oraz wyższej jakości. Zwykle ziarna kukurydy żółte są bardziej wskazane do przygotowania, niż białe.

Niewystarczające napelnienie urządzenia może spowodować pęknięcie mniejszej liczby ziaren i wypadnięcie się z urządzenia negotowego popcornu. Natomiast nadmierne napelnienie pojernika wewnętrznego (B) może skutkować przypaleniem się pękniętych ziaren i powstaniem dymu.

UWAGA
Wyspać wcześniej przygotowane ziarna kukurydy do pojernika wewnętrznego (B). Popcorn doprawiać po jego wysypaniu z pojernika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA
Przed rozpoczęciem czyszczenia odczekać na całkowite schłodzenie urządzenia (lub co najmniej 15 minut od wyłączenia).

- Zdejmą pokrywę przezroczystą (F), pokrywę (A) i pojernik (G) z obudowy urządzenia (C).
- Do czyszczenia powierzchniewnętrznej i zewnętrznej obudowy urządzenia (C) oraz pojernika wewnętrznego (B) używać gąbki lub wilgotnej, miękkiej ściereczki. Dobrze wysuszyć.
- Umyć pokrywy (F-A) i pojernik (G) ciepłą wodą z detergentem, posługując się gąbką lub miękką ściereczką. Starannie osuszyć.
- Zmontować urządzenie i odstawić.

UWAGA
Nie myć komponentów w zmywarce. Myć wyłącznie ręcznie.

PRZEPISY

Za pomocą „POP CORN MAKER PARTY TIME” można uzyskać w kilka minut doskonale i aromatyczny popcorn! Doskonale smakuje bez żadnych dodatków. Jest jednocześnie zdrową i smaczną przekąską, ponieważ nie zawiera dodatku tłuszczy.

W przypadku chęci uzyskania innego smaku, popcorn można doprawić według własnego gustu. Poniżej podajemy kilka przepisów:

POPCORN Z PARMEZANEM

120 g ziaren kukurydy do popcornu
1 lyczka czosnku w proszku
1/2 lyczeki zmiełonego pieprzu
1 lyczka soli
1 filiżanka drobno ułanego parmezanu (rozdrobnić do stosowania do własnych gustów)
3 lyczeki podgrzane oliwy z oliwek

Przygotować popcorn z użyciem urządzenia, stosując się do INSTRUKCJI OBSŁUGI. Wymieszać czosnek w proszku, pieprz, sól i parmezan. Odstawić.

W dużej misce połączyć popcorn z ciepłą oliwą. Dokładnie wymieszać. Dodawać powoli suche składniki, miesząc w celu dokładnego doprawienia wszystkich ziaren. Suche składniki można również wymieszać w dużej papierowej lub tekstylnej torbie.

POPCORN PO CHŁOPSKU

120 g ziaren popcornu
3 lyczeki podgrzanej oliwy z oliwek
1/2 lyczeki soli z octu balsamicznego

Przygotować popcorn z użyciem urządzenia, stosując się do INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Posiąkać drobną suszoną cebulę i wymieszać z solą. Odstawić. W naczyniu połączyć ciepłą oliwą z oliwą z octu balsamicznego.

W dużej misce połączyć popcorn uzyskanym sosem i dokładnie wymieszać. Dodawać powoli suche składniki, miesząc w celu dokładnego doprawienia wszystkich ziaren. Suche składniki można również wymieszać w dużej papierowej lub tekstylnej torbie.

POPCORN ALLA PIZZA

120 g ziaren popcornu
3 lyczeki podgrzanej oliwy z oliwek
1 lyczka suszonego oregano
1 lyczka suszonych pomidorów

Przygotować popcorn z użyciem urządzenia, stosując się do INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Posiąkać drobną suszoną cebulę i wymieszać z solą i oregano. Wypełnić misce połową suchej składniki, miesząc w celu dokładnego doprawienia wszystkich ziaren. Suche składniki można również wymieszać w dużej papierowej lub tekstylnej torbie.

POPCORN Z KARMELEM

120 g ziaren popcornu
2 lyżeczk gotowego karmelu
15 g masła

Przygotować popcorn z użyciem urządzenia, stosując się do INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Rozpuścić masło w kuchence mikrofalowej i wymieszać z gotowym karmelem, aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. Odstawić.

W dużej misce połać popcorn uzyskanym sosem i dokładnie wymieszać. Dodawać cukier, miesząc w celu dokładnego doprawienia wszystkich ziaren. Suche składniki można również wymieszać w dużej papierowej lub tekstylnej torbie.

UWAGA

Wspuć do urządzenia nadmierna ilość ziaren kukurydy, powyżej 60 g, ziarna znajdują się niżej niża pozostałe, ponieważ nie wpadają do pojernika.

Gdy urządzenie jest włączone, nie zdejmować pokrywy przezroczystej (F) lub pojernika (G). Po zdejściu pokrywy przezroczystej (F) podczas pracy urządzenia, produkcja nie zostanie przerwana, a użytkownik może zostać porażony gorącym powietrzem.

Nie używać urządzenia dłużej, niż 10 kolejnych minut. Przed kolejnym użyciem urządzenia pozostawić je do schłodzenia przez co najmniej 15 minut.

PRZYDATNE WSKAZÓWKI

Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania wszystkich rodzajów popcornu standardowego oraz wyższej jakości. Zwykle ziarna kukurydy żółte są bardziej wskazane do przygotowania, niż białe.

Niewystarczające napelnienie urządzenia może spowodować pęknięcie mniejszej liczby ziaren i wypadnięcie się z urządzenia negotowego popcornu. Natomiast nadmierne napelnienie pojernika wewnętrznego (B) może skutkować przypaleniem się pękniętych ziaren i powstaniem dymu.

UWAGA
Wyspać wcześniej przygotowane ziarna kukurydy do pojernika wewnętrznego (B). Popcorn doprawiać po jego wysypaniu z pojernika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA
Przed rozpoczęciem czyszczenia odczekać na całkowite schłodzenie urządzenia (lub co najmniej 15 minut od wyłączenia).

UWAGA
Wyspać wcześniej przygotowane ziarna kukurydy do pojernika wewnętrznego (B). Popcorn doprawiać po jego wysypaniu z pojernika.

PRZEPISY

Za pomocą „POP CORN MAKER PARTY TIME” można uzyskać w kilka minut doskonale i aromatyczny popcorn! Doskonale smakuje bez żadnych dodatków. Jest jednocześnie zdrową i smaczną przekąską, ponieważ nie zawiera dodatku tłuszczy.

Wystarczy położyć popcorn w zmywarce. Myć wyłącznie ręcznie.

UWAGA
Nie myć komponentów w zmywarce. Myć wyłącznie ręcznie.

PRZEPISY

Za pomocą „POP CORN MAKER PARTY TIME” można uzyskać w kilka minut doskonale i aromatyczny popcorn! Doskonale smakuje bez żadnych dodatków. Jest jednocześnie zdrową i smaczną przekąską, ponieważ nie zawiera dodatku tłuszczy.

Wystarczy położyć popcorn w zmywarce. Myć wyłącznie ręcznie.

UWAGA
Nie myć komponentów w zmywarce. Myć wyłącznie ręcznie.

UWAGA
Nie myć komponentów w zmywarce. Myć wyłącznie ręcznie.

UWAGA
Nie myć komponentów w zmywarce. Myć wyłącznie ręcznie.

UWAGA
Nie myć komponentów w zmywarce. Myć wyłącznie ręcznie.

UWAGA
Nie myć komponentów w zmywarce. Myć wyłącznie ręcznie.

UWAGA
Nie myć komponentów w zmywarce. Myć wyłącznie ręcznie.

UWAGA
Nie