

DE GEBRAUCHSANLEITUNG ALL AROUND DELUXE

ALTER: 12-36 M

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anleitung durch und bewahren Sie diese für späteres Nachlesen auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Für die Sicherheit Ihres Kindes **ACHTUNG!**
- Eventuelle Kunststoffteile und alle Verpackungsteile (z.B. Schnürländer, Befestigungselemente, usw.) entfernen und entsorgen oder für Kinder unzugänglich aufbewahren. Erstickungsgefahr!
- Aufgrund seiner konstruktiven Eigenschaften nicht für Kinder über 36 Monate oder mit Körperfett über 20 kg geeignet.
- Dieses Spielzeug darf nur von einem Erwachsenen montiert werden. Das Spielzeug nicht benutzen, bevor es ganz montiert ist und das Zusammenbauteil aller Teile kontrolliert wurde.
- Das Spielzeug darf nur in einer standigen Aufsicht des Erwachsenen benutzt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt. Prüfen, ob es gegen Aufzugsmechanismen und Beschädigungen. Wenn Beschädigungen vorliegen, das Spielzeug nicht mehr verwenden und von Kindern fern halten.
- Lassen Sie Ihr Kind mit dem Spielzeug nur auf ebenen und stabilen Oberflächen spielen.
- Nicht auf Straßen, Zufahrten, an Hängen oder auf holprigen Wegen verwenden; sicherstellen, dass das Spielzeug in einem Bereich gespielt wird, der fern von möglichen Gefahrenquellen (z.B. Swimmingpools, Kanälen, Seen, Treppen, usw.) verwendet wird.
- Nur für den privaten Hausgebrauch geeignet (Innen- und Außenbereich).
- Die Sicherheit des Spielzeugs ist dann gewährleistet, wenn jeweils nur ein Kind darauf steigt. Lassen Sie niemals zwei oder mehr Kinder gleichzeitig auf dem Spielzeug Platz nehmen.
- Zeigen Sie dem Kind stets gut geöffnete Schrauben.
- Das Spielzeug darf nur auf empfohlene Weise verwendet werden.
- Das Spielzeug nicht den Witterungseinflüssen ausgesetzt lassen (Regen, direktes Sonnenlicht usw.).
- Der Kunststoff könnte bei starker Brühe brüchig werden. In diesem Fall das Spielzeug von dem Kind fern halten und nicht verwenden.
- Das Spielzeug muss mit Vorsicht benutzt werden, denn es erfordert ein gewisses Geschick des Kindes, um Stürze oder Zusammenstöße und demzufolge Verletzungen des Benutzers oder Dritter zu vermeiden.
- Bitte zeigen Sie dem Kind, wie das Spielzeug korrekt benutzt wird.
- Das Spielzeug darf nur in einem Fall dem Kind erst verwendet werden, wenn es in der Lage ist, selbstständig und ohne Rücksicht auf andere zu spielen.

EINLEITUNG
Das Autorennen All Around von Chicco ist ein vielseitiges Produkt, bei dem die Eltern dem Kind die Freiheit lassen können, sich selbstständig zu bewegen, oder sie können es mit dem anbringbaren Schiebergriff begleiten. Die schwankenden Räder ermöglichen ein einfaches Manövrieren, sowohl für die Eltern als auch für das Kind, und sind besonders für Kinder mit motorischen Entwicklungsschwierigkeiten geeignet. Das Spielzeug wird den Ansprüchen des Kindes ab 12 Monaten gerecht, dank der über die gesamte Lebensdauer hinweg bestehenden Sicherheitsmerkmale.

- Rutscher (Scheiben) (empfohlen für Kinder von 12 bis 18 Monate);
- Rutscher (empfohlen für Kinder von 18 bis 36 Monate);

Das Lenkrad des Rutschers All Around Deluxe ist ein unterhaltsames elektronisches Aktivitätscenter, mit vielen Klängen und manuellen Tätigkeiten, das in allen Phasen der Rutscherroutine benutzt werden kann. Achtung: Wenn das Spielzeug als Rutscher verwendet wird, ist der Schiebergriff abzunehmen. Dieser Teil des Spielzeugs darf nicht vom Kind verwendet werden.

LISTE DER BESTANDTEILE (Abb. A)

- 1. Rutscher/Scheibe
- 2. Sitz
- 3. Radkappen (x4)
- 4. Räder (x2)
- 5. Elektronische Lenkrad
- 6. Schrauben zur Befestigung des Lenkrads
- 7. Schiebergriff
- 8. Rohr zum Schieben
- 9. Schrauben zur Befestigung des Griffes (x2)

MONTAGE DES PRODUKTS

Befolgen Sie die Anweisungen von Abbildung B bis Abbildung P. Kontrollieren Sie stets die erfolgte Befestigung der Bestandteile (in den Abbildungen durch "Click" angezeigt). Für die Montage ist ein Kreuzschraubenzieher erforderlich (nicht in der Packung enthalten).

ANBRINGEN DER ETIKETTEN

Nach der Montage die Etiketten wie in Abbildung Q gezeigt anbringen. Nehmen Sie auch das Foto auf der Verpackung zur Vorlage.

EINLEGEN UND/ODER AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN

ACHTUNG! • Die Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.

• Zum Austauschen der Batterien: Die Schrauben, mit denen das Lenkrad am Fahrzeuggörper befestigt ist, mit einem Schraubenzieher lösen (Abb. L und M) und das Lenkrad abnehmen. Die Schraube der Klappe auf dem Lenkrad mit einem Schraubenzieher öffnen. Das Lenkrad abnehmen, die Schrauben am Lenkrad am Batterechassis entfernen und die Batterie mit der richtigen Polariisierung (siehe Abb. N und O) einlegen, die Klappe wieder anbringen und die Schraube festziehen. Das Lenkrad wieder auf den Fahrzeuggörper aufsetzen und die Schrauben mit einem Schraubenzieher anschrauben (Abb. L und M).

• Batterien vom gleichen oder einem gleichwertigen Typ wie die für den Betrieb dieses Produktes empfohlenen verwenden.

• Keine Alkali-Standard-(Zink/Kohle) oder wiederbefüllbare (Nickel/Cadmium) Batterien miteinander mischen.

• Leere Batterien nicht mit neuen durchmischen.

• Die Batterien oder eventuelle Wartungszeuge nicht in Reichtum von Kindern lassen.

• Die Batterien des Produktes stets entnehmen, um eventuelle Flüssigkeitsverluste, die das Produkt beschädigen könnten, zu verhindern.

• Entfernen Sie die Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie es entsorgen.

• Leere Batterien nicht verbrennen oder in die Umwelt werfen, sondern der getrennten Abfallentsorgung zuführen.

• Solle aus den Batterien Flüssigkeit austreten, ersetzen diese umgehend, saubern Sie das Batteriechassis gründlich und waschen Sie sich sorgfältig die Hände, falls Sie mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sind. Achten Sie auf die Sicherheit der Kinder.

• Das Spielzeug ist nicht für den Betrieb mit ausschließlich Lithium-Batterien geeignet. ACHTUNG: Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefahrensituationen führen.

• Von Gebrauch wiederbefüllbarer Batterien wird abgeraten, geben Sie jedoch die Funktionalität des Spielzeugs einschränken.

• Solle wiederbefüllbarer Batterien verwendet werden, sind diese aus dem Spielzeug zu nehmen, um sie wieder aufladen, die Batterie darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.

Diese Produkte entsprechen der Richtlinie 2012/19/EU.

Das durchdringliche Alarmanhänger, das auf diesem Gerät abgebildet ist, bedeutet, dass dieses Produkt nach dem Ende seiner Betriebszeit von den Haushaltsabfällen zu entsorgen ist. Entweder sollte es an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden oder, falls es kein solches Angebot gibt, an einen anderen Dienstleister. Das Gerät darf nicht in den Haushaltswäschekorb geworfen werden, da dies eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit darstellt. Falle verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts nach Ende der Betriebszeit. Nur bei Abgabe des Geräts an einer geeigneten Sammellestelle ist es möglich das Produkt so zu verarbeiten, zu recyceln und umweltgerecht zu entsorgen, das eineinstiges Werkstoff und Materialien wieder verwendet werden können und anderweitige negative Folgen für Umwelt und Gesundheit ausgeschlossen werden. Nähere Auskunft bekommen Sie bei ihrem örtlichen Amt für Abfallabligung oder bei Ihrer Handlung.

REINIGUNG & WARTUNG

• Das Reinigen des Spielzeugs ein weiches, leicht mit Wasser angesecktes Tuch verwenden. Das Spielzeug auf Stütze, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

GARANTIE

Die Garantie gilt bei allen Konformitätsfehlern, die trotz normaler Gebrauchsbedingungen (gemäß den Vorgaben der Gebrauchsanleitung) auftreten. Die Garantie ist verwirkt bei unsachgemäßem Gebrauch, Abrundung oder bei persönlichen Unglücksschäden. Bezüglich der Garantiedauer für Konformitätsfehler verweisen wir auf die nationalen Rechtsvorschriften des Kauflandes.

IT MANUALE ISTRUZIONI ALL AROUND DELUXE

ETÀ D'USO: 12-36 M

Si raccomanda di leggere prima dell'uso e conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

AVVERTENZE

- Per la sicurezza del tuo bambino: **ATTENZIONE!**
- Eventuali sacchetti in plastica non facente parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi dallo uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Non dovrà aereo aereo a una età superiore a 36 mesi o con peso corporeo maggiore di 20 kg/44 lbs, per le sue caratteristiche costruttive.

• Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto. Non usare il gioco finché non siano state complete tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assambaggio.

• Utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.

• Verificare che il giocattolo non presenti pericolosità per la persona o la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

• Far utilizzare il gioco solo su superfici piene e stabili.

• Non utilizzarlo se stava, né era in accesso o tratti in pendenza o fondi sconnessi; assicurarsi che il gioco venga utilizzato solo privi di ostacoli e lontano da luoghi che potrebbero costituire pericolo (quali piscine, canali, laghi, scale, ecc.).

• Solo per uso domestico esterno e interno.

• Il gioco consente un utilizzo in sicurezza con un solo bambino alla volta. Non lasciare mai salire sul gioco più bambini contemporaneamente.

• Non indossare sempre le scarpe ben allacciate.

• Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.

• Non lasciare il gioco esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.).

• Non preservare il giocattolo privo di scatole o scatole di plastica, per evitare che si rompano e diventano fragili, in tal caso non lasciare il giocattolo alla portata della mano e riporre il gioco in un luogo caldo e riparato.

• Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché richiede una certa abilità da parte del bambino per evitare cadute o collisioni con conseguenti lesioni all'utente o a terze parti.

• È necessario dare al bambino istruzioni adeguate per uso corretto del giocattolo.

• Il prodotto deve essere utilizzato dal bambino solo quando sarà in grado di sostenersi autonomamente sulla schiena.

• **PROTEZIONE**

Il giocattolo All Around di Chicco è un prodotto versatile, dove il genitore può lasciare libero il bambino di muoversi in autonomia, oppure accompagnarlo tramite il maniglione aggiungibile. Le ruote pivotanti permettono di facilmente di manovrare sia al genitore che al bambino, e sono particolarmente adatte ai bambini negli spazi domestici. Il gioco risponde adeguatamente alle esigenze del bambino a partire dai 12 mesi grazie a due differenti modalità di utilizzo:

• Spingere con le mani e far correre il giocattolo.

• Cavalcabile Consigliato dai 18 fino ai 36 mesi (età del bambino).

Il volante di All Around Deluxe è un divertente centro attività elettronico, ricco di suoni, luci ed attività manuali per utilizzarlo in qualsiasi configurazione di gioco.

Attenzione nella manutenzione del cavalcabile il maniglione deve essere rimosso, questo componente del gioco non deve mai essere utilizzato dal bambino.

ELenco COMponenti (fig. A)

- 1. Corpo macchina
- 2. Sedile
- 3. Copriporta (x4)
- 4. Ruote (x2)
- 5. Volante elettronico
- 6. Maniglia di controllo
- 7. Maniglia di spinta
- 8. Tubo per stringere il prodotto
- 9. Viti per fissaggio maniglia (x2)

ASSEMBLAGGIO PRODOTTO

Seguire le istruzioni dalla Figura B alla figura P. Controllare sempre l'avventuno aggiungo dei componenti (ove presente) e indicato "click" nelle figure. Per l'assemblaggio è necessario un cacciavite a stella (non incluso nella confezione).

APPLICAZIONE ETICHETTE

Dopo l'assemblaggio, procedere con l'applicazione delle etichette come indicato nella figura Q. Prendere come riferimento riferire lo foto del packaging.

INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PILE

Per la sicurezza del tuo bambino: **ATTENZIONE!**

• Eventuali sacchetti in plastica non facente parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi dallo uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.

• Non dovrà aereo aereo a una età superiore a 36 mesi o con peso corporeo maggiore di 20 kg/44 lbs, per le sue caratteristiche costruttive.

• Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto. Non usare il gioco finché non siano state complete tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assambaggio.

• Utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.

• Verificare che il giocattolo non presenti pericolosità per la persona o la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

• Far utilizzare il gioco solo su superfici piene e stabili.

• Non utilizzarlo se stava, né era in accesso o tratti in pendenza o fondi sconnessi; assicurarsi che il gioco venga utilizzato solo privi di ostacoli e lontano da luoghi che potrebbero costituire pericolo (quali piscine, canali, laghi, scale, ecc.).

• Solo per uso domestico esterno e interno.

• Il gioco consente un utilizzo in sicurezza con un solo bambino alla volta. Non lasciare mai salire sul gioco più bambini contemporaneamente.

• Non indossare sempre le scarpe ben allacciate.

• Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.

• Non lasciare il gioco esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.).

• Non preservare il giocattolo privo di scatole o scatole di plastica, per evitare che si rompano e diventano fragili, in tal caso non lasciare il giocattolo alla portata della mano e riporre il gioco in un luogo caldo e riparato.

• Il giocattolo deve essere usato con cautela poiché richiede una certa abilità da parte del bambino per evitare cadute o collisioni con conseguenti lesioni all'utente o a terze parti.

• È necessario dare al bambino istruzioni adeguate per uso corretto del giocattolo.

• Il prodotto deve essere utilizzato dal bambino solo quando sarà in grado di sostenersi autonomamente sulla schiena.

• **PROTEZIONE**

Il simbolo del cerchio baratto riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere consegnato ai rifiuti domestici, non ai rifiuti per apparecchiature elettroniche.

• Per il riciclaggio del prodotto, fare riferimento alle norme di raccolta differenziata per i rifiuti domestici.

• Per informazioni più dettagliate degli ambienti di raccolta disponibili, rivolgersi alle autorità competenti.

• Per le norme di riciclaggio delle batterie ricaricabili, estrarre dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto.

• Quando non viene più utilizzato il giocattolo, ritirarlo al punto di raccolta.

• Il simbolo del cerchio baratto riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere consegnato ai rifiuti domestici, non ai rifiuti per apparecchiature elettroniche.

• Per il riciclaggio del prodotto, fare riferimento alle norme di raccolta differenziata per i rifiuti domestici.

• Per informazioni più dettagliate degli ambienti di raccolta disponibili, rivolgersi alle autorità competenti.

