

Οδηγίες ασφαλείας

- Μην ανοίγετε το τροφοδοτικό, επειδή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και βλάβες θάνατος.
- Μην εκτελέσετε συντηρίδιο στον περαιτέρωβρεμένο αναμειγνύρα. Αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο τροφοδοτικό ή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί.
- Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά δύσκολη κατά τη σύνδεση των συνδετήρων τροφοδοσίας. Εφόσον επιλεγθούν οι κατάλληλοι συνδετήρες, δεν χρειάζεται να ασφαλίσει υπερβολικά δύσκολη.
- Φυλάσσετε το τροφοδοτικό σε ήπιο περιβάλλον μακριά από σημεία με υγρασία.
- Σε περίπτωση που το τροφοδοτικό βραχεί, τριβήξει οριζόως την πρίζα εάν χρειαστεί. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό έναν το τροφοδοτικό για τη δική σας ασφαλεία.
- Αποφεύγετε τη χρήση καθυστεύου επιτάξεως για τους συνδετήρες τροφοδοσίας. Ενδέχεται να προκαλέσει υγρασία του καλωδίου ή να αναφλέξει.
- Το τροφοδοτικό έχει ελεγχθεί για τη χρήση H.V. Δεν εγγυώνεται η ασφαλή ή κατάλληλη λειτουργία όταν χρησιμοποιείται για άλλες εφαρμογές.

Εγκατάσταση τροφοδοτικού

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν την εγκατάσταση του τροφοδοτικού.
- Ασφαλίστε το τροφοδοτικό εντός του περιβλήματος χρησιμοποιώντας 3 ή 4 βίδες για λόγους υείας.
- Συνδέστε τους συνδετήρες τροφοδοσίας σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της μηχανής πλακτέας, της κάρτας γραμμικών ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης.
- Συνδέστε τον συνδετήρα τροφοδοσίας AC.
- Αναψήτε τον διακόκτη τροφοδοσίας.

Αντιπηδητική προβολήπαύση

Εάν το σύστημά σας δεν ενεργοποιήθει μετά την εγκατάσταση του τροφοδοτικού, ακολουθήστε τις οδηγίες αντιμετώπισης προβλήτων όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC έχει αναρτήσει σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο συνδετήρας δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και οι συνδετήρες τροφοδοσίας +12V έχουν συνδεθεί σωστά με τη μηχανική πλακέτα.
- Εάν το τροφοδοτικό δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών του αμερικής.

Εγγύηση

Το Cooler Master εγγυάται ότι η διάταξη δεν φέρει κανένα ελαττωμα υλικού ή την κατασκευή του και παρέχει την εξελάχιστη όχρονα περιορισμένη εγγύηση υλικού για το τροφοδοτικό με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς. Εγγυάρεται στον επίσημο υποστάτο μας για να λάβετε την περιορισμένη εγγύηση.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε υπολογιστή. Η χρήση της διάταξης σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την εγκατάσταση υλικού του υπολογιστή, ζητήστε τη συνδρομή επαγγελματία.

Η εγγύηση ισχύει για το τροφοδοτικό και δεν περιλαμβάνει εξοπλισμάτα. Η εγγύηση ισχύει για βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη συντήρηση και καθίσταται άκυρη εάν κριθεί ότι η διάταξη υπέστη βλάβη λόγω κατάχρησης, τροποποίησης, αμελείας, αλλοίπλλης τσίπης τροφοδοσίας, μηπλήσης ατμόσφαιρας/νερού, ατυχημάτων ή φυσικών καταστροφών.

Σε περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε ελαττώματος κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, επιστρέψτε το προϊόν στον αντιπροσωπείο ή τον πωλητή λιανικής από τον οποίο το αγοράσατε για αλλακτικό/επιπλέον.

Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών για οποιαδήποτε απορία τεχνικής φύσης.

Περίοδος περιορισμένης εγγύησης:
http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
Υποστήριξη πελατών:
https://account.coolermaster.com

Magyar

Οδηγίες ασφαλείας

- Μην ανοίγετε το τροφοδοτικό, επειδή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και βλάβες θάνατος.
- Μην εκτελέσετε συντηρίδιο στον περαιτέρωβρεμένο αναμειγνύρα. Αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο τροφοδοτικό ή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί.
- Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά δύσκολη κατά τη σύνδεση των συνδετήρων τροφοδοσίας. Εφόσον επιλεγθούν οι κατάλληλοι συνδετήρες, δεν χρειάζεται να ασφαλίσει υπερβολικά δύσκολη.
- Φυλάσσετε το τροφοδοτικό σε ήπιο περιβάλλον μακριά από σημεία με υγρασία.
- Σε περίπτωση που το τροφοδοτικό βραχεί, τριβήξει οριζόως την πρίζα εάν χρειαστεί. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό έναν το τροφοδοτικό για τη δική σας ασφαλεία.
- Αποφεύγετε τη χρήση καθυστεύου επιτάξεως για τους συνδετήρες τροφοδοσίας. Ενδέχεται να προκαλέσει υγρασία του καλωδίου ή να αναφλέξει.
- Το τροφοδοτικό έχει ελεγχθεί για τη χρήση H.V. Δεν εγγυώνεται η ασφαλή ή κατάλληλη λειτουργία όταν χρησιμοποιείται για άλλες εφαρμογές.

Εγκατάσταση τροφοδοτικού

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν την εγκατάσταση του τροφοδοτικού.
- Ασφαλίστε το τροφοδοτικό εντός του περιβλήματος χρησιμοποιώντας 3 ή 4 βίδες για λόγους υείας.
- Συνδέστε τους συνδετήρες τροφοδοσίας σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της μηχανής πλακτέας, της κάρτας γραμμικών ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης.
- Συνδέστε τον συνδετήρα τροφοδοσίας AC.
- Αναψήτε τον διακόκτη τροφοδοσίας.

Αντιπηδητική προβολήπαύση

Εάν το σύστημά σας δεν ενεργοποιήθει μετά την εγκατάσταση του τροφοδοτικού, ακολουθήστε τις οδηγίες αντιμετώπισης προβλήτων όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC έχει αναρτήσει σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο συνδετήρας δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και οι συνδετήρες τροφοδοσίας +12V έχουν συνδεθεί σωστά με τη μηχανική πλακέτα.
- Εάν το τροφοδοτικό δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών του αμερικής.

Γωαράνγια

Firma Cooler Master gwarantuje, że niniejsze urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych i udziela 10-letniej ograniczonej gwarancji sprzętowej na zasilacz w dniu zakupu. Prosimy o zarejestrowanie się na naszej oficjalnej stronie internetowej w celu odebrania ograniczonej gwarancji. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z komputerem. Używanie tego urządzenia w jakimkolwiek innym celu spowoduje unieważnienie gwarancji. Jeśli istnieje potrzeba naprawy lub wymiany na temat instalacji sprzętu komputerowego, powinniśmy poptrosić o fachową pomoc. Gwarancja jest udzielana na zasilacz i nie obejmuje akcesoriów. Gwarancja ma zastosowanie w przypadku szkód spowodowanych przez normalne użytkowanie i jest nieważna, jeśli okaże się, że urządzenie zostało uszkodzone z powodu niewłaściwego zasilania, modyfikacji, zaniedbania, nieprawidłowego napicia zasilającego, zanieczyszczenia powietrzem/zadymieniem, wstrząsów lub katastrof naturalnych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrot produktu do dealera lub sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, w celu wymiany/naprawy. Prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań technicznych.

Okres ograniczonej gwarancji:
http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
Obsługa klienta:
https://account.coolermaster.com

Magyar

Biztonsági utasítások

- Ne nyissa fel az elektromos tápegységét, mivel ez balesethez, vagy akár halálós sérüléshez is vezeteth.
- Ne dugja be a semmilyen tárgyát a forgó ventilátorba. Ettől az elektromos tápegység károsodik vagy sérülést szenvedhet.
- Az elektromos csatlakozók csatlakoztatásakor ne fejszen ki túlzottan nagy erőt. Ez a megfelelő csatlakozások védelmének hiánya, nincs szükség nagy erőre a csatlakoztatáshoz.
- Az elektromos tápegységét tartsa száraz, nedvségment mentes helyen. Ez az elektromos tápegységét közvetlenül érte a nedvség, húzza ki az elektromos csatlakozót. Erre az Ön biztonság érdekében van szükség, hogy ne használná újra az elektromos tápegységét.
- Kérje a hosszabbító használatát, ettől a kábel megolvadhat, de akár tűz is keletkezhet.
- Ezt az elektromos tápegységét személyi számítógépekkel való használatra tesztelték. Egyéb felhasználás esetén nem tudjuk garantálni a biztonságos és megfelelő működést.

Az elektromos tápegység telepítése

- Az elektromos tápegység telepítése előtt győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva.
- Rögzítse a tápegységet a burkolaton belül 3 vagy 4 csavarral, testelés céljából.
- Csatlakoztassa az elektromos csatlakozókat az alaplap, a grafikus kártya vagy egyéb egység felhasználói útmutatója szerint.
- Csatlakoztassa az AC hálózati csatlakozót.
- Kapcsolja be a főkapcsolót.

Hibakeresés

Ha a rendszer nem kapcsol be az elektromos tápegység telepését követően, kövesse az alábbi hibakeresési útmutatót:

- Győződjön meg róla, hogy az AC hálózati csatlakozásról megfelelően csatlakoztatta van.
- Bizonyítsa meg róla, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva.
- Győződjön meg róla, hogy a fő tápcsatlakozó, illetve a +12V-os elektromos csatlakozók megfelelően csatlakoztatva vannak az alaplaphoz.
- Ha a tápegység nem működik megfelelően, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Szavatosság

A Cooler Master garantálja, hogy a berendezés nem rendelkezik anyag- é gyártási hibákkal, illetve a vásárlás napjától számíva legalább 10 éves korlátozott hardveres jótállással bíratos. Kérjük, regisztráljon hivatalos honlapunkon a korlátozott jótállás miatt. Ez a termék kizárólag számítógépes felhasználásra készült. Az eszköz más célra történő felhasználásá a jótállás megszűnik. Ha nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel a számítógépes hardverek beszerelésével kapcsolatban, kérjen professzionális segítséget. A jótállás az elektromos tápegységre vonatkozók és nem tartalmazza a kiegészítőket. A jótállás a normál használatból eredő károkra vonatkozó és érvénytelen veszélyességi, módosítási, helytelen használat, hanyagyság, nem megfelelő tápfeszültség, levegő/víz okozta szennyeződés, balesetek vagy természeti katasztrófák okozta károk esetén. A jótállási időszakorán jelentkező hibák esetén, kérjük, küldje vissza a terméket a márkakereskedőnek vagy viszonteladónak a csebe/javítás érdekében.

Technikai jellegű kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Korlátozott jótállási időszak:
http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
Ügyfélszolgálat:
https://account.coolermaster.com

Magyar

Оδηγίες ασφαλείας

- Μην ανοίγετε το τροφοδοτικό, επειδή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και βλάβες θάνατος.
- Μην εκτελέσετε συντηρίδιο στον περαιτέρωβρεμένο αναμειγνύρα. Αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο τροφοδοτικό ή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί.
- Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά δύσκολη κατά τη σύνδεση των συνδετήρων τροφοδοσίας. Εφόσον επιλεγθούν οι κατάλληλοι συνδετήρες, δεν χρειάζεται να ασφαλίσει υπερβολικά δύσκολη.
- Φυλάσσετε το τροφοδοτικό σε ήπιο περιβάλλον μακριά από σημεία με υγρασία.
- Σε περίπτωση που το τροφοδοτικό βραχεί, τριβήξει οριζόως την πρίζα εάν χρειαστεί. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό έναν το τροφοδοτικό για τη δική σας ασφαλεία.
- Αποφεύγετε τη χρήση καθυστεύου επιτάξεως για τους συνδετήρες τροφοδοσίας. Ενδέχεται να προκαλέσει υγρασία του καλωδίου ή να αναφλέξει.
- Το τροφοδοτικό έχει ελεγχθεί για τη χρήση H.V. Δεν εγγυώνεται η ασφαλή ή κατάλληλη λειτουργία όταν χρησιμοποιείται για άλλες εφαρμογές.

Magyar

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wolno otwierać zasilacza, ponieważ może to spowodować obrażenia lub nawet śmierć.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do obracającego się wentylatora. Wskutek tego nastąpi uszkodzenie zasilacza lub może to spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy używać nadmiernej siły podczas podłączania złączy zasilania. Po wybraniu prawidłowych złączy nie powinno być konieczne użycie dużej siły.
- Zasilacz należy przechowywać w suchym środowisku z dala od wilgoci. Jeśli zasilacz ulegnie zepszczeniu, należy bezwzględnie wyściągnąć wszystkie zasilania w razie potrzeby. Jeśli zasilacz nie posiada widelczy na temat instalacji sprzętu komputerowego, powinniśmy poprosić o fachową pomoc.
- Należy starannie czytać rozpiskę z z przedłużacza i wtyczki zasilania, ponieważ może to spowodować stopienie kabla lub nawet doprowadzić do pożaru.
- Niniejszy zasilacz został przetestowany pod kątem użycia z komputerem stacjonarnym. Nie możemy zagwarantować bezpiecznego ani prawidłowego działania zasilacza w przypadku jego użycia do innych celów.

Instalacja zasilacza

- Przed zainstalowaniem zasilacza upewnij się, że przelącznik zasilania jest wyłączony.
- W celu uzmiennia przycisku zasilacz wewnątrz obudowy za pomocą 3 lub 4 śrub.
- Podłącz złącza zasilania zgodnie z rozdziercznikiem użytkownika płyty głównej, karty graficznej lub jakiegokolwiek innego urządzenia.
- Podłącz złącze zasilania AC.
- Włącz przelącznik zasilania.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli system nie włącza się po zainstalowaniu zasilacza, należy postępować zgodnie z instrukcją rozwiązywania problemów, zgodnie z poniższymi punktami:

- Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że przelącznik zasilania jest wyłączony.
- Upewnij się, że złącze głównego zasilania i złącza zasilania +12V są prawidłowo podłączone do płyty głównej.
- Jeśli zasilacz nie działa prawidłowo, należy natychmiast skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Gwarancja

Firma Cooler Master gwarantuje, że niniejsze urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych i udziela 10-letniej ograniczonej gwarancji sprzętowej na zasilacz w dniu zakupu. Prosimy o zarejestrowanie się na naszej oficjalnej stronie internetowej w celu odebrania ograniczonej gwarancji. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z komputerem. Używanie tego urządzenia w jakimkolwiek innym celu spowoduje unieważnienie gwarancji. Jeśli istnieje potrzeba naprawy lub wymiany na temat instalacji sprzętu komputerowego, powinniśmy poprosić o fachową pomoc. Gwarancja jest udzielana na zasilacz i nie obejmuje akcesoriów. Gwarancja ma zastosowanie w przypadku szkód spowodowanych przez normalne użytkowanie i jest nieważna, jeśli okaże się, że urządzenie zostało uszkodzone z powodu niewłaściwego zasilania, modyfikacji, zaniedbania, nieprawidłowego napięcia zasilającego, zanieczyszczenia powietrzem/zadymieniem, wstrząsów lub katastrof naturalnych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrot produktu do dealera lub sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, w celu wymiany/naprawy. Prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań technicznych.

Okres ograniczonej gwarancji:
http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
Obsługa klienta:
https://account.coolermaster.com

Indonesia

Português

Biztonsági utasítások

- Ne nyissa fel az elektromos tápegységét, mivel ez balesethez, vagy akár halálós sérüléshez is vezeteth.
- Ne dugja be a semmilyen tárgyát a forgó ventilátorba. Ettől az elektromos tápegység károsodik vagy sérülést szenvedhet.
- Az elektromos csatlakozók csatlakoztatásakor ne fejszen ki túlzottan nagy erőt. Ez a megfelelő csatlakozások védelmének hiánya, nincs szükség nagy erőre a csatlakoztatáshoz.
- Az elektromos tápegységét tartsa száraz, nedvségment mentes helyen. Ez az elektromos tápegységét közvetlenül érte a nedvség, húzza ki az elektromos csatlakozót. Erre az Ön biztonság érdekében van szükség, hogy ne használná újra az elektromos tápegységét.
- Kérje a hosszabbító használatát, ettől a kábel megolvadhat, de akár tűz is keletkezhet.
- Ezt az elektromos tápegységét személyi számítógépekkel való használatra tesztelték. Egyéb felhasználás esetén nem tudjuk garantálni a biztonságos és megfelelő működést.

Pandian pengisian

Az elektromos tápegység telepítése

- Az elektromos tápegység telepítése előtt győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva.
- Rögzítse a tápegységet a burkolaton belül 3 vagy 4 csavarral, testelés céljából.
- Csatlakoztassa az elektromos csatlakozókat az alaplap, a grafikus kártya vagy egyéb egység felhasználói útmutatója szerint.
- Csatlakoztassa az AC hálózati csatlakozót.
- Kapcsolja be a főkapcsolót.

Hibakeresés

Ha a rendszer nem kapcsol be az elektromos tápegység telepését követően, kövesse az alábbi hibakeresési útmutatót:

- Győződjön meg róla, hogy az AC hálózati csatlakozásról megfelelően csatlakoztatta van.
- Bizonyítsa meg róla, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva.
- Győződjön meg róla, hogy a fő tápcsatlakozó, illetve a +12V-os elektromos csatlakozók megfelelően csatlakoztatva vannak az alaplaphoz.
- Ha a tápegység nem működik megfelelően, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Gwarancja

Cooler Master garantuje, że niniejsze urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych i udziela 10-letniej ograniczonej gwarancji sprzętowej na zasilacz w dniu zakupu. Prosimy o zarejestrowanie się na naszej oficjalnej stronie internetowej w celu odebrania ograniczonej gwarancji. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z komputerem. Używanie tego urządzenia w jakimkolwiek innym celu spowoduje unieważnienie gwarancji. Jeśli istnieje potrzeba naprawy lub wymiany na temat instalacji sprzętu komputerowego, powinniśmy poprosić o fachową pomoc. Gwarancja jest udzielana na zasilacz i nie obejmuje akcesoriów. Gwarancja ma zastosowanie w przypadku szkód spowodowanych przez normalne użytkowanie i jest nieważna, jeśli okaże się, że urządzenie zostało uszkodzone z powodu niewłaściwego zasilania, modyfikacji, zaniedbania, nieprawidłowego napięcia zasilającego, zanieczyszczenia powietrzem/zadymieniem, wstrząsów lub katastrof naturalnych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrot produktu do dealera lub sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, w celu wymiany/naprawy. Prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań technicznych.

Firma Cooler Master gwarantuje, że niniejsze urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych i udziela 10-letniej ograniczonej gwarancji sprzętowej na zasilacz w dniu zakupu. Prosimy o zarejestrowanie się na naszej oficjalnej stronie internetowej w celu odebrania ograniczonej gwarancji. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z komputerem. Używanie tego urządzenia w jakimkolwiek innym celu spowoduje unieważnienie gwarancji. Jeśli istnieje potrzeba naprawy lub wymiany na temat instalacji sprzętu komputerowego, powinniśmy poprosić o fachową pomoc. Gwarancja jest udzielana na zasilacz i nie obejmuje akcesoriów. Gwarancja ma zastosowanie w przypadku szkód spowodowanych przez normalne użytkowanie i jest nieważna, jeśli okaże się, że urządzenie zostało uszkodzone z powodu niewłaściwego zasilania, modyfikacji, zaniedbania, nieprawidłowego napięcia zasilającego, zanieczyszczenia powietrzem/zadymieniem, wstrząsów lub katastrof naturalnych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrot produktu do dealera lub sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, w celu wymiany/naprawy. Prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań technicznych.

Okres ograniczonej gwarancji:
http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
Obsługa klienta:
https://account.coolermaster.com

Magyar

Оδηγίες ασφαλείας

- Μην ανοίγετε το τροφοδοτικό, επειδή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και βλάβες θάνατος.
- Μην εκτελέσετε συντηρίδιο στον περαιτέρωβρεμένο αναμειγνύρα. Αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο τροφοδοτικό ή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί.
- Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά δύσκολη κατά τη σύνδεση των συνδετήρων τροφοδοσίας. Εφόσον επιλεγθούν οι κατάλληλοι συνδετήρες, δεν χρειάζεται να ασφαλίσει υπερβολικά δύσκολη.
- Φυλάσσετε το τροφοδοτικό σε ήπιο περιβάλλον μακριά από σημεία με υγρασία.
- Σε περίπτωση που το τροφοδοτικό βραχεί, τριβήξει οριζόως την πρίζα εάν χρειαστεί. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό έναν το τροφοδοτικό για τη δική σας ασφαλεία.
- Αποφεύγετε τη χρήση καθυστεύου επιτάξεως για τους συνδετήρες τροφοδοσίας. Ενδέχεται να προκαλέσει υγρασία του καλωδίου ή να αναφλέξει.
- Το τροφοδοτικό έχει ελεγχθεί για τη χρήση H.V. Δεν εγγυώνεται η ασφαλή ή κατάλληλη λειτουργία όταν χρησιμοποιείται για άλλες εφαρμογές.

Magyar

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wolno otwierać zasilacza, ponieważ może to spowodować obrażenia lub nawet śmierć.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do obracającego się wentylatora. Wskutek tego nastąpi uszkodzenie zasilacza lub może to spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy używać nadmiernej siły podczas podłączania złączy zasilania. Po wybraniu prawidłowych złączy nie powinno być konieczne użycie dużej siły.
- Zasilacz należy przechowywać w suchym środowisku z dala od wilgoci. Jeśli zasilacz ulegnie zepszczeniu, należy bezwzględnie wyściągnąć wszystkie zasilania w razie potrzeby. Jeśli zasilacz nie posiada widelczy na temat instalacji sprzętu komputerowego, powinniśmy poprosić o fachową pomoc.
- Należy starannie czytać rozpiskę z z przedłużacza i wtyczki zasilania, ponieważ może to spowodować stopienie kabla lub nawet doprowadzić do pożaru.
- Niniejszy zasilacz został przetestowany pod kątem użycia z komputerem stacjonarnym. Nie możemy zagwarantować bezpiecznego ani prawidłowego działania zasilacza w przypadku jego użycia do innych celów.

Instalacja zasilacza

- Przed zainstalowaniem zasilacza upewnij się, że przelącznik zasilania jest wyłączony.
- W celu uzmiennia przycisku zasilacz wewnątrz obudowy za pomocą 3 lub 4 śrub.
- Podłącz złącza zasilania zgodnie z rozdziercznikiem użytkownika płyty głównej, karty graficznej lub jakiegokolwiek innego urządzenia.
- Podłącz złącze zasilania AC.
- Włącz przelącznik zasilania.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli system nie włącza się po zainstalowaniu zasilacza, należy postępować zgodnie z instrukcją rozwiązywania problemów, zgodnie z poniższymi punktami:

- Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że przelącznik zasilania jest wyłączony.
- Upewnij się, że złącze głównego zasilania i złącza zasilania +12V są prawidłowo podłączone do płyty głównej.
- Jeśli zasilacz nie działa prawidłowo, należy natychmiast skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Gwarancja

Firma Cooler Master gwarantuje, że niniejsze urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych i udziela 10-letniej ograniczonej gwarancji sprzętowej na zasilacz w dniu zakupu. Prosimy o zarejestrowanie się na naszej oficjalnej stronie internetowej w celu odebrania ograniczonej gwarancji. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z komputerem. Używanie tego urządzenia w jakimkolwiek innym celu spowoduje unieważnienie gwarancji. Jeśli istnieje potrzeba naprawy lub wymiany na temat instalacji sprzętu komputerowego, powinniśmy poprosić o fachową pomoc. Gwarancja jest udzielana na zasilacz i nie obejmuje akcesoriów. Gwarancja ma zastosowanie w przypadku szkód spowodowanych przez normalne użytkowanie i jest nieważna, jeśli okaże się, że urządzenie zostało uszkodzone z powodu niewłaściwego zasilania, modyfikacji, zaniedbania, nieprawidłowego napięcia zasilającego, zanieczyszczenia powietrzem/zadymieniem, wstrząsów lub katastrof naturalnych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrot produktu do dealera lub sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, w celu wymiany/naprawy. Prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań technicznych.

Okres ograniczonej gwarancji:
http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
Aprioo al cliente:
https://account.coolermaster.com

Italiano

Guida per l'utente

Garanzia

Cooler Master gwarantuje, że niniejsze urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych i udziela 10-letniej ograniczonej gwarancji sprzętowej na zasilacz w dniu zakupu. Prosimy o zarejestrowanie się na naszej oficjalnej stronie internetowej w celu odebrania ograniczonej gwarancji. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z komputerem. Używanie tego urządzenia w jakimkolwiek innym celu spowoduje unieważnienie gwarancji. Jeśli istnieje potrzeba naprawy lub wymiany na temat instalacji sprzętu komputerowego, powinniśmy poprosić o fachową pomoc. Gwarancja jest udzielana na zasilacz i nie obejmuje akcesoriów. Gwarancja ma zastosowanie w przypadku szkód spowodowanych przez normalne użytkowanie i jest nieważna, jeśli okaże się, że urządzenie zostało uszkodzone z powodu niewłaściwego zasilania, modyfikacji, zaniedbania, nieprawidłowego napięcia zasilającego, zanieczyszczenia powietrzem/zadymieniem, wstrząsów lub katastrof naturalnych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrot produktu do dealera lub sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, w celu wymiany/naprawy. Prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań technicznych.

Garanzia

Cooler Master gwarantuje, że niniejsze urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych i udziela 10-letniej ograniczonej gwarancji sprzętowej na zasilacz w dniu zakupu. Prosimy o zarejestrowanie się na naszej oficjalnej stronie internetowej w celu odebrania ograniczonej gwarancji. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z komputerem. Używanie tego urządzenia w jakimkolwiek innym celu spowoduje unieważnienie gwarancji. Jeśli istnieje potrzeba naprawy lub wymiany na temat instalacji sprzętu komputerowego, powinniśmy poprosić o fachową pomoc. Gwarancja jest udzielana na zasilacz i nie obejmuje akcesoriów. Gwarancja ma zastosowanie w przypadku szkód spowodowanych przez normalne użytkowanie i jest nieważna, jeśli okaże się, że urządzenie zostało uszkodzone z powodu niewłaściwego zasilania, modyfikacji, zaniedbania, nieprawidłowego napięcia zasilającego, zanieczyszczenia powietrzem/zadymieniem, wstrząsów lub katastrof naturalnych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrot produktu do dealera lub sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, w celu wymiany/naprawy. Prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań technicznych.

Garanzia

Cooler Master garrantuje, że niniejsze urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych i udziela 10-letniej ograniczonej gwarancji sprzętowej na zasilacz w dniu zakupu. Prosimy o zarejestrowanie się na naszej oficjalnej stronie internetowej w celu odebrania ograniczonej gwarancji. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z komputerem. Używanie tego urządzenia w jakimkolwiek innym celu spowoduje unieważnienie gwarancji. Jeśli istnieje potrzeba naprawy lub wymiany na temat instalacji sprzętu komputerowego, powinniśmy poprosić o fachową pomoc. Gwarancja jest udzielana na zasilacz i nie obejmuje akcesoriów. Gwarancja ma zastosowanie w przypadku szkód spowodowanych przez normalne użytkowanie i jest nieważna, jeśli okaże się, że urządzenie zostało uszkodzone z powodu niewłaściwego zasilania, modyfikacji, zaniedbania, nieprawidłowego napięcia zasilającego, zanieczyszczenia powietrzem/zadymieniem, wstrząsów lub katastrof naturalnych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrot produktu do dealera lub sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, w celu wymiany/naprawy. Prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań technicznych.

Garanzia

Cooler Master garrantuje, że niniejsze urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych i udziela 10-letniej ograniczonej gwarancji sprzętowej na zasilacz w dniu zakupu. Prosimy o zarejestrowanie się na naszej oficjalnej stronie internetowej w celu odebrania ograniczonej gwarancji. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z komputerem. Używanie tego urządzenia w jakimkolwiek innym celu spowoduje unieważnienie gwarancji. Jeśli istnieje potrzeba naprawy lub wymiany na temat instalacji sprzętu komputerowego, powinniśmy poprosić o fachową pomoc. Gwarancja jest udzielana na zasilacz i nie obejmuje akcesoriów. Gwarancja ma zastosowanie w przypadku szkód spowodowanych przez normalne użytkowanie i jest nieważna, jeśli okaże się, że urządzenie zostało uszkodzone z powodu niewłaściwego zasilania, modyfikacji, zaniedbania, nieprawidłowego napięcia zasilającego, zanieczyszczenia powietrzem/zadymieniem, wstrząsów lub katastrof naturalnych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrot produktu do dealera lub sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, w celu wymiany/naprawy. Prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań technicznych.

Cooler Master garrantuje, że niniejsze urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych i udziela 10-letniej ograniczonej gwarancji sprzętowej na zasilacz w dniu zakupu. Prosimy o zarejestrowanie się na naszej oficjalnej stronie internetowej w celu odebrania ograniczonej gwarancji. Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z komputerem. Używanie tego urządzenia w jakimkolwiek innym celu spowoduje unieważnienie gwarancji. Jeśli istnieje potrzeba naprawy lub wymiany na temat instalacji sprzętu komputerowego, powinniśmy poprosić o fachową pomoc. Gwarancja jest udzielana na zasilacz i nie obejmuje akcesoriów. Gwarancja ma zastosowanie w przypadku szkód spowodowanych przez normalne użytkowanie i jest nieważna, jeśli okaże się, że urządzenie zostało uszkodzone z powodu niewłaściwego zasilania, modyfikacji, zaniedbania, nieprawidłowego napięcia zasilającego, zanieczyszczenia powietrzem/zadymieniem, wstrząsów lub katastrof naturalnych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrot produktu do dealera lub sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, w celu wymiany/naprawy. Prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w razie jakichkolwiek pytań technicznych.

Okres ograniczonej gwarancji:
http://www.coolermaster.com/service/warranty.html
Assistenza clienti:
https://account.coolermaster.com

Magyar

Оδηγίες ασφαλείας

- Μην ανοίγετε το τροφοδοτικό, επειδή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και βλάβες θάνατος.
- Μην εκτελέσετε συντηρίδιο στον περαιτέρωβρεμένο αναμειγνύρα