



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Lelo Siri 2 Nero](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Vibratori e Dildo](#)

SIRI™ 2 ADDITIONAL INSTRUCTIONS

Press + to turn on; press again to increase vibration strength.

Press ▲ to cycle through 8 stimulation modes. Hold ▲ and ▼ together for 3 seconds to switch to sound-response mode, which activates the function where SIRI 2 vibrates in tune with any music or sound played near it. Holding ▲ and ▼ together again will switch SIRI 2 out of sound-response mode.

Press – to reduce vibration strength; press and hold to turn off.

To lock your SIRI 2 (a nice option for storage or travel), simply hold + and – buttons together until backlights turn off. To re-activate and turn on, hold + and – buttons together until backlights turn on.

We hope you enjoy the SIRI 2. You can find a wealth of information at our website, www.lelo.com, about getting even more from your purchase.

SIRI™ 2 GEBRAUCHSANWEISUNG

Drücken Sie + um das Gerät einzuschalten; drücken Sie diese Taste erneut, um die Vibrationsstärke zu erhöhen.

Drücken Sie ▲ um zwischen den acht Stimulationsmodi zu wechseln. Halten Sie ▲ und ▼ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Sound-Response-Modus zu wechseln. Hierbei vibriert SIRI 2 im Einklang mit jeder Art von in der Nähe ab gespielter Musik oder Sounds. Drücken Sie ▲ und ▼ erneut gleichzeitig, um den Sound-Response-Modus von SIRI 2 wieder zu deaktivieren.

Drücken Sie – um die Vibrationsstärke zu verringern. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Um die Tastensperre von SIRI 2 zu aktivieren (eine praktische Option für die Aufbewahrung oder auf Reisen), halten Sie einfach die + und – Tasten gleichzeitig gedrückt bis die Hintergrundbeleuchtung erlischt. Um die Tastensperre zu reaktivieren und das Gerät einzuschalten, halten Sie die + und – Tasten gleichzeitig gedrückt bis die Hintergrundbeleuchtung wieder aufleuchtet.

Wir hoffen, dass Sie mit SIRI 2 viel Spaß haben! Weitere Informationen finden Sie auf www.lelo.com.

INSTRUCTIONS ADDITIONNELLES

Appuyez sur + pour allumer; appuyez une nouvelle fois pour augmenter l'intensité des vibrations.

Appuyez sur ▲ pour naviguer à travers les 8 modes de stimulation. Maintenez appuyés ▲ et ▼ ensemble pendant 3 secondes pour activer le mode sound-response qui permet à SIRI 2 de vibrer au rythme de n'importe quelle musique diffusée aux alentours. Maintenez à nouveau appuyés ▲ et ▼ pour désactiver le mode sound-response.

Appuyez sur - pour réduire l'intensité des vibrations; maintenez appuyé pour éteindre l'appareil.

Pour verrouiller SIRI 2 (option idéale pour vos voyages), maintenez appuyés ensemble les boutons + et – jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne. Pour le déverrouiller ou l'allumer, maintenez appuyés les boutons + et – jusqu'à ce que le voyant s'allume.

Nous espérons que vous appréciez les plaisirs de SIRI 2. Vous pourrez trouver de nombreuses informations sur son utilisation sur notre site www.lelo.com afin de profiter de toutes les possibilités de votre achat.

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SIRI™ 2

Pulsa + para encender SIRI 2. Pulsa de nuevo + para aumentar la intensidad de la vibración.

Pulsa ▲ para alternar entre sus 8 modos de estimulación. Pulsa ▲ y ▼ a la vez, durante 3 segundos, para activar la función de reconocimiento de sonido; SIRI 2 vibrará al ritmo de la música o de los sonidos ambientales más cercanos. Pulsa de nuevo ▲ y ▼ a la vez para desactivar el reconocimiento de sonido.

Pulsa – para reducir la intensidad de las vibraciones. Mantener pulsado – para apagar SIRI 2.

Para bloquear tu SIRI 2, pulsa los botones + / – simultáneamente hasta que la luz se apague. El bloqueo evita que se encienda durante un viaje o cuando no se utiliza. Para desbloquearlo, pulsa los botones + / – simultáneamente hasta que la luz se encienda.

Esperamos que disfrutes de SIRI 2. Te invitamos a visitar nuestra web www.lelo.com para encontrar más información y aprovechar tu compra al máximo.

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SIRI™ 2

Premi + per accendere; premi di nuovo per aumentare l'intensità della vibrazione.

Premi ▲ per scorrere le 8 modalità di stimolazione. Tieni premuti insieme i pulsanti ▲ e ▼ per 3 secondi per passare alla modalità di risposta sonora, che attiva la funzione con cui SIRI 2 vibra insieme a una musica o un suono vicino. Premendo nuovamente ▲ e ▼ la modalità di risposta sonora sarà disattivata. Premi – per ridurre l'intensità della vibrazione; tieni premuto per spegnere.

Per bloccare il tuo SIRI 2 (una funzione comoda per viaggiare o per riporre il tuo SIRI 2), tieni premuti i pulsanti + e – fino a che la luce di sfondo si spigne. Per riattivare e accendere, tieni premuti insieme i pulsanti + e – finché la luce di sfondo si riaccende.

Speriamo che il tuo SIRI 2 ti piaccia. Puoi trovare una quantità di informazioni per ottenere il massimo dal tuo acquisto sul nostro sito, www.lelo.co/it.

SIRI™ 2斯芮2 附加说明

按 “+” 键开机；再按一次增加振动强度。

按 ▲ 键循环切换8种振动模式。同时按 ▲ 和 ▼ 键3秒钟切换至声控模式。在声控模式下，SIRI 2 斯芮2 会跟随附近的音乐或任何声音的节奏振动。再次同时按 ▲ 和 ▼ 键退出声控模式。

按 “-” 键降低振动强度。持续按此键关机。

要锁定SIRI 2斯芮2（方便存放或旅行携带），只需同时按住 “+” “-” 键直至指示灯熄灭。解锁并开机的方法相同，同时持续按 “+” “-” 键直至指示灯亮起。

关于您所购产品的更多信息，请访问我们的网站www.lelo.com 祝您享用SIRI 2斯芮2愉快！

www.lelo.com

SIRI™ 2 INSTRUÇÕES ADICIONAIS

Pressione + para ligar; pressione novamente para aumentar a força da vibração.

Pressione ▲ para percorrer os oito modos de estimulação. Segure ▲ e ▼ juntos durante 3 segundos para mudar para o modo de resposta-ao-som , que ativa a função onde SIRI 2 vibra em sintonia com qualquer música ou som tocado por perto. Segurar ▲ e ▼ juntos novamente mudará o SIRI 2 do modo de resposta-ao-som.

Pressione – para reduzir a força da vibração; pressione e segure para desligar.

Para bloquear o SIRI 2 (uma boa opção para armazenamento ou viagens), basta segurar os botões + e – juntos até a luz de fundo desligar. Para reativá-lo e ligar, pressione os botões + e – juntos até a luz de fundo acender.

Esperamos que você goste do SIRI2. Você pode encontrar uma grande variedade de informações no nosso site, www.lelo.com, e de como obter ainda mais pela sua compra.

PORTUGUÊS

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ К SIRI™ 2

Нажмите '+', чтобы включить; нажимайте еще, чтобы увеличить силу вибрации.

Нажимайте ▲, чтобы пройти все 8 режимов стимуляции. Зажмите ▲ и ▼ в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим управления звуком, при котором SIRI 2 вибрирует в унисон с любой музыкой и звуком, которые играют рядом с ней. Чтобы отключить функцию реагирования на звук, снова одновременно зажмите ▲ и ▼.

Нажимайте '-', чтобы уменьшить силу вибрации; нажмите и удерживайте, чтобы выключить.

Чтобы заблокировать Вашу SIRI 2 (удобная функция для хранения или путешествий), просто одновременно зажмите кнопки '+' и '-' до тех пор, пока не выключится подсветка. Для разблокировки и включения, также одновременно удерживайте кнопки '+' и '-', пока подсветка не включится.

Мы надеемся, Вам понравится SIRI 2. На нашем сайте, <http://ru.lelo.com/>, Вы можете найти дополнительную информацию о том, как получить максимум от Вашей покупки.

РУССКИЙ

SIRI™ 2 YTTERLIGARE INSTRUKTIONER

Tryck + för att sätta på vibratorn; tryck en gång till för att öka styrkan på vibrationerna.

Tryck ▲ för att bläddra igenom de 8 stimuleringslägena. Håll nere ▲ och ▼ tillsammans i 3 sekunder för att byta till ljudresponsläget. Då aktiveras ett läge där SIRI 2 vibrerar i takt med ljudet eller musiken i närheten av vibratorn. Håll nere ▲ och ▼ tillsammans igen för att stänga av ljudresponsläget.

Tryck – för att minska styrkan på vibrationerna; tryck och håll in knappen för att stänga av vibratorn.

För att låsa SIRI 2 (bra när man reser eller lägger undan vibratorn), håll bara nere knapparna + och – tillsammans tills lampan släcks. För att sätta på och aktivera vibratorn igen, håll nere knapparna + och – tillsammans tills lampan tänds.

Vi hoppas att du ska få mycket nöje av SIRI 2. Du hittar mer information på vår webbplats, www.lelo.com, om hur du får ut ännu mer av ditt köp.

SVENSKA

SIRI™ 2 追加説明

「+」ボタンを押すと電源が入り、再度押すと、振動強度が上がります。

8種類の刺激モードを順番に行う場合は、「▲」ボタンを押して下さい。「▲」と「▼」ボタンを同時に3秒間長押しすると、近くにある音楽や音に合わせて本体が振動するサウンド・レスポンスモードに切り替わります。「▲」と「▼」ボタンを同時に再度長押しすると、サウンド・レスポンスモードが終了します。

「-」ボタンを押すと振動強度が下がり、長押しすると、電源を切ることができます。

お使いの SIRI 2 (保管や旅行に最適です) をロックするには、バックライトが消えるまで「+」と「-」ボタンを同時に長押しして下さい。再起動もしくは電源を入れる場合は、バックライトが点くまで「+」と「-」ボタンを同時に長押しして下さい。

SIRI 2を是非ともお楽しみ下さい。お買い上げいただいた製品のより詳しい有力情報を弊社サイトwww.lelo.comにてご覧いただけます。

日本語

SIRI™ 2 추가 사용 설명

+ 버튼을 눌러 전원을 켜세요; 진동 강도를 높이기 원하시면 +버튼을 다시 누르시면 됩니다.

▲버튼을 눌러 8가지 자극모드를 순환시키세요. ▲버튼과 ▼버튼을 동시에 3초 동안 누르시면 음향 반응 모드로 바뀌며, 이는 SIRI 2 근처에 있는 음악이나 소리로 인해 자동으로 본체가 작동되게 합니다. ▲버튼과 ▼버튼을 동시에 다시 누르시면 음향 반응 모드가 꺼집니다.

-버튼을 눌러 진동 강도를 낮추세요; -버튼을 다시 누르고 계시면 전원이 꺼집니다.

여행 중 혹은 휴대를 원하실 경우 SIRI 2를 잠그시려면 본체 백라이트가 꺼질 때까지 + 버튼과 - 버튼을 동시에 누르세요. 잠금 해제 후 다시 기기 사용을 원하시면 본체 백라이트가 켜질 때까지 + 버튼과 - 버튼을 동시에 누르시면 됩니다.

이제 SIRI 2를 마음껏 즐겨보세요. 더 많은 정보를 원하시면 www.lelo.com 에 방문해주세요.

한국어

SIRI™ 2 斯芮2附加說明

按“+”鍵開機;再按一次增加振動強度。

按▲鍵循環切換8種振動模式。同時按▲和▼鍵3秒鐘切換至聲控模式,在聲控模式下,SIRI 2斯芮2會跟隨附近的音樂或任何聲音的節奏振動,再次同時按▲和▼鍵退出聲控模式。

按“-”鍵降低振動強度持續按此鍵開機。

要鎖定SIRI 2斯芮2(方便存放或旅行攜帶),只需同時按住“+”“-”鍵直至指示燈熄滅。解鎖並開機的方法相同,同時持續按“+”“-”鍵直至指示燈亮起。

關於您所購產品的更多信息,請訪問我們的網站www.lelo.com 祝您享用SIRI 2斯芮2愉快!

中文繁体

LELO

SIRI™ 2 ADDITIONAL INSTRUCTIONS

MUSIC MODES
CLASSICAL • REGGAE • RUMBA • FOLK • HIP HOP
SOUL • TECHNO • JAZZ • WHATEVER YOU LIKE!

