

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per PDP Afterglow per Xbox Blu trasparente o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Accessori Gaming

1 Initial Setup / Configuración inicial / Configurazione iniziale. Press the function button twice to mute your microphone. / Appuyez sur le bouton fonction à deux reprises pour mettre votre microphone en sourdine. / Premere il pulsante di funzione due volte per silenziare il microfono.

2 Mute Microphone / Silenciar micrófono / Silenzia microfono. Press the function button twice to mute your microphone. / Appuyez sur le bouton fonction à deux reprises pour mettre votre microphone en sourdine. / Premere il pulsante di funzione due volte per silenziare il microfono.

3 Control Volume / Ajustar volumen / Controlo volume. While holding down the function button, press D-Pad Left/Right to adjust game volume. / Die Funktionstaste halten und die Lautstärke mit dem Steuerkreuz anpassen. / Tenendo il pulsante funzione premuto, regolare il bilanciamento con la croce direzionale.

4 Control Balance / Control de la balance / Controllo de bilanciamento. While holding down the function button, press D-Pad Left/Right to adjust game balance. / Die Funktionstaste halten und die Balance mit dem Steuerkreuz anpassen. / Tenendo il pulsante funzione premuto, regolare il bilanciamento con la croce direzionale.

5 Adjust Lighting / Ajuster l'éclairage / Regolazione dell'illuminazione. You can also adjust the brightness by holding down the "Function" button and pressing the left trigger. / Passen Sie die Helligkeit an, indem Sie den Funktionsknopf gedrückt halten und den linken Trigger drücken. / Puoi anche regolare la luminosità tenendo premuto il pulsante di funzione e premendo il grilletto sinistro.

6 Light Mode / Modes d'éclairage / Modalità di illuminazione. To cycle through the lighting modes, hold down the "Function" button and press either the L or R Buttons. / Les LEDs s'allument selon la couleur que vous avez choisie. / Pressione il pulsante di funzione diverse volte per cambiare il modo di illuminazione.

AFTERGLOW. www.pdp.com. CHOOSE YOUR GLOW™. Includes social media icons for Twitter, Instagram, Facebook, and YouTube.

Need Help? / Besoin d'aide? / Necesita ayuda? / Noch Fragen? / Hai bisogno di aiuto? Includes contact information for various regions and PDP logos.

6 Light Mode / Modes d'éclairage / Modalità di illuminazione. To cycle through the lighting modes, hold down the "Function" button and press either the L or R Buttons. / Les LEDs s'allument selon la couleur que vous avez choisie. / Pressione il pulsante di funzione diverse volte per cambiare il modo di illuminazione.

7 Personalize Controller / Personnaliser le contrôleur / Personalizzare il controller. Press the function button twice to open a support ticket. / Appuyez sur le bouton fonction à deux reprises pour ouvrir un ticket de support. / Premere il pulsante di funzione due volte per aprire un ticket di supporto.

8 Personalize Controller / Personnaliser le contrôleur / Personalizzare il controller. Press the function button twice to open a support ticket. / Appuyez sur le bouton fonction à deux reprises pour ouvrir un ticket de support. / Premere il pulsante di funzione due volte per aprire un ticket di supporto.

9 Personalize Controller / Personnaliser le contrôleur / Personalizzare il controller. Press the function button twice to open a support ticket. / Appuyez sur le bouton fonction à deux reprises pour ouvrir un ticket de support. / Premere il pulsante di funzione due volte per aprire un ticket di supporto.

10 Personalize Controller / Personnaliser le contrôleur / Personalizzare il controller. Press the function button twice to open a support ticket. / Appuyez sur le bouton fonction à deux reprises pour ouvrir un ticket de support. / Premere il pulsante di funzione due volte per aprire un ticket di supporto.

11 Personalize Controller / Personnaliser le contrôleur / Personalizzare il controller. Press the function button twice to open a support ticket. / Appuyez sur le bouton fonction à deux reprises pour ouvrir un ticket de support. / Premere il pulsante di funzione due volte per aprire un ticket di supporto.

12 Personalize Controller / Personnaliser le contrôleur / Personalizzare il controller. Press the function button twice to open a support ticket. / Appuyez sur le bouton fonction à deux reprises pour ouvrir un ticket de support. / Premere il pulsante di funzione due volte per aprire un ticket di supporto.

AFTERGLOW. 049-005. Afterglow Wired Controller for XBOX. Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide. Includes Xbox logo and warning symbols.