



Make It Yours.

SK653 SERIES

Full-Sized Wireless Mechanical Keyboard with Low Profile Switches

QUICK START GUIDE

 = FN


FN + E = Reset all to default
 FN + R = Reset Profile to Default
 (Press and Hold for 5 seconds to Reset to Default)



FN + F1 = Quick Pick/Cycle 8 Colors and Modes
 FN + F2 = Red Color Levels (0-9)
 FN + F3 = Green Color Levels (0-9)
 FN + F4 = Blue Color Levels (0-9)



FN + F5 = Cycle LED Lighting Mode
 FN + F6 = Lighting Foreground Effect
 FN + F7 = Lighting Background Effect
 FN + F8 = Cycle LED Lighting Brightness (0-4)



FN + F9 = Windows Lock / Full keyboard lock
 FN + F10 = Record LED Backlight
 FN + F11 = Record Macro
 FN + F12 = Delete Macro



FN + PRT SC = Single Loop Macro
 FN + SCR LK = Infinite Macro Loop
 FN + PAUSE = Repeat Macro



FN + 1 = Profile 1 (Default)
 FN + 2 = Profile 2
 FN + 3 = Profile 3
 FN + 4 = Profile 4



FN + INS = Play/Pause
 FN + HOME = Previous Track
 FN + PGUP = Next Track



FN + DEL = Mute
 FN + END = Volume Down
 FN + PGDN = Volume Up



FN + Up / Down Arrow Keys =
 Speed Up / Slow Down LED Lighting Effect
 FN + Left / Right Arrow Keys =
 Switch Lighting Effect Direction



FN + Z/X/C = Select BT Device 1/2/3



FN + Right Shift = Switching OS (Windows/macOS)*
 * When holding FN, Right Shift will light blue for Windows and white for macOS to indicate the keyboard OS status.

MAC HOTKEYS



FN + 1 = Reduce the screen's brightness
 FN + 2 = Increase the screen's brightness
 FN + 3 = Mission Control



FN + 7 = Previous Track
 FN + 8 = Play/Pause



FN + 9 = Next Track
 FN + 10 = Mute
 FN + 11 = Volume Down
 FN + 12 = Volume Up



FN + Backspace = Eject

DE

FN + E = alle auf Standardeinstellungen zurücksetzen
FN + R = Profile auf Standardeinstellungen zurücksetzen
(Zum Zurücksetzen auf den Standard 5 Sekunden gedrückt halten)

FN + F1 = zufällige Auswahl aus 8 Profilen

FN + F2 (Rot +) = Farbstufen rot (0-9)

FN + F3 (Green +) = Farbstufen grün (0-9)

FN + F4 (Blue +) = Farbstufen blau (0-9)

FN + F5 = LED Modus

FN + F6 = Beleuchtungseffekt vorne

FN + F7 = Beleuchtungseffekt hinten

FN + F8 = LED-Lichthelligkeit umschalten (0-4)

FN + F9 = Windows-Sperre / vollständige Tastatursperre

FN + F10 = LED Beleuchtung aufzeichnen

FN + F11 = Macro aufzeichnen

FN + F12 = Macro löschen

FN + PRT SC = einfache Macro-Schleife

FN + SCR LK = unendliche Macro Schleife

FN + PAUSE = Macro wiederholen

FN + 1 = zu Profil 1 wechseln

FN + 2 = zu Profil 2 wechseln

FN + 3 = zu Profil 3 wechseln

FN + 4 = zu Profil 4 wechseln

FN + INS = Abspielen/Pause

FN + HOME = Vorheriger Titel

FN + PGUP = Nächster Titel

FN + DEL = Stumm

FN + END = Lautstärke -

FN + PGDN = Lautstärke +

FN + obere/untere Pfeiltaste:

Schnelligkeit des Lichteffects erhöhen/verringern

FN + linke/rechte Pfeiltaste:

Licht Effekt Richtungswechsel

FN + Y / X / C = BT-Gerät 1 / 2 / 3 wählen

FN + Right Shift = Schaltbares OS (Windows/macOS)*

*Hinweis: Wird FN gedrückt gehalten, leuchtet Right Shift hellblau unter Windows und weiß unter macOS und zeigt damit den OS-Status der Tastatur an.

ES

FN + E = Restablecer todo a los valores predeterminados
FN + R = Restablecer Perfil a los valores predeterminados
(Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer los ajustes por defecto)

FN + F1 = Selección rápida / ciclo 8 colores y modos

FN + F2 (Red +) = Niveles Color Rojo (0-9)

FN + F3 (Green +) = Niveles Color Verde (0-9)

FN + F4 (Blue +) = Niveles Color Azul (0-9)

FN + F5 = Modo Iluminación LED

FN + F6 = Efecto frontal de iluminación

FN + F7 = Efecto trasero de iluminación

FN + F8 = Ciclo de brillo de iluminación de LED (0-4)

FN + F9 = Bloqueo de Windows / Bloqueo total del teclado

FN + F10 = Grabación Retroiluminación LED

FN + F11 = Grabar Macro

FN + F12 = Borrar Macro

FN + PRT SC = Única Macro Loop

FN + SCR LK = Infinito Macro Loop

FN + PAUSE = Repetir Macro

FN + 1 = Cambiar al Perfil 1

FN + 2 = Cambiar al Perfil 2

FN + 3 = Cambiar al Perfil 3

FN + 4 = Cambiar al Perfil 4

FN + INS = Jugar / Pausa

FN + HOME = Pista Anterior

FN + PGUP = Siguiente Pista

FN + DEL = Silencio

FN + END = Bajar Volumen

FN + PGDN = Subir Volumen

FN + Tecla de dirección arriba / abajo:

acelerar / ralentizar los efectos de iluminación LED

FN + Tecla flecha hacia la Izquierda / Derecha :

Cambiar la dirección del efecto de iluminación

FN + Z / X / C = Seleccionar dispositivo BT 1 / 2 / 3

FN + Right Shift = Cambio de SO (Windows/macOS)*

*Comentario: Cuando mantenga presionada la tecla FN, la tecla Right Shift se iluminará en azul para Windows y en blanco para macOS para indicar el estado del SO del teclado.

FR

FN + E = Remettre tous les réglages par défaut
FN + R = Réinitialiser le profil par défaut
(Maintenez enfoncée pendant 5 secondes pour réinitialiser aux valeurs par défaut)

FN + F1 = Sélection rapide / Cycle 8 couleurs et modes

FN + F2 (Rouge+) = Niveaux de couleur rouge (0-9)

FN + F3 (Vert+) = Niveaux de couleur verte (0-9)

FN + F4 (Bleu+) = Niveaux de couleur bleue (0-9)

FN + F5 = Mode d'éclairage LED

FN + F6 = Effet lumineux avant

FN + F7 = Effet lumineux arrière

FN + F8 = Faire défiler les niveaux de luminosité LED (0-4)

FN + F9 = Verrouillage Windows /
Verrouillage du clavier complet

FN + F10 = Enregistrer le rétro-éclairage LED

FN + F11 = Enregistrer la Macro

FN + F12 = Effacer la Macro

FN + PRT SC = Boucle de Macro simple

FN + SCR LK = Boucle de Macro infinie

FN + PAUSE = Répétition de la Macro

FN + 1 = Basculer vers le Profil 1

FN + 2 = Basculer vers le Profil 2

FN + 3 = Basculer vers le Profil 3

FN + 4 = Basculer vers le Profil 4

FN + INS = Lecture/Pause

FN + HOME = Piste Précédente

FN + PGUP = Piste Suivante

FN + DEL = Muet

FN + END = Diminution du volume

FN + PGDN = Augmentation du volume

FN + Flèches de direction haut / bas :

Accélérer / ralentir les effets d'éclairage LED

FN + Flèche gauche / Flèche droite :

Changement de direction de l'effet d'éclairage

FN + W / X / C = Sélectionner le périphérique BT 1 / 2 / 3

FN + Right Shift = Bascule entre OS (Windows/macOS)*

*Remarque : En maintenant enfoncée la touche FN, Right Shift s'allume en bleu pour Windows et en blanc pour macOS afin d'indiquer l'état du système d'exploitation.

PT

FN + E = Redefine tudo para o defeito

FN + R = Redefine o perfil para o defeito
(Mantenha pressionado durante 5 segundos para repor as definições de fábrica)

FN + F1 = Pick Rápido / Ciclo 8 / Cores e Modos

FN + F2 (Vermelho +) = Níveis da Cor Vermelha (0-9)

FN + F3 (Verde+) = Níveis da Cor Verde (0-9)

FN + F4 (Azul +) = Níveis da Cor Azul (0-9)

FN + F5 = Modos de Iluminação LED

FN + F6 = Efeito de iluminação frontal

FN + F7 = Efeito de iluminação traseira

FN + F8 = Ciclo de brilho da iluminação LED (0-4)

FN + F9 = Bloqueio do Windows / Bloqueio total do teclado

FN + F10 = Grava a retro-iluminação LED

FN + F11 = Grava Macro

FN + F12 = Elimina Macro

FN + PRT SC = Macro Loop singular

FN + SCR LK = Macro Loop Infinita

FN + PAUSE = Repetição da Macro

FN + 1 = Muda para o perfil 1

FN + 2 = Muda para o perfil 2

FN + 3 = Muda para o perfil 3

FN + 4 = Muda para o perfil 4

FN + INS = Play/Pausa

FN + HOME = Faixa anterior

FN + PGUP = Próxima faixa

FN + DEL = Desligar o som

FN + END = Baixar o Volume

FN + PGDN = Aumento do Volume

FN + tecla da seta para cima/ baixo:

acelera/desacelera os efeitos da iluminação LED

FN + Tecla para a direita/esquerda

Teclas: Muda a direcção dos efeitos luminosos

FN + Z / X / C = Selecionar o dispositivo BT 1 / 2 / 3

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

*Observação: Pressionando a tecla FN, a tecla Right Shift irá acender em azul para Windows e branco para macOS para indicar o estado do SO do teclado.

RU

FN + E = сбросить все

FN + R = сброс настроек профиля к настройкам по умолчанию
(Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для восстановления параметров по умолчанию)

FN + F1 = Быстрый выбор/Цикл из 8 цветов и режимов

FN + F2 (красный +) = уровни красного цвета (0-9)

FN + F3 (зеленый +) = уровни зеленого цвета (0-9)

FN + F4 (синий +) = уровни синего цвета (0-9)

FN + F5 = Режим светодиодной подсветки

FN + F6 = Эффект передней подсветки

FN + F7 = Эффект задней подсветки

FN + F8 = Переключение яркости светодиодной подсветки (0-4)

FN + F9 = Блокировка клавиши Windows /
блокировка всех клавиш

FN + F10 = запись LED подсветки

FN + F11 = запись макроса

FN + F12 = удалить макрос

FN + PRT SC = единичный цикл макроса

FN + SCR LK = бесконечный цикл макроса

FN + PAUSE = повтор макроса

FN + 1 = переключение на профиль 1

FN + 2 = переключение на профиль 2

FN + 3 = переключение на профиль 3

FN + 4 = переключение на профиль 4

FN + INS = Воспроизведение/Пауза

FN + HOME = Предыдущий трек

FN + PGUP = Следующий трек

FN + DEL = Откл. звук

FN + END = Уменьшение громкости

FN + PGDN = Увеличение громкости

FN + вверх/вниз (клавиши со стрелками):
ускорить/замедлить световые эффекты LED

FN + Клавиши со стрелками влево/вправо:
переключение направления светового эффекта

FN + Z / X / C = Выбор устройства BT 1 / 2 / 3

FN + Right Shift = Переключение ОС (Windows/macOS)*

*Примечание. Если удерживать кнопку FN, Right Shift светится синим цветом в ОС Windows и белым - в macOS, показывая состояние ОС клавиатуры.

TR

FN + E = Fabrika Ayarlarına Dön

FN + R = Profil Başlangıç Ayarlarına Dön
(Varsayılan ayarlara dönmek için tuşa basarak 5 saniye basılı tutun)

FN + F1 = Hızlı seçim / 8 Renk ve Modlar

FN + F2 = Kırmızı Renk Seviyesi (0-9)

FN + F3 = Yeşil Renk Seviyesi (0-9)

FN + F4 = Mavi Renk Seviyesi (0-9)

FN + F5 = Döngü LED Aydınlatma Modu

FN + F6 = Aydınlatma ön planı efekti

FN + F7 = Aydınlatma arka plan etkisi

FN + F8 = Döngü LED İşığı Parlaklığı (0-4)

FN + F9 = Windows kilidi / Bütün klavye kilidi

FN + F10 = LED Aydınlatma Kaydet

FN + F11 = Makro Kaydet

FN + F12 = Makro Sil

FN + PRT SC = Tek Makro Döngüsü

FN + SCR LK = Sonsuz Makro Döngüsü

FN + PAUSE = Makro Tekrar

FN + 1 = Profil 1

FN + 2 = Profil 2

FN + 3 = Profil 3

FN + 4 = Profil 4

FN + INS = Oynat / durdur

FN + HOME = Ses Azalt

FN + PGUP = Ses Arttır

FN + DEL = Sessiz

FN + END = Önceki Parça

FN + PGDN = Sonarkı Parça

FN + Yukarı/Aşağı Yön Tuşları :

Aydınlatma Efektini Hızlandır / Yavaşlat

FN + Sağ / Sol Yön Tuşları :

Aydınlatma Efektinin Yönünü Değiştir

FN + Z / X / C = Kayıtlı bluetooth cihazlarını seçin 1 / 2 / 3

FN + Right Shift = İşletim sistemini değiştirme
(Windows/macOS)*

*Açıklama: FN tuşu basılıyken, klavye işletim sisteminin durumunu göstermek için Right Shift tuşu Windowsta mavi macOS'de beyaz renkte yanar.

ID

FN + E = Reset Semua ke Awal

FN + R = Reset Profil ke Awal

(Tekan lalu Tahan selama 5 detik untuk Mengatur Ulang ke Default)

FN + F1 = Pilihan Cepat / Perputaran 8 warna dan mode

FN + F2 = Tingkat Warna Merah (0-9)

FN + F3 = Tingkat Warna Hijau (0-9)

FN + F4 = Tingkat Warna Biru (0-9)

FN + F5 = Mode Perputaran Cahaya LED

FN + F6 = Efek Cahaya Latar Depan

FN + F7 = Efek Cahaya Latar Belakang

FN + F8 = Kecerahan Lampu LED Siklus (0-4)

FN + F9 = Kunci Windows / Kunci Keyboard penuh

FN + F10 = Rekam LED Latar Belakang

FN + F11 = Rekam Makro

FN + F12 = Hapus Makro

FN + PRT SC = Satu Perputaran Makro

FN + SCR LK = Perputaran Makro Tanpa Batas

FN + PAUSE = Pengulangan Makro

FN + 1 = Profil 1

FN + 2 = Profil 2

FN + 3 = Profil 3

FN + 4 = Profil 4

FN + INS = Mulai / Pause

FN + HOME = Lagu Sebelumnya

FN + PGUP = Lagu Berikutnya

FN + DEL = Senyap

FN + END = Volume Turun

FN + PGDN = Volume Naik

FN + Panah Atas / Bawah = Percepat / Perlamabat Efek Cahaya LED

FN + Panah Kiri/Kanan = Mengganti Arah Cahaya LED

FN + Z / X / C = Pilih perangkat BT 1 / 2 / 3

FN + Right Shift = Mengalihkan OS (Windows/macOS)*

*Keterangan: Saat memegang FN, Right Shift akan menyala biru untuk Windows dan putih untuk macOS untuk menandakan status OS keyboard.

IT

FN + E = Ripristina tutto al default

FN + R = Ripristina profilo al default

(Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite)

FN + F1 = Presa rapida/Ciclo a 8 Colori e modalità

FN + F2 (Rosso +) = Livelli colore Rosso (0-9)

FN + F3 (Verde +) = Livelli colore Verde (0-9)

FN + F4 (Blue +) = Livelli Colore Blue (0-9)

FN + F5 = Modalità illuminazione a LED

FN + F6 = Effetto anteriore illuminazione

FN + F7 = Effetto posteriore illuminazione

FN + F8 = Cycle Luminosità di illuminazione a LED (0-4)

FN + F9 = Blocco finestra / Blocco tastiera completo

FN + F10 = Registra retroilluminazione LED

FN + F11 = Registra Macro

FN + F12 = Cancella Macro

FN + PRT SC = Singolo Macro loop

FN + SCR LK = Infinito Macro Loop

FN + PAUSE = Ripeti Macro

FN + 1 = Passare al Profilo 1

FN + 2 = Passare al Profilo 2

FN + 3 = Passare al Profilo 3

FN + 4 = Passare al Profilo 4

FN + INS = Play/Pausa

FN + HOME = Traccia Precedente

FN + PGUP = Traccia Successiva

FN + DEL = Disattivazione audio

FN + END = Volume Giù

FN + PGDN = Volume Su

FN + Tasti freccia verso il basso / verso l'alto: accelerare / rallentare gli effetti di illuminazione a LED

FN + Tasti Freccia a Sinistra / Freccia a Destra: Cambiare effetto di illuminazione

FN + Z / X / C = Selezionare il dispositivo BT 1 / 2 / 3

FN + Right Shift = Cambio di sistema operativo (Windows/macOS)*

*Nota: Tenendo premuto FN, Right Shift si illumina di blu per Windows e bianco per macOS per indicare lo stato del sistema operativo della tastiera.

JP

FN + E = すべて初期値に戻す

FN + R = プロファイルを初期値に戻す

(5秒間押し続けたままにすると、初期状態にリセットされます)

FN + F1 = 8つの色とモードを単選択 / 循環

FN + F2 = 赤の色レベル (0-9)

FN + F3 = 緑の色レベル (0-9)

FN + F4 = 青の色レベル (0-9)

FN + F5 = LED照明モードの循環

FN + F6 = フロントの照明効果

FN + F7 = リアの照明効果

FN + F8 = LED照明の輝度 (0-4) を循環する

FN + F9 = Windowsロック/フルキーボードロック

FN + F10 = LEDバックライトを記録

FN + F11 = マクロを記録

FN + F12 = マクロを削除

FN + PRT SC = マクロのシングルループ

FN + SCR LK = マクロの無限ループ

FN + PAUSE = マクロの繰り返し

FN + 1 = プロファイル1

FN + 2 = プロファイル2

FN + 3 = プロファイル3

FN + 4 = プロファイル4

FN + INS = 再生/一時停止

FN + HOME = 前のトラック

FN + PGUP = 次のトラック

FN + DEL = ミュート

FN + END = 音量を下げる

FN + PGDN = 音量を上げる

FN + 上向き矢印/下向き矢印キー: LED照明効果の速度を上げる/下げる

FN + 左向き矢印/右向き矢印キー: 照明効果の方向を切り替える

FN + Z / X / C = BT デバイス 1 / 2 / 3 を選択

FN + Right Shift = OS の切り替え (Windows/macOS)*

*注意: FN キーを押し続けると、Right Shift キーは、Windows の場合は青色に、macOS の場合は白色に点灯し、キーボード OS の状態を示します。

AR

إعادة ضبط الكل للوضع الإقرضى = FN + E

إعادة ضبط الحساب للوضع الإقرضى = FN + R

(اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوان لإعادة تعيين كافة الإعدادات إلى القيم الافتراضية)

اختيار سريع / دور كاملة من 8 ألوان ومؤثرات = FN + F1

درجات اللون الأحمر (0-9) = FN + F2

درجات اللون الأخضر (0-9) = FN + F3

درجات اللون الأزرق (0-9) = FN + F4

وضع دورة إضاءة كاملة = FN + F5

مؤثرات إضاءة أمامية = FN + F6

مؤثرات إضاءة خلفية = FN + F7

سطوع إضاءة LED - (سطوع) = FN + F8

قفل المونيتور / قفل لوحة المفاتيح بالكامل = FN + F9

تسجيل إضاءة خلفية = FN + F10

تسجيل Macro = FN + F11

مسح Macro = FN + F12

حلقة Macro واحدة = FN + PRT SC

حلقة Macro لا نهائية = FN + SCR LK

تكرار Macro = FN + PAUSE

ملف شخصي رقم 1 = FN + 1

ملف شخصي رقم 2 = FN + 2

ملف شخصي رقم 3 = FN + 3

ملف شخصي رقم 4 = FN + 4

تشغيل / إيقاف = FN + INS

الأغنية السابقة = FN + HOME

الأغنية التالية = FN + PGUP

كتم الصوت = FN + DEL

خفض الصوت = FN + END

رفع الصوت = FN + PUDN

مفاتيح إتجاه أعلى / أسفل : تسريع / إبطاء مؤثرات الإضاءة الخلفية

مفاتيح إتجاه يمين / يسار : تغيير إتجاه مؤثرات الإضاءة

اختيار جهاز 1/2/3 BT = FN + Z / X / C

محدد نظام التشغيل (Windows/macOS) = FN + Right Shift

*ملاحظة: عند إمسك FN مطولاً يظهر RIGHT SHIFT بالأزرق على نظام Windows وبالأبيض على macOS للدلالة على حالة نظام تشغيل لوحة المفاتيح.

CHS

FN + E = 全部重置为默认值

FN + R = 将配置文件重置为默认值

(按住 5 秒以重设为默认值)

FN + F1 = 快速挑选/循环 8 种颜色和模式

FN + F2 = 红色水平 (0-9)

FN + F3 = 绿色水平 (0-9)

FN + F4 = 蓝色水平 (0-9)

FN + F5 = 循环 LED 照明模式

FN + F6 = 前面照明效果

FN + F7 = 后面照明效果

FN + F8 = 循环LED照明亮度(0-4)

FN + F9 = Windows 锁定/完全键盘锁定

FN + F10 = 录制 LED 背光

FN + F11 = 录制宏

FN + F12 = 删除宏

FN + PRT SC = 单循环宏

FN + SCR LK = 无限宏循环

FN + PAUSE = 重复宏

FN + 1 = 配置文件 1

FN + 2 = 配置文件 2

FN + 3 = 配置文件 3

FN + 4 = 配置文件 4

FN + INS = 播放/暂停

FN + HOME = 上一个曲目

FN + PGUP = 下一个曲目

FN + DEL = 静音

FN + END = 音量降低

FN + PGDN = 音量升高

FN + 方向上/下: 增加/减小灯光流动速度

FN + 向左/向右箭头键: 切换照明效果方向

FN + Z / X / C = 选择蓝牙设备 1 / 2 / 3

FN + Right Shift = 切换操作系统 (Windows/macOS)*

*备注: 按住FN时, Right Shift 会亮蓝灯 (Windows) 或白灯 (macOS) 以指示键盘当前的系统状态。

CHT

FN + E = 全部恢復為預設值

FN + R = 將設定檔恢復為預設值

(按住 5 秒以重設為預設值)

FN + F1 = 快速選擇/循環切換 8 種顏色及模式

FN + F2 = 紅色色階 (0-9)

FN + F3 = 綠色色階 (0-9)

FN + F4 = 藍色色階 (0-9)

FN + F5 = 循環切換 LED 照明模式

FN + F6 = 前方照明效果

FN + F7 = 後方照明效果

FN + F8 = 循環切換 LED 燈光亮度 (0-4)

FN + F9 = Windows 鎖定 / 全鍵盤鎖定

FN + F10 = 錄製 LED 背光

FN + F11 = 錄製巨集

FN + F12 = 刪除巨集

FN + PRT SC = 單次循環巨集

FN + SCR LK = 無限巨集循環

FN + PAUSE = 重複巨集

FN + 1 = 設定檔 1

FN + 2 = 設定檔 2

FN + 3 = 設定檔 3

FN + 4 = 設定檔 4

FN + INS = 播放/暫停

FN + HOME = 上一首

FN + PGUP = 下一首

FN + DEL = 靜音

FN + END = 音量降低

FN + PGDN = 音量增加

FN + 方向上/下: 增加/減小燈光流動速度

FN + 向左/向右方向鍵: 切換照明效果方向

FN + Z / X / C = 選擇藍牙裝置 1 / 2 / 3

FN + Right Shift = 切換作業系統 (Windows/macOS)*

*備註: 按住 FN 時, Right Shift 會亮藍燈 (Windows) 或白燈 (macOS) 以指示鍵盤作業系統狀態。

Cooler Master Products

LIMITED WARRANTY

This document describes the warranty terms for all Cooler Master peripheral products

WHO THE WARRANTY PROTECTS:

This Warranty is valid to the original purchaser only.

WHAT THE WARRANTY PROTECTS:

This warranty is valid only for the Cooler Master Products distributed by authorized dealer(s).

Please contact Cooler Master for warranty information, services and questions:

<http://account.coolermaster.com>

WHAT IS AND IS NOT COVERED

It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program.

Any replaced parts become the property of Cooler Master. The Program does not apply to the software component of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.

The Program does also not cover any events such as below:

- Any damages unrelated to manufacturing defects.
 - Any unsuitable environment or use of the product in Cooler Master Opinion.
 - Any product which has been modified without official permission from Cooler Master, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.
- Damage, deterioration or malfunction resulting from:
- Accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, commercial or industrial use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.
 - Third party products using Cooler Master Components will not be covered by warranty. See your vendor or the manufacturer for information about servicing.
 - Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master, Inc.
 - Any shipment damages (claims must be made with the carrier).
 - Unauthorized repairs to a Cooler Master product will void the warranty offered by the Program.

Cooler Master reserves the right to refuse to service any product which has been altered, modified or repaired by non-Cooler Master Service personnel.

- Cooler Master does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.
- Removal or installation charges.
- You are responsible for the cost of shipping the product to Cooler Master. Cooler Master pays the cost of returning a product to You (applies only if product is directly purchased from Cooler Master).
- Cooler Master reserves the right to replace the product with a service product at their sole discretion at any time.
- Product malfunction or damage resulting from liquids or moisture.
- All accessories that malfunction due to physical damage such as: USB cables, extension cables, adapter cables, adapters, power cords, screws, retention brackets, ear cups, and all other similar accessories.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES:

THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: www.coolermaster.com
Cooler Master Support: <https://account.coolermaster.com>

EXCLUSION OF DAMAGES

COOLER MASTER'S LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. COOLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:

- DAMAGE TO OTHER PROPERTY CAUSED BY ANY DEFECT IN THE PRODUCT, DAMAGES BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, INTERFERENCE WITH BUSINESS RELATIONSHIPS OR OTHER COMMERCIAL LOSS, EVEN IF ADVISED OF THEIR POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE
- ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY

WARRANTY INFORMATION:

If the product is found with reasonable defect within the period of (refer to Table A.) starting on the first day of purchase (with proof of invoice), this is what you must do, to claim warranty.

PROCEDURES:

1. Consumers should return to the shop where he/she has bought the goods, After confirming with the shop with a valid invoice, they may approach the distributor for RMA claim.
2. After confirmed by the distributor that the goods was damaged due to natural causes, replacement and repair will be done by distributor (including brand new or refurbished goods)
3. All faulty goods must return to the distributor, expenses for returning the faulty goods will be covered by the consumer, and distributor will cover the cost involved in the transporting of parts or repaired goods to the consumer.

Regarding all the expenses incurred in making the claim, and this is how you would claim:

1. Within the valid warranty date, starting from the first day of issuing invoice, Retail shops will assist in confirmation with distributor for the consumer for the following.
 - A. If the damage was caused by the consumer, then the consumer should cover all expenses in fixing the product, if the product still can't be fixed, we would suggest consumer in buying a brand new product.
 - B. Product defect caused under natural use, expenses will be covered by the distributor.
2. Faulty products with expired warranty dates, we would suggest consumer to purchase a new products, without undergoing for repairs.

Table A:

Cooler Master Products

Please check your user manual for the exact warranty period terms for products that are not shown below.

For more warranty information, please visit our official website:

<http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

Cooler Master Gaming Peripherals products warranty

Product Name	Warranty Term
SK653	2 years

FOR AUSTRALIA ONLY:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. (Cooler Master Technology Inc., 8F., No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.))
Telephone: +886-2-2225-3517 (standard international call charges apply.)

Package Contents

- SK653Keyboard
- Keycap Puller
- Quick Start Guide
- Bluetooth Setup Guide
- USB Type-C to Type-A Cable

802.11b/802.11g/BT 警語：(低功率電波輻射性電機管理辦法(96-07-19))

- ◆第十二條-經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- ◆第十四條-低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

⚠ Warning: Battery Safety Information

1. This device contains a built-in battery, improper use of which may result in a fire, explosion or other hazard.
2. Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture or shred.
3. DO NOT modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.

⚠ Warning: Informationen zur Akkusicherheit

1. Dieses Gerät enthält einen integrierte Akku; bei unsachgemäß Verwendung drohen Brand-, Explosions- und andere Gefahren.
2. Nicht demontieren oder öffnen, schlagen, verbiegen, verformen, durchstechen oder zerleinern.
3. Nicht ändern oder remodelieren. Versuchen Sie nicht, Fremdkörper in den Akku zu stecken. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder diesen aussetzen, nicht in Feuer entsorgen, keinen Explosionen oder anderen Gefahren aussetzen.

⚠ Avvertenza: Informazioni sulla sicurezza della batteria

1. Questo dispositivo contiene una batteria incorporata, il cui utilizzo improprio potrebbe causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
2. Non smontare, aprire, schiacciare, piegare o deformare, perforare o distruggere.
3. NON modificare o rigenerare, tentare di inserire oggetti estranei nella batteria, immergere o esporre ad acqua o altri liquidi, esporre a fiamme, esplosioni o altri pericoli.

⚠ Avertissement : Informations relatives à la sécurité de la batterie

1. Cet appareil contient une batterie intégrée. Une utilisation incorrecte peut provoquer un incendie, une explosion ou un autre danger.
2. Ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer ou déchiqueter.
3. NE PAS modifier ou reconditionner, ne pas tenter d'insérer de corps étranger dans la batterie, ne pas immerger ou exposer à l'eau ou à d'autres liquides, ne pas exposer au feu, aux explosions ou à tout autre danger.

⚠ 警告：電池安全資訊

1. 本裝置含有內建電池，不當使用電池可能導致火災、爆炸或其他危險。
 2. 請勿加以拆解、打開、擠壓、彎曲、使其變形、刺穿或切碎。
 3. 請勿修改或再製、試圖將異物插入電池、浸入或曝曬於水或其他液體、曝曬於火、爆炸或其他危險。
- ⚠ 警告：電池安全信息
1. 本设备包含内置电池，如使用不当可能引起火灾、爆炸或其他危险。
 2. 请勿将电池拆解、打开、撞击、弯折、变形、刺破或切碎。
 3. 请勿改装或重新加工电池，或尝试将异物插入电池中，又或使电池曝露在水（或其他液体）、火、易燃易爆或其他危险环境下。

注意：若電池未若正確更換，可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。請依原廠指示處理廢棄電池。



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

設備名稱：機械式鍵盤 型號（型式）：		SK-653-GKTR1-US / SK-653-GKTL1-US SK-653-GKTM1-US / SK-653-GKTR1-US SK-653-GKTL1-US / SK-653-SKTM1-US SK-653-GKTR1-TC / SK-653-GKTL1-TC SK-653-GKTM1-TC / SK-653-SKTR1-TC SK-653-SKTL1-TC / SK-653-SKTM1-TC					
單元	限用物質及其化學符號						
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
金屬部件	—	○	○	○	○	○	
外殼(下蓋)	○	○	○	○	○	○	
電路板	—	○	○	○	○	○	
連接線	○	○	○	○	○	○	
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值							
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。							
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。							

部件名称	有毒有害物质或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构壳体	X	○	○	○	○	○
开关组件 PCB、USB	X	○	○	○	○	○
线材	X	○	○	○	○	○
螺丝	X	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合SJ/T11363—2006标准规定的限量要求以下。 X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363—2006标准规定的限量要求。 注：本产品95%的部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。						

General Product Specification (一般產品規格)	
Wireless Connectivity (無線連接)	Bluetooth 4.0
OS/Platform Support (作業系統/平台需求)	Bluetooth : Windows 8+
Operation Temperature (操作溫度)	35°C / 95°F
Input Voltage (輸入電壓)	5Vdc
Input Current (輸入電流)	500mA

Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc.
8F., No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.)
Jinshan Dist., Shanghai City, China
Tel: +886-2-2225-3517

China - Cooler Master China
7th Floor, Building C, Hongqiao R&F Center,
No.7, 958 Lane, Shenhong Road,
Minhang District, Shanghai City 200051, China
+86-21-51872177

North America - Cooler Master North America
2529 East Imperial Highway, Ste 110
Brea, CA 92821, USA
Tel: +1-888-624-5099

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven,
The Netherlands
Tel: +31-040-702-0900

