

ARCTIS PRO +GameDAC

PRODUCT INFORMATION GUIDE



CONTENTS

Welcome	2	Translations	
SteelSeries Engine	3	Español	21
Product Overview	5 - 8	简体中文	25
	0 0	繁體中文	28
GameDAC Operation	9 – 10	日本語	30
Setup PS4 Pro/Original	11 – 12	한국어	34
Setup PS4 Slim	13 – 16	Deutsch	38
0.1.0.00	47 40	Русский	40
Setup PC	17 - 18	Français	44
Ski Goggle Headband	19	Italiano	48
Speakerplate	20	Português	52

Regulatory

WELCOME TO ARCTIS PRO + GAMEDAC

History showed us that gaming headsets rarely looked good and sounded worse, so we made Arctis and put all other headsets on notice. Next, the audiophiles said that a gaming headset could never stand up to dedicated headphones, so we made Arctis Pro and changed the game.

Like you, we are esports pros, pubstars, 5am raiders, 1hp heroes, streamers and dreamers. Your Arctis Pro was forged out of our belief that gaming isn't your way to escape reality, it's your path to rewrite it.

isteelseries



STEELSERIES ENGINE

Download SteelSeries Engine to customize illumination on your headset, control the GameDAC from PC, and to integrate with Engine Apps (like displaying Discord info on the OLED screen). steelseries.com/engine

SOFTWARE REQUIREMENTS

Platforms Windows 7 + Mac OS X 10.8 +

120 MB of free hard drive space for installation

* DTS Headphone:X 7.1 Surround available on Windows only. Software installation required.

PACKAGE CONTENTS

Headset

GameDAC

Main Cable

Mobile Adapter

USB Audio Cable

Optical Audio Cable

Product Information Guide

SYSTEM REQUIREMENTS // COMPATIBILITY

PC

PS4 (Pro/Original/Slim)

PRODUCT OVERVIEW

* Find accessories and replacement parts at steelseries.com/gaming-accessories



- 01 Ski Goggle Headband *
- 02 Airweave Ear Cushions*
- 03 Clearcast Microphone

- 04 Microphone Mute Button
- 05 Volume Control
- 06 Main Cable Jack
- 07 Headphone Share Jack











GameDAC OPERATION



HOME SCREEN

- + Press and release the control wheel (14) to toggle between volume and ChatMix
- \cdot Rotate the control wheel (14) to adjust the selected parameter
- + Press and release the Secondary Button $\overbrace{13}$ to toggle DTS Headphone:X on and off
- Press and hold the control wheel (14) to bring up the main menu

MAIN MENU

- Rotate the control wheel (14) to cycle menu items
- Press and release the control wheel (14) to select
- \cdot Press and release the Secondary Button (13) to move back in the menu

SETUP PS4 PRO AND ORIGINAL

HARDWARE INSTALLATION



- 01 Connect the main headset cable 08 from the headset to the GameDAC
- 02 Connect the USB audio cable (09) from the GameDAC to the front of the PS4
- 03 Connect the Optical Audio Cable 10 from the GameDAC to the back of the PS4



GameDAC SETTINGS

- 01 Press and hold the control wheel (14) to enter the main menu
- 02 Select Input, then click the control wheel (14) to edit
- 03 Choose the PS4 mode

PS4 AUDIO SETTINGS

SOUND AND SCREEN > AUDIO OUTPUT SETTINGS

Primary Output Port	Digital Out (Optical)		
Audio Format (Priority)	Bitstream (Dolby)		

DEVICES > AUDIO DEVICES

SETUP PS4 SLIM

HARDWARE INSTALLATION



HARDWARE INSTALLATION WITH OPTICAL AUDIO

- 01 Connect the main headset cable (08) from the headset to the left side of the GameDAC
- 02 Connect the optical cable (10) from the GameDAC to the optical output of your TV or HDMI adapter
- 03 Connect the USB audio cable (09) from the GameDAC to the USB port on the front of the PS4
 - The PS4 Slim does not have an optical output. For full functionality you will need to connect the GameDAC to the optical output of a TV or an HDMI adapter.
 If no optical is available proceed to the next page.

GameDAC SETTINGS

- 01 Press and hold the control wheel (14) to enter the main menu
- 02 Select Input, then click the control wheel (14) to edit
- 03 Choose the PS4 mode

PS4 AUDIO SETTINGS

SOUND AND SCREEN > AUDIO OUTPUT SETTINGS

Audio Format (Priority)	Bitstream (Dolby)		
HDMI Audio Output	5.1 ch		

DEVICES > AUDIO DEVICES

Output to Headphones	Chat Audio	

SETUP PS4 SLIM

HARDWARE INSTALLATION



HARDWARE INSTALLATION WITHOUT OPTICAL AUDIO

- 01 Connect the main headset cable (08) from the headset to the left side of the GameDAC
- 02 Connect the USB audio cable (09) from the GameDAC to the USB port on the front of the PS4
 - * Without optical audio, surround sound and ChatMix features will be unavailable.

GameDAC SETTINGS

- 01 Press and hold the control wheel (14) to enter the main menu
- 02 Select Input, then click the control wheel (14) to edit
- 03 Choose the PS4 mode

PS4 AUDIO SETTINGS

DEVICES > AUDIO DEVICES > OUTPUT TO HEADPHONES > ALL AUDIO

Audio Format (Priority)	Bitstream (Dolby)
HDMI Audio Output	5.1 ch

DEVICES > AUDIO DEVICES

Output to Headphones	Chat Audio	

SETUP PC

find help at support.steelseries.com

HARDWARE INSTALLATION



GameDAC SETTINGS

- 01 Press and hold the control wheel (14) to enter the main menu
- 02 Select Input, then click the control wheel (14) to edit
- 03 Choose the PC or Hi-Res mode (Note: Hi Res enables 96k/24bit audio, but surround sound and ChatMix are unavailable)

WINDOWS SOUND SETTINGS

- 01 Under "Playback" highlight GameDAC Game Audio and select "Set Default"
- 02 Under "Playback" select GameDAC Chat Audio and select "Set Default Communications Device"
- 03 Under "Recording" highlight GameDAC Chat Audio and select "Set Default"



ESPAÑOL

SteelSeries Engine

Descarga SteelSeries Engine para personalizar la iluminación de los auriculares, controlar GameDAC desde la PC e integrar con Engine Apps (como mostrar información Discord en la pantalla OLED). steelseries.com/engine

Requisitos del software SteelSeries Engine

Plataformas:

Windows 7 – Windows 10 Mac OS X 10.8 – 10.11

120 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación

* SteelSeries 7.1 Surround disponible solo en Windows solicite ayuda en support.steelseries.com

Contenido del paquete

Auriculares

GameDAC

Cable principal

Adaptador móvil

Cable de audio USB

Cable de audio óptico

Guía de información del producto

Requisitos del sistema // Compatibilidad

PS4 (Pro / Slim / Original)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

01 Vincha de gafas de ski *

02 Almohadillas AirWeave *

- 03 Micrófono ClearCast
- 04 Botón para silenciar micrófono

05 Control de volumen

06 Conector del cable principal

07 Conector para compartir auriculares

08 Cable principal de los auriculares*

09 Cable de audio USB

- 10 Cable de audio óptico
- 11 Adaptador para teléfonos móviles*12 Pantalla OLED

13 Botón secundario

14 Rueda de control

- 15 Conector de línea de salida
- 16 Conector para teléfonos móviles
- 17 Conector USB
- 18 Conector óptico
- 19 Conector de auriculares
- * Encuentre accesorios y repuestos en

steelseries.com

ACCIONAMIENTO DE GAMEDAC

Pantalla de inicio

- 01 Presiona y suelta la rueda de control para alternar entre volumen y ChatMix
- 02 Gira la rueda de control para ajustar el parámetro seleccionado
- 03 Presiona y suelta el botón secundario para activar y desactivar DTS Headphone:X
- 04 Presiona y mantén presionada la rueda de control para abrir el menú principal

Menú principal

- 01 Gira la rueda de control para seleccionar artículos del menú
- 02 Presiona y suelta la rueda de control para seleccionar
- 03 Presiona y suelta el botón secundario para volver un paso"

CONFIGURACIÓN DE PS4 PRO Y ORIGINAL

Instalación de hardware

- 01 Conecta el cable principal de los auriculares a GameDAC
- 02 Conecta el cable de audio USB de GameDAC a la parte frontal de la PS4
- 03 Conecta el cable de audio óptico de GameDAC a la parte trasera de la PS4

Configuración de GameDAC

- 01 Presiona y mantén presionada la rueda de control para ingresar al menú principal
- 02 Selecciona Modo y haz clic en la rueda de control para editar
- 03 Elige el modo PS4

Sonido Y Pantalla > Configuración De Salida De Audio

Puerto de salida principal > Salida digital (óptica)

Formato de audio (prioridad) > Flujo de bits (Dolby)

Dispositivos > Dispositivos de audio Salida a auriculares > Audio de chat

Configuración de audio de PS4

CONFIGURACIÓN DE PS4 SLIM CON AUDIO ÓPTICO

- 01 Conecta el cable principal de los auriculares al lado izquierdo de GameDAC
- 02 Conecta el cable óptico de GameDAC a la salida óptica del TV o el adaptador HDMI
- 03 Conecta el cable de audio USB de GameDAC al puerto USB de la parte frontal de la PS4
- * La PS4 Slim no tiene salida óptica. Para obtener una funcionalidad completa, deberás conectar GameDAC a la salida óptica del TV o un adaptador HDMI. Si no está disponible, continúa en la página siquiente.

Configuración de audio de PS4

Dispositivos > Dispositivos de audio > Salida a auriculares > Todo el audio

Formato de audio (prioridad) > Fluio de bits (Dolby)

Salida de audio HDMI > 5.1ch

Dispositivos > Dispositivos de audio Salida a auriculares > Audio de chat

CONFIGURACIÓN DE PS4 SLIM SIN AUDIO ÓPTICO

- 01 Conecta el cable principal de los auriculares al lado izquierdo de GameDAC
- 02 Conecta el cable de audio USB de GameDAC al puerto USB de la parte frontal de la PS4
- * Sin audio óptico, no están disponibles las funciones de sonido envolvente y ChatMix.

Configuración de GameDAC

- 01 Presiona y mantén presionada la rueda de control para ingresar al menú principal
- 02 Selecciona Modo y haz clic en la rueda de control para editar
- 03 Eliae el modo PS4

Configuración de audio de PS4

Dispositivos > Dispositivos de audio > Salida a auriculares > Todo el audio

Formato de audio (prioridad) > Fluio de bits (Dolby) Salida de audio HDMI > 5.1ch

Dispositivos > Dispositivos de audio Salida a auriculares > Audio de chat

CONFIGURACIÓN DE PC

- 01 Conecta el cable principal de los auriculares a GameDAC
- 02 Conecta el cable de audio USB de GameDAC a la PC
- 03 (Opcional) Conecta un cable de 3,5 mm de la línea de salida de GameDAC a un par de altavoces encendidos

Configuración de GameDAC

- 01 Presiona y mantén presionada la rueda de control para ingresar al menú principal
- 02 Selecciona Modo y haz clic en la rueda de control para editar
- 03 Elige el modo PC o PC Hi-Res (nota: PC-Hi Res

activa el audio de 96k/24bit, pero el sonido envolvente v ChatMix no están disponibles)

Configuración de sonido de Windows

- 01 En Plavback, resalta GameDAC Game Audio v selecciona Configurar como predeterminado
- 02 En Reproducción, selecciona GameDAC Chat Audio y luego Configurar dispositivo de comunicación como predeterminado
- 03 En Grabación, resalta GameDAC Chat Audio y selecciona Configurar como predeterminado"

CINTA PARA EL CABELLO CON GAFAS DE ESQUÍ

Velcro

Apriete o afloie las tiras de velcro de los laterales de la cinta para lograr el ajuste deseado

Cintas para cabello complementarias disponibles en steelseries.com

SteelSeries Engine

到 steelseries.com/engine 下载SteelSeries Engine来自定义头戴式耳机上的灯光、在PC上控 制 GameDAC、以及与Engine应用交,(如在OLED 屏幕上显示Discord信息)

SteelSeries Engine 系統需求

適用平台: Windows 7 - Windows 10 Mac OS X 10.8 - 10.11

安装需要120 MB磁盘空间 * SteelSeries 7.1 Surround仅在Windows上可用

请在support.steelseries.com上寻求帮助

		~
민次日	Ŋ	谷

耳机 GameDAC 主耳机线缆 手机转接头 USB音频线 光纤音频线 产品信息指南

系統需求 // 相容性

PC

PS4 (Pro / Slim / Original)

产品概述

01 滑雪镜头带* 02 AirWeave耳垫*

03 ClearCast麦克风

04 麦克风静音按钮

- · 50/ 0/ 460 0

05 音量控制

06 主线缆插孔

07 耳机共享插孔

08 主耳机线缆 *

09 USB音频线

10 光纤音频线

11 手机转接头 *

12 OLED屏幕

13 辅助按钮

14 控制旋钮

15 Line Out插孔

16 移动设备插孔

17 USB插孔

18 光纤插孔

19 头戴式耳机连接插孔

* 勾选商品可在steelseries.com购買

GAMEDAC操作

主屏幕

01 按下然后松开控制轮来在音量和 ChatMix之间切换。

- 02 旋转控制轮调整选定的参数
- 03 按下然后松开辅助按钮来切换 DTS Headphone:X开关
- 04 按住控制轮调出主菜单

主菜单

01 旋转控制轮循环菜单项

02 按下然后松开控制轮来选择

03 按下然后松开辅助按钮在菜单中返回

设置PS4 PRO 及原版PS4

硬件安装

01 将头戴式耳机的主耳机电缆连接到GameDAC

02 将GameDAC的USB音频线连接到PS4前面

03 将GameDAC的光线音频线连接到PS4后面

GameDAC设置

01 按住控制轮进入主菜单 02 选择模式,然后单击控制轮进行编辑 03 选择PS4模式

PS4音频设置

声音和画面 > 音频输出设置

主输出端口 > 数字输出(光纤) 音频格式(优先) > 杜比数码(Dolby)

设备>音频设备

输出到耳机 > 聊天音频

设置PS4 SLIM // 带光纤音频

01 将头戴式耳机的主耳机电缆连接到 GameDAC左侧

02 将GameDAC的光纤线缆连接到电视的 光纤输出或HDMI适配器

03 将GameDAC的USB音频线连接到PS4前面 USB接□

*PS4 Slim没有光纤输出。要获得全部功能,您需 要将GameDAC连接到电视的光纤输出或HDMI适 配器如无光纤,请继续到下一页。

设置PS4 SLIM // 无光纤音频

01 将头戴式耳机的主耳机电缆连接到 GameDAC左侧

02 将GameDAC的USB音频线连接到PS4前面 USB接□

*如没有光纤音频,环绕声和CHATMIX功能将不可用。

GameDAC设置

01 按住控制轮进入主菜单

02 选择模式,然后单击控制轮进行编辑

03 选择PS4模式

PS4音频设置

 设备>音频设备>输出到耳机>所有音频

 音频格式(优先) > 杜比数位音頻(Dolby)

 HDMI音频输出。 > 5.1ch

设备>音频设备

输出到耳机 > 聊天音频

滑雪镜头带

魔鬼沾 拉紧或拉松头带两侧的魔鬼沾,以获得理想的 松紧度

頭帶附件可在steelseries.com購買

繁體中文

SteelSeries Engine

到 steelseries.com/engine 下載SteelSeries Engine 來自定義耳機燈效、在PC上控制 GameDAC、以及與Engine應用 (如在OLED螢幕上顯示Discord信息)

SteelSeries Engine 軟體需求

適用平台: Windows 7 - Windows 10 Mac OS X 10.8 - 10.11 安裝需要120 MB 的硬碟空間 *SteelSeries 71臀道環緯音效僅能於Windows平

台使用

您可在support.steelseries.com獲得更多協助

内容物
耳機
GameDAC
主耳機線 (1.5 m)
手機轉接頭
USB音源線
光纖音源線
產品資訊指南

系統需求/	// 相容性
-------	--------

PC

PS4 (Pro / Slim / Original)

產品概覽 01 滑雪鏡頭帶 *

02 AirWeave耳罩*

03 ClearCast麥克風

04 麥克風靜音鈕

05 音量控制

06 主線接頭

07 耳機共享接頭

08 主耳機線 * 09 USB音源線

10 光纖音源線

Ⅱ 手機轉接頭 `

12 OLED螢幕

13 輔助按鈕

14 控制旋鈕 15 Line Out插槽

28

16 手機插槽 17 USB 插槽

18 光纖插槽

19 耳機插槽

*可在 steelseries.com購買配件與替換品

GAMEDAC操作

主頁

01 按下控制旋鈕来切換音量和ChatMix。

- 02 旋轉控制旋鈕選取
- 03 按下輔助鈕来開闢DTS Headphone:X
- 04 按住控制旋鈕進入主選單

主選單

01 旋轉控制旋鈕循環選單

02 按下控制旋鈕選擇

03 按下輔助鈕返回上一頁

設置PS4 PRO 及原版PS4

硬體安装

01 將耳機的主線連接到GameDAC

02 將GameDAC的USB音源線連接到PS4前方

03 將GameDAC的光纖音源線連接到PS4後方

GameDAC設置

01 按住控制旋鈕進入主選單

02 選擇模式,單按控制旋鈕選取

03 選擇PS4

PS4音效設置

音效和畫面 > 音效輸出裝置

主輸出端口 > 數字輸出(光纖)

音源格式(優先) > 杜比數位音源(Dolby)

設備 > 音源設備

輸出到耳機 > 聊天語音

設置PS4 SLIM // 帶光纖音源

- 01 將耳機主線連接到GameDAC左側
- 02 將GameDAC的光纖線連接到電視的 光纖輸出或HDMI轉接器
- 03 將GameDAC的USB音源線連接到PS4前面 USB接頭

*PS4 Slim没有光纖輸出。要使用全部功能,您需 要將GameDAC連接到電視的光纖輸出或HDMI轉 接器。如無光纖,請閱讀以下。

設置PS4 SLIM // 無光纖音源

- 01 將耳機主線連接到GameDAC左側
- 02 將GameDAC的USB線連接到PS4前方 USB接頭

*無光纖音源環繞音效和CHATMIX功能將不可用。

GameDAC設置

01 按住控制轉輪進入主選單

日本語

SteelSeries Engine

SteelSeries Engineをダウンロードすると、ヘッ ドセットのイルミネーションをカスタマイズ したり、PCからGameDACを制御できます。ま 02 選擇Mode, 單按控制轉輪選取 03 選擇PS4

PS4音效設置

設備 > 音效設備 > 輸出至耳機 > 所有音效

音頻格式(優先) > 杜比數位音源(Dolby)

HDMI音源輸出。 > 5.1ch

設備 > 音源設備

輸出至耳機 > 聊天語音

滑雪鏡頭帶

魔鬼氈 請將頭帶兩邊魔鬼氈的鬆緊度調整至適合您的鬆 緊度。 其他款式頭帶可於 steelseries.com 購買

た、Engineアブリとの統合 (OLED 画面にDiscord 情報を表示するなど) も可能になります。詳しく はsteelseries.com/engineをご覧ください

01 スキーゴーグルヘッドバンド* 02 AirWeaveイヤークッション* 04 マイク消音ボタン 05 音量コントロール 06 メインケーブルジャック 07 ヘッドフォン共有ジャック 08 メインケーブル* 09 USBオーディオケーブル 10 光学式オーディオケーブル 11モバイルアダプター* 12 OLED画面 13 副ボタン 14 コントロールホイール 16 モバイルジャック 18 光学ジャック 19 ヘッドセット接続ジャック

製品概要

* steelseries.com でアクセサリおよび交換用の部 品をお求めいただけます

GAMEDACの操作

ホーム画面

- 01 コントロールホイールを押して離すと音量と ChatMixを切り替えます
- 02 コントロールホイールを回して選択したパラ メータを調節します
- 03 副ボタンを押して離すと DTS Headphone:Xの オンとオフを切り替えます
- 04 コントロールホイールを長押しするとメイン メニューを表示します

メインメニュー

- 01 コントロールホイールを回してメニューを移 動します
- 02 コントロールホイールを押して離すとその項 目を選択します
- 03 副ボタンを押して離すとつ前のメニューに戻 ります"

PS4 PROと通常版PS4の設定

ハードウエアの取り付け

01 ヘッドセットのメインケーブルをGameDACに

接続します

- 02 GameDACのUSBオーディオケーブルをPS4の前 面に接続します
- 03 GameDACの光学式オーディオケーブルをPS4 の背面に接続します

GameDACの設定

- 01 コントロールホイールを長押ししてメインメ ニューを開きます
- 02 モード (Mode) を選択し、コントロールホイ ールをクリックして編集します

03 PS4のモードを選びます

PS4オーディオ設定

サウンドとスクリーン > 音声出力設定

主に使用する出力端子 > デジタル出力 (光) 音声フォーマット (優先) > ビットストリーム (Dolby)

周辺機器 > オーディオ機器

ヘッドホンへの出力 > チャット音声

SteelSeries Engine ソフトウエア要件

プラツトフオーム: Windows 7 – Windows 10 Mac OS X 10.8 – 10.11

インストールに120MBの空き容量が必要

* SteelSeries 7.1 Surround は Windows でのみご利用 いただけます

ご不明な点は support.steelseries.com のヘルプを ご覧ください

パッケージの内容

ヘッドセット

GameDAC

メインケーブル モバイルアダプター USBオーディオケーブル

光学式オーディオケーブル 製品情報ガイド

システム要件 // 互換性 PC PS4 (Pro / Slim / Original)

PS4 SLIMの設定 // 光オーディオあり

- 01 ヘッドセットのメインケーブルをGameDACの 左側に接続します
- 02 GameDACの光学ケーブルを、ご利用のテレビの光出力端子またはHDMIアダブタに接続します
- **03** GameDACのUSBオーディオケーブルを、PS4の 前面にあるUSBポートに挿します
- * PS4 Slimには光出力端子がありません。完全な 機能をお楽しみいただくには、GameDACをご 利用のテレビの光出力端子かHDMIアダブタに 接続していただく必要があります。光オーディ オをご利用いただけない場合は、次のページを ご覧ください。

- GAMEDACの設定
- 01 コントロールホイールを長押ししてメインメニ ユーを開きます
- 02 モード (Mode) を選択し、コントロールホイ ールをクリックして編集します

03 PS4 モードを選びます

PS4オーディオ設定

周辺機器 > オーディオ機器 > ヘッドホンへの出 力 > すべてのオーディオ

音声フォーマット(優先) > ビットストリーム (Dolby)

HDMI音声出力 > 5.1ch 周辺機器 > オーディオ機器

ヘッドホンへの出力 > チャット音声

PS4 SLIMの設定 // 光オーディオなし

- 01 ヘッドセットのメインケーブルをGameDACの 左側に接続します
- 02 GameDACのUSBオーディオケーブルをPS4の前 面にあるUSBポートに挿します

*光オーディオがない場合、サラウンドサウンド と ChatMixの機能はご利用いただけません。

PCの設定

01 ヘッドセットのメインケーブルをGameDACに 接続します

- 02 GameDAC のUSBオーディオケーブルをPCに接続します
- 03 (任意) GameDACのLine Outジャックの 3.5mmケーブルを、電源の入ったスピーカー に接続します

GameDACの設定

- 01 コントロールホイールを長押ししてメインメニ ユーを開きます
- 02 モード (Mode) を選択し、コントロールホイ ールをクリックして編集します
- 03 PCまたはPCハイレゾモードを選びます(注: PCハイレゾモードでは 96k/24bit音声が有効に なりますが、サラウンドサウンドとChatMixを ご利用いただけなくなります)

Windowsの音声設定

- 01 [再生]タブでGameDAC Game Audioをハイライトし、[規定のデバイスに設定]を選択します
- 02 [再生]タブでGameDAC Chat Audioを選択し、[既定の通信デバイスに設定]を選択します
- 03 [録音]タブでGameDAC Chat Audio をハイライトし、[規定のデバイスに設定]を選択します"

スキーゴーグル ヘッドバンド

面ファスナー

ヘッドバンド両側のストラップの面ファスナーを 調整し、きつすぎず緩すぎない、丁度いい装着感 になるようにしてください。

インストール

ヘッドバンドの取り付け方法の説明です アクセサリヘッドバンドをお求めの場合は

steelseries.com をご覧ください

한국어

SteelSeries Engine

SteelSeries Engine을 다운로드하면 헤드셋의 조명을 사용자 지정하고, PC에서 GameDAC 를 제어하고, Engine 앱을 연동할(OLED 화면에 Discord 정보 표시 등) 수 있습니다. steelseries. com/engine

SteelSeries Engine 소프트웨어 필요 사용 플랫폼:

33

Windows 7 - Windows 10 Mac OS X 10.8 - 10.11 설치를 위해 120MB의 하드 드라이브 공간 필요 * SteelSeries 7.1 Surround는 Windows만 지원 고객 지원은 support.steelseries.com을 방문하세요

패키지 구성 헤드셋 GameDAC 메인 케이블 모바일 어댑터 USB 오디오 케이블 광 오디오 케이블 제품 정보 가이드

필요 시스템 사양 // 호환 시스템 PC PS4 (Pro / Slim / Original)

제품 개요 01 스키 고글 헤드밴드* 02 AirWeave 이어 쿠션* 03 ClearCast 마이크 04 마이크 음소거 버튼 05 볼륨 조절 06 메인 케이블 잭 07 헤드폰 공유 잭 08 메인 헤드셋 케이블* 09 USB 오디오 케이블 10 광 오디오 케이블 11 모바일 어댑터 * 12 OLED 화면 13 보조 버튼 14 제어 휠 15 Line Out 잭 16 모바일 잭 17 USB 잭 18 광 잭

19 헤드셋 연결 잭

* 보조장치와 교체용 부품은 steelseries.com 에서 구할 수 있습니다

GameDAC 조작

홈 화면

- 01 제어 휠을 눌렀다가 손을 떼면 볼륨 또는 ChatMix로 전환합니다
- 02 제어 휠을 돌려 선택 항목을 조절합니다
- 03보조 버튼을 눌렀다가 손을 떼면 DTSHeadphone:X를 켜고 끕니다
- 04 제어 휠을 길게 누르면 메인 메뉴가 나타납니다

메인 메뉴

- 01 제어 휠을 돌려 메뉴를 스크롤할 수 있습니다
- 02 제어 휠을 눌렀다가 손을 떼면 메뉴 항목을 선택합니다
- 03 보조 버튼을 눌렀다가 손을 떼면 한 단계 뒤로 돌아갑니다

PS4 SLIM 구성 // 광 오디오 사용

01 헤드셋의 메인 헤드셋 케이블을 GameDAC 왼쪽에 연결합니다

02 광 케이블을 사용해 GameDAC를 TV 또는 HDMI 어댑터의 광 출력 단자에 연결합니다

- 03 USB 오디오 케이블을 사용해 GameDAC를 PS4 전면의 USB 포트에 연결합니다
- * PS4 Slim에는 광 출력 단자가 없습니다. 모든 기능을 제대로 활용하려면 GameDAC를 TV나 HDMI 어댑터의 광 출력 단자에 연결해야 합니다. 광 출력 단자를 사용할 수 없다면 다음 페이지로 넘어가십시오.

PS4 SLIM 구성 // 광 오디오 미사용

- 01 헤드셋의 메인 헤드셋 케이블을 GameDAC 왼쪽에 연결합니다
- 02 USB 오디오 케이블을 사용해 GameDAC를 PS4 전면의 USB 단자에 연결합니다
- *광 오디오가 없으면 서라운드 사운드와 ChatMix 기능을 사용할 수 없습니다.

GameDAC 설정

- 01 제어 휠을 눌렀다가 손을 떼어 메인 메뉴에 들어갑니다
- 02 모드를 선택한 후, 제어 휠을 클릭해서 편집합니다

03 PS4 모드를 선택합니다

PS4 오디오 설정

주변기기 > 오디오 기기 > 헤드폰으로 출력 > 모든 오디오

오디오 포맷(우선) > 비트스트림(Dolby) HDMI 오디오 출력 > 51 ch

주변기기 > 오디오 기기

헤드셋으로 출력 〉 채팅 오디오

스키 고글 헤드밴드

벨<u>크로</u> 헤드셋 측면의 벨크로 띠의 부착을 조절하여 적결히 착용

보조 헤드밴드는 steelseries.com에서 구하실 수 있습니다

PC 구성

01 헤드셋의 메인 헤드셋 케이블을 GameDAC에 연결합니다

- 02 USB 오디오 케이블을 사용해 GameDAC를 PC에 연결합니다
- 03 (선택) 3.5mm 케이블을 사용해 GameDAC의 Line Out 단자를 앰프 내장 스피커에 연결합니다

GameDAC 설정

01 제어 휠을 눌렀다가 손을 떼어 메인 메뉴에 들어갑니다

02 모드를 선택한 후, 제어 휠을 클릭해서 편집합니다

03 PC 또는 PC Hi-Res 모드를 선택합니다 (참고: PC-Hi Res 선택 시 96k/24비트 오디오를 사용할 수 있으나, 서라운드 사운드와 ChatMix는 사용할 수 없습니다)

Windows 사운드 설정

- 01 "재생"에서 GameDAC Game Audio를 선택한 후 "기본값으로 설정"을 선택합니다
- 02 "재생"에서 GameDAC Chat Audio를 선택한 후 "기본 통신 장치로 설정"을 선택합니다
- 03 "녹음/녹회"에서 GameDAC Chat Audio를 선택한 후 "기본값으로 설정"을 선택합니다

DEUTSCH

STEELSERIES ENGINE

Lade SteelSeries Engine herunter, um die Beleuchtung deines Headsets anzupassen, den GameDAC vom PC aus zu steuern und Engine-Apps zu integrieren (wie die Anzeige von Discord-Infos auf dem OLED Bildschirm), steelseries.com/engine

Softwareanforderungen für die SteelSeries Engine

Plattformen:

Windows 7 – Windows 10 Mac OS X 10.8 – 10.11

120 MB freier Speicherplatz für die Installation

* SteelSeries 7.1 Surround ist nur für Windows erhältlich

Hilfe unter support.steelseries.com

Paketinhalt

Headset GameDAC Headset-Kabel Adapter für Mobilgerät USB-Audiokabel Optisches Audiokabel Produktinformationen

SYSTEMANFORDERUNGEN // KOMPATIBILITÄT

PC

PS4 PS4 (Pro / Slim / Original)

PRODUKTÜBERSICHT

01 Skibrillen-Kopfbügel*

02 AirWeave-Ohrmuschel*

03 ClearCast-Mikrofon

04 Mikrofon-Stummtaste

05 Lautstärkeregler

06 Headset-Kabel-Buchse

07 Kopfhörer-Share-Anschluss

08 Headset-Kabel *

09 USB-Audiokabel

10 Optisches Audiokabel

- 11 Adapter für Mobilgerät *
- 12 OLED-Bildschirm
- 13 Sekundärtaste
- 14 Steuerrad
- 15 Line-Out-Buchse

- 17 USB-Anschluss
- 18 Optischer Anschluss
- 19 Anschluss für Headset
- * Accessoires und Ersatzteile findest du unter steelseries.com

GAMEDAC BEDIENUNG

Startbildschirm

- 01 Drücke das Steuerrad, um zwischen Lautstärke und ChatMix zu wechseln
- 02 Drehe das Steuerrad, um die jeweilige Einstellung anzupassen
- 03 Drücke die Sekundärtaste, um DTS Headphone:X ein- oder auszuschalten
- 04 Halte das Steuerrad gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen

Hauptmenü

- 01 Drehe das Steuerrad, um durch Menü-Elemente zu scrollen
- 02 Drücke das Steuerrad, um ein Menü-Element auszuwählen

03 Drücke die Sekundärtaste, um einen Schritt zurückzugehen

EINRICHTUNG PS4 PRO UND PS4

Hardware-Installation

- 01 Schließe das Headset-Kabel an Headset und GameDAC an
- 02 Schließe das USB-Audiokabel an GameDAC und die Vorderseite der PS4 an
- 03 Schließe das optische Audiokabel an GameDAC und die Rückseite der PS4 an

GameDAC-Einstellungen

- 01 Halte das Steuerrad gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen
- 02 Wähle "Modus" aus und klicke das Steuerrad zum Bearbeiten
- 03 Wähle den PS4-Modus

PS4-Audioeinstellungen

Sound Und Bildschirm > Audioausgabe-Einstellungen Primärer Ausgabeport > Digital Out (Optical) Audioformat (Priorität) > Bitstream (Dolby)

Geräte > Audiogeräte Ausgabe über Kopfhörer > Chat-Audio

РУССКИЙ

SteelSeries Engine

Загрузите SteelSeries Engine для установки персональных параметров освещения, управления GameDAC с компьютера и интеграции с приложениями Engine (например, для отображения информации Discord на светодиодном экране). steelseries.com/engine

Содержимое упаковки

Наушники

GameDAC

Основной кабель

Переходник для мобильных устройств Звуковой USB-кабель Оптический аудиокабель

Инструкция по эксплуатации

SKIBRILLEN-KOPFBÜGEL

Klettverschluss Ziehe die Klettbänder an den Seiten des Kopfbügels fest oder lockere sie, um eine optimale Passform zu erreichen.

Zusatzklettbänder erhältlich unter steelseries.com

Системные требования ПО SteelSeries Engine

Платформы: Windows 7 – Windows 10 Mac OS X 10.8 – 10.11

120 МБ свободного места на жёстком диске для установки

* Функция SteelSeries 7.1 Surround работает только на ОС Windows

За помощью обращайтесь по адресу support. steelseries.com

Системные требования // Совместимость

PS4 (Pro / Slim / Original)

ОБ ИЗДЕЛИИ

- 01 Лыжное оголовье *
- 02 Амбушюры AirWeave *
- 03 Микрофон ClearCast
- 04 Кнопка отключения микрофона
- 05 Регулятор громкости
- 06 Разъём для основного кабеля
- 07 Разветвитель для наушников
- 08 Основной кабель наушников *
- 09 Звуковой USB-кабель
- 10 Оптический аудиокабель
- 11 Переходник для мобильных устройств *
- 12 Светодиодный экран
- 13 Дополнительная кнопка
- 14 Колёсико управления
- 15 Разъём линейного выхода

- 16 Разъём для мобильных устройств17 USB-разъём
- 18 Разъём для оптического кабеля
- 19 Разъём для подключения наушников
- * Аксессуары и запчасти можно купить на сайте steelseries.com

УПРАВЛЕНИЕ GAMEDAC

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

- 01 Нажмите и отпустите колёсико управления, чтобы перейти от управления громкостью к ChatMix
- 02 Вращайте колёсико управления, чтобы настроить выбранный параметр
- 03 Нажмите и отпустите дополнительную кнопку, чтобы включить или выключить DTS Headphone:X
- 04 Нажмите и удерживайте колёсико управления, чтобы открыть главное меню

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

01 Вращайте колёсико управления для перемещения по пунктам меню

- 02 Нажмите и отпустите колёсико управления для выбора
- 03 Нажмите и отпустите дополнительную кнопку для возврата назад в меню

УСТАНОВКА PS4 PRO И ОРИГИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- 01 Подключите основной кабель наушников к GameDAC
- 02 Подключите звуковой USB-кабель GameDAC к передней панели PS4
- 03 Подключите оптический аудиокабель GameDAC к задней панели PS4

Настройка GameDAC

- 01 Чтобы войти в главное меню, нажмите и удерживайте колёсико управления
- 02 Выберите режим, затем нажмите на колёсико управления для изменения
- 03 Выберите режим PS4
- Настройки звука PS4

Звук И Экран > Параметры Звукового

Выхода

Порт основного выхода > Цифровой выход (оптический)

Аудиоформат (приоритет) > Битовый поток (Dolby)

Устройства > Звуковые устройства Выход к наушникам > Звук чата

УСТАНОВКА НА PS4 SLIM // С ОПТИЧЕСКИМ АУДИОКАБЕЛЕМ

- 01 Подключите основной кабель наушников с левой стороны GameDAC
- 02 Подключите оптический кабель от GameDAC к оптическому выходу телевизора или HDMI-адаптера
- 03 Подключите звуковой USB-кабель от GameDAC к USB-порту на передней панели PS4
- Система PS4 Slim не оснащена оптическим выходом. Для доступа к полному функционалу необходимо подключить GameDAC к оптическому выходу телевизора или HDMI-адаптера. Если оптический кабель

отсутствует, перейдите к следующей странице.

Установка на PS4 Slim // БЕЗ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

- 01 Подключите основной кабель наушников с левой стороны GameDAC
- 02 Подключите звуковой USB-кабель от GameDAC к USB-порту на передней панели PS4
- Без оптического аудиокабеля функции «звук вокруг» и ChatMix недоступны.

Настройка GameDAC

- 01 Чтобы войти в главное меню, нажмите и удерживайте колёсико управления
- 02 Выберите режим, затем нажмите на колёсико управления для изменения

03 Выберите режим PS4

Настройки звука PS4

Устройства > Звуковые устройства > Выход к наушникам > Все настройки звука Аудиоформат (приоритет) > Битовый поток (Dolby)

Аудиовыход HDMI. > 5.1 кн.

Устройства > Звуковые устройства Выход к наушникам > Звук чата

УСТАНОВКА НА КОМПЬЮТЕРЕ

- 01 Подключите основной кабель наушников к GameDAC
- 02 Подключите звуковой USB-кабель от GameDAC к компьютеру
- 03 (необязательно) Подключите 3,5мм кабель от разъёма линейного выхода GameDAC к паре колонок

Настройка GameDAC

01 Чтобы войти в главное меню, нажмите и удерживайте колёсико управления

02 Выберите режим, затем нажмите на

колёсико управления для изменения

03 Выберите обычный или высококачественный компьютерный режим (примечание: режим высокого качества поддерживает звук 96k/24bit, но функции «звук вокруг» и ChatMix недоступны)

Настройка звука для Windows

- 01 В разделе «Воспроизведение» выделите GameDAC Game Audio и выберите «Использовать по умолчанию»
- 02 В разделе «Воспроизведение» выберите GameDAC Chat Audio, затем «Использовать в качестве устройства связи по

FRANÇAIS

SteelSeries Engine

Téléchargez SteelSeries Engine pour personnaliser l'éclairage sur votre casque, contrôler le GameDAC du PC et pour l'intégrer avec les applications Engine (pour afficher les infos Discord sur l'écran OLED, par exemple), steelseries.com/engine

умолчанию»

03 В разделе «Запись» выделите GameDAC Chat Audio и выберите «Использовать по умолчанию»

ЛЫЖНОЕ ОГОЛОВЬЕ НАУШНИКОВ

Липучка

С помощью липучек по бокам можно изменить размер оголовья

Присоединение Направление присоединения наушников

Дополнительные оголовья можно купить на caйтe steelseries.com

Configuration requise pour le logiciel SteelSeries Engine

Plateformes : Windows 7 – Windows 10

Mac OS X 10.8 - 10.11

120 Mo d'espace libre sur le disque dur pour l'installation

* SteelSeries 7.1 Surround disponible uniquement pour

Windows

aide disponible à l'adresse support.steelseries.com

Contenu de l'emballage

Casque

GameDAC

Câble principal

Adaptateur mobile

Câble audio USB

Câble audio optique

Guide d'informations produit

Configuration requise // Compatibilité PC PS4 (Pro / Slim / Original)

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

01 Serre-tête de masque de ski *

- 02 Coussinets d'oreille AirWeave *
- 03 Microphone ClearCast

04 Bouton de mise en sourdine du microphone

05 Contrôle du volume

06 Prise du câble principal

07 Prise de partage du casque

08 Câble principal du casque *

09 Câble audio USB

10 Câble audio optique

11 Adaptateur mobile *

12 Écran OLED

13 Bouton secondaire

14 Molette de contrôle

15 Prise de sortie

16 Prise mobile

17 Prise USB

18 Prise optique

19 Prise de connexion au casque

* Accessoires et pièces de rechange disponibles à l'adresse <mark>steelseries.com</mark>

UTILISATION DE GAMEDAC

Écran d'accueil

- 01 Appuyez sur la molette de contrôle puis relâchez pour passer du volume à ChatMix
- 02 Tournez la molette de contrôle pour ajuster le paramètre sélectionné
- 03 Appuyez sur le bouton secondaire puis relâchez pour activer/désactiver DTS Headphone:X
- 04 Maintenez la molette de contrôle appuyée pour afficher le menu principal

Menu principal

- 01 Tournez la molette de contrôle pour passer d'un élément du menu à l'autre
- 02 Appuyez sur la molette de contrôle puis relâchez pour sélectionner
- 03 Appuyez sur le bouton secondaire puis relâchez pour retourner en arrière dans le menu

CONFIGURATION PS4 PRO ET ORIGINALE

Installation du matériel

01 Reliez le câble principal du casque au GameDAC

02 Reliez le câble audio USB du GameDAC à l'avant de la PS4

03 Reliez le câble audio optique du GameDAC à l'arrière de la PS4

Paramètres GameDAC

- 01 Maintenez le molette de contrôle appuyée pour accéder au menu principal
- 02 Sélectionnez le mode, puis cliquez sur la molette de contrôle pour modifier
- 03 Choisissez le mode PS4

Paramètres audio PS4

Son Et Écran > Paramètres De Sortie Audio

Port de sortie principal > Sortie digitale (optique) Format audio (Priorité) > Bitstream (Dolby)

Périphériques > Périphériques audio Sortie vers le casque > Audio du Chat

CONFIGURATION PS4 SLIM // AVEC AUDIO OPTIQUE

- 01 Reliez le câble principal du casque au côté gauche du GameDAC
- 02 Reliez le câble optique du GameDAC à la sortie optique de votre téléviseur ou à l'adaptateur HDMI
- 03 Reliez le câble audio USB du GameDAC au port USB situé à l'avant de la PS4

 La PS4 Slim n'est pas dotée de sortie optique.
 Pour une fonctionnalité optimale, il vous faudra relier le GameDAC à la sortie optique d'un téléviseur ou d'un adaptateur HDMI. Si aucune sortie optique n'est disponible, passez à la page suivante.

CONFIGURATION PS4 SLIM // SANS AUDIO OPTIQUE

- 01 Reliez le câble principal du casque au côté gauche du GameDAC
- 02 Reliez le câble audio USB du GameDAC au port USB situé à l'avant de la PS4

*Sans audio optique, les fonctionnalités de son surround et ChatMix ne seront pas disponibles.

Paramètres GameDAC

- 01 Maintenez le molette de contrôle appuyée pour accéder au menu principal
- 02 Sélectionnez le mode, puis cliquez sur la molette de contrôle pour modifier
- 03 Choisissez le mode PS4

CONFIGURATION PC

- 01 Reliez le câble principal du casque au GameDAC
- 02 Reliez le câble audio USB du GameDAC au PC
- 03 (Facultatif) Reliez un câble 3,5 mm de la sortie du GameDAC à une paire de hauts-parleurs alimentés

Paramètres GameDAC

- 01 Maintenez le molette de contrôle appuyée pour accéder au menu principal
- 02 Sélectionnez le mode, puis cliquez sur la molette de contrôle pour modifier
- 03 Choisissez le mode PC ou PC Haute résolution (Remarque : PC Haute résolution active l'audio 96k/24bit, mais le son surround et ChatMix ne sont pas disponibles)

Paramètres son Windows

01 Sous « Lecture », sélectionnez GameDAC Game

Audio, puis sélectionnez « Définir par défaut »

- 02 Sous « Lecture », sélectionnez GameDAC Chat Audio, puis sélectionnez « Définir le périphérique de communication par défaut »
- 03 Sous « Enregistrement », sélectionnez GameDAC Chat Audio, puis sélectionnez « Définir par défaut »

Paramètres audio PS4

Périphériques > Périphériques audio > Sortie vers le casque > Tout audio

Format audio (Priorité) > Bitstream (Dolby) Sortie audio HDMI. > 5.1 ch

ITALIANO

SteelSeries Engine

Scarica SteelSeries Engine per personalizzare l'illuminazione delle cuffie, controllare il GameDAC dal PC e integrare con le app Engine (come la visualizzazione delle informazioni di Discord sullo schermo OLED). steelseries.com/engine

Requisiti del software SteelSeries Engine

Piattaforme: Windows 7 – Windows 10 Mac OS X 10.8 – 10.11

Périphériques > Périphériques audio

Sortie vers le casque > Audio du Chat

SERRE-TÊTE DE MASQUE DE SKI

Velcro

Serrez ou desserrez les lanières en Velcro sur les côtés du serre-tête pour un ajustement optimal

Serre-tête accessoires disponibles à l'adresse steelseries.com

120 MB di spazio libero sul disco fisso per l'installazione

* SteelSeries 7.1 Surround disponibile solo su Windows per ricevere assistenza, visita support.steelseries.com

Contenuto del pacchetto Cuffie

GameDAC

Cavo principale

Adattatore per dispositivi mobili

Cavo audio USB

Cavo audio ottico

Guida informazioni sul prodotto

Requisiti di sistema // Compatibilità PC PS4 (Pro / Slim / Original)

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- 01 Archetto stile occhiali da sci *
- 02 Cuscinetti AirWeave *
- 03 Microfono ClearCast
- 04 Pulsante per la disattivazione del microfono
- 05 Regolazione del volume
- 06 Ingresso cavo principale
- 07 Splitter per cuffie
- 08 Cavo principale delle cuffie *
- 09 Cavo audio USB
- 10 Cavo audio ottico

11 Adattatore per dispositivi mobili *

12 Schermo OLED

- 13 Pulsante secondario
- 14 Ghiera di comando
- 15 Presa line-out
- 16 Presa per dispositivi mobili
- 17 Presa USB
- 18 Presa ottica
- 19 Presa collegamento cuffie
- * Puoi trovare accessori e parti di ricambio su steelseries.com

FUNZIONAMENTO GAMEDAC

Schermata iniziale

- 01 Premi e rilascia la ghiera di comando per passare dal volume a ChatMix
- 02 Ruota la ghiera di comando per regolare il parametro selezionato
- 03 Premi e rilascia il pulsante secondario per accendere e spegnere il DTS Headphone:X
- 04 Premi e tieni premuta la ghiera di comando per visualizzare il menu principale

Menu principale

- 01 Ruota la ghiera di comando per passare in rassegna le voci del menu
- 02 Premi e rilascia la ghiera di comando per selezionare
- 03 Premi e rilascia il pulsante secondario per tornare al menu

IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA PS4 PRO E ORIGINALE

Installazione dell'hardware

- 01 Collega il cavo principale delle cuffie da queste ultime al GameDAC
- 02 Collega il cavo audio USB dal GameDAC alla parte frontale del sistema PS4
- 03 Collega il cavo audio ottico dal GameDAC alla parte retrostante del sistema PS4

Impostazioni GameDAC

- 01 Premi e mantieni premuta la ghiera di comando per accedere al menu principale
- 02 Seleziona la modalità quindi clicca sulla ghiera di comando per modificare

03 Scegli la modalità per sistema PS4

Impostazioni audio del sistema PS4

Suoni E Schermo > Impostazioni Uscita Audio

Porta di uscita primaria > Uscita digitale (ottica)

Formato audio (priorità) > Flusso di bit ad alta velocità (Dolby)

Dispositivi > Dispositivi audio

Uscita in cuffia > Audio chat

IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA PS4 SLIM // CON USCITA AUDIO OTTICA

- 01 Collega il cavo principale delle cuffie da queste ultime al lato sinistro del GameDAC
- 02 Collega il cavo ottico dal GameDAC all'uscita ottica della TV o all'adattatore HDMI
- 03 Collega il cavo audio USB dal GameDAC alla porta USB frontale del sistema PS4
- * Il sistema PS4 Slim non è provvisto di uscita ottica. Per usufruire della piena funzionalità dovrai collegare il GameDAC all'uscita ottica di una TV o

a un adattatore HDMI. In caso non sia disponibile un'uscita ottica, prosegui alla pagina successiva.

IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA PS4 SLIM // SENZA USCITA AUDIO OTTICA

- 01 Collega il cavo principale delle cuffie da queste ultime al lato sinistro del GameDAC
- 02 Collega il cavo audio USB dal GameDAC alla porta USB frontale del sistema PS4
- * Senza l'uscita audio ottica, le funzionalità ChatMix e l'audio surround non saranno disponibili.

Impostazioni GameDAC

- 01 Premi e mantieni premuta la ghiera di comando per accedere al menu principale
- 02 Seleziona la modalità quindi clicca sulla ghiera di comando per modificare
- 03 Scegli la modalità per sistema PS4

Impostazioni audio del sistema PS4

Dispositivi > Dispositivi audio > Uscita in cuffia

> Tutto l'audio

Formato audio (priorità) > Flusso di bit ad alta velocità (Dolby)

Uscita audio HDMI, > Canale 5.1

Dispositivi > Dispositivi audio

Uscita in cuffia > Audio chat

IMPOSTAZIONI DEL PC

01 Collega il cavo principale delle cuffie da gueste ultime al GameDAC

02 Collega il cavo audio USB dal GameDAC al PC

03 (facoltativo) Collega un cavo da 3.5 mm dal line-out del GameDAC a due altoparlanti amplificati

Impostazioni GameDAC

- 01 Premi e mantieni premuta la ghiera di comando per accedere al menu principale
- 02 Seleziona la modalità quindi clicca sulla ghiera di comando per modificare
- 03 Sceoli la modalità per PC o per PC alta risoluzione (Nota: con PC alta risoluzione viene attivato

l'audio a 24bit/96k, ma audio surround e ChatMix non sono disponibili)

- 01 In "Riproduzione" evidenzia GameDAC Game Audio e seleziona "Imposta predefinito"
- 02 In "Riproduzione" seleziona GameDAC Chat Audio e poi seleziona "Imposta dispositivo di

PORTUGUÊS

SteelSeries Engine

Plataformas:

Windows 7 – Windows 10

Mac OS X 10.8 - 10.11

Baixe o SteelSeries Engine para personalizar a iluminação no seu headset, controlar o GameDAC do PC e para integrar com apps do Engine (como exibir informações Discord na tela OLED.). steelseries. com/engine

Requisitos do software SteelSeries Engine

120 MB de espaco livre no disco rígido para a

Impostazioni audio di Windows

instalação

*SteelSeries 7.1 Surround disponível somente no Windows

obtenha aiuda em support.steelseries.com

- Conteúdo da embalagem
- Headset

GameDAC

- Cabo Principal
- Adaptador Móvel

comunicazione predefinito"

03 In "Registrazione" evidenzia GameDAC Chat Audio e seleziona "Imposta predefinito"

ARCHETTO STILE OCCHIALI DA SCI

Velcro

Stringi o allenta le cinghie di velcro sull'archetto per ottenere la misura desiderata.

Accessori disponibili su steelseries.com

Cabo de áudio USB Cabo de Áudio Ótico Guia de Informações do Produto

Requisitos do sistema // Compatibilidade PC PS4 (Pro / Slim / Original)

VISÃO GERAL DO PRODUTO

01 Faixa de Óculos de Ski *

- 02 Almofadas de orelha AirWeave *
- 03 Microfone ClearCast
- 04 Botão de Mudo do Microfone
- 05 Controle de Volume
- 06 Plugue do Cabo Principal
- 07 Plugue de Compartilhar Fone
- 08 Cabo Principal do Headset *
- 09 Cabo de Áudio USB
- 10 Cabo de Áudio Ótico

11 Adaptador Móvel *

12 Tela OLED

13 Botão Secundário

14 Roda de Controle

15 Pluque de Saída

16 Plugue Móvel

17 Plugue USB

18 Plugue Ótico

19 Plugue de Conexão do Headset

* Encontre acessórios e peças de reposição em steelseries.com

OPERAÇÃO DO GAMEDAC

Tela Inicial

- 01 Pressione e solte a roda de controle para alternar entre o volume e o ChatMix
- 02 Gire a roda de controle para ajustar o parâmetro selecionado
- 03 Pressione e solte o botão secundário para ligar e desligar o DTS Headphone:X
- 04 Pressione e segure a roda de controle para abrir o

menu principal

Menu Principal

- 01 Gire a roda de controle para circular pelos itens do menu
- 02 Pressione e solte a roda de controle para selecionar
- 03 Pressione e solte o botão secundário para voltar ao menu

CONFIGURAÇÃO PS4 PRO E ORIGINAL

- Instalação de Hardware
- 01 Conecte o cabo principal do headset ao GameDAC
- 02 Conecte o cabo de áudio USB do GameDAC na frente do PS4
- 03 Conecte o cabo de áudio ótico do GameDAC à traseira do PS4

Configurações do GameDAC

- 01 Pressione e segure a roda de controle para entrar no menu principal
- 02 Selecione Modo e então clique na roda de

controle para editar

03 Selecione o modo PS4

Configurações de Áudio do PS4

Som E Tela > Configurações De Saída De Som Porta de saída Principal > Saída Digital (Ótica) Formato de Áudio (Prioridade) > Bitstream (Dolby)

Dispositivos > Dispositivos de Áudio

Saída de Fones > Áudio de Chat

Configuração PS4 Slim Com Áudio Ótico

01 Conecte o cabo principal do headset ao lado esquerdo do GameDAC

- 02 Conecte o cabo ótico do GameDAC à saída ótica da sua TV ou adaptador HDMI
- 03 Conecte o cabo de áudio USB do GameDAC à porta USB na frente do PS4

* O PS4 Slim não tem saída de áudio ótica. Para total funcionalidade, você precisará conectar o GameDAC à saída ótica de uma TV ou adaptador HDMI. Se não houver saída ótica disponível, siga para a próxima página.

Configuração PS4 Slim Sem Áudio Ótico

- 01 Conecte o cabo principal do headset ao lado esquerdo do GameDAC
- 02 Conecte o cabo de áudio USB do GameDAC à porta USB na frente do PS4

* Sem áudio ótico, som surround e ChatMix estarão indisponíveis

Configurações do GameDAC

- 01 Pressione e segure a roda de controle para entrar no menu principal
- 02 Selecione Modo e então clique na roda de controle para editar
- 03 Selecione o modo PS4

Configurações de Áudio do PS4

Dispositivos > Dispositivos de Áudio > Saídas de Fones > Todo Áudio

Formato de Áudio (Prioridade) Bitstream (Dolby) Saída de Áudio HDML > 5.1 canais

Dispositivos > Dispositivos de Áudio Saída de Eones > Áudio de Chat"

Velcro

Aperte ou solte as faixas de velcro nos lados da faixa para chegar no ponto desejado

Faixas disponíveis em steelseries.com

REGULATORY



Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Europe – EU Declaration of Conformity



Hereby, SteelSeries ApS. declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https:// steelseries.com/

SteelSeries ApS. hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.

WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в влектричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

This product is compliant with requirements of Circular No. 30/2011/TT-BCT Regulations "STIPULATING TEMPORARILY THE PERMISSIBLE CONTENT LIMITATION OF SOME TOXIC CHEMICALS IN THE ELEC-TRONIC, ELECTRICAL PRODUCTS"

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



X

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 この装置、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 接して使用なると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして ください。



该电子电气产品含有某些有害物质,在环 保使用期限内可以放心使用, 超过环保使用期限之后则应该进入回收 循环系统。



Custom Union Compliance. (Russia / Belarus / Kazakhstan)



ACMA Compliance (Australia/ New-Zealand)

Direct Current

根据中国大陆	;大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》,以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称 和含量:					
有害物质						
零部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	0	0	0	0	0
其他线材	×	0	0	0	0	0
*: 电路板组件	包括印刷电路板及	女 其构成的零部件	,如电阻、电容、	集成电路、连接	器等。	
本表格依据SJ/	T 11364的规定编制	制。				
0:表示该有害	物质在该部件所有	与均质材料中的含	;量均在 GB/T 26	572规定的限量要	求以下。	
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求;						
					≖ +	

Product Name (產品名稱/产品名称):

Model No. (#)號/ #목): HS-00012

Rated (規格/规格): 5V ----, 500mA

Product Name (產品名稱/产品名称): GameDAC (遊戲音效卡/游戏声卡)

Made in China 中國製造/中国制造

Operating Temperature: 0 to + 40 °C.

Accessories information (配件資訊/配件信息)

Headset (目機/目机)

上表中打"X"的部件,应功能需要,部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求,但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。

Regions	Contact Information		
亞洲	丹麥商賽睿有限公司台灣分 公司23511 新北市中和區建一 路150號16樓	+886 2 8226 3858	
Asia	SteelSeries ApS. Taiwan Branch 16F, No.150, Jian-Yi Rd., Chung Ho Dist., New Taipei City Taiwan	+886 2 8226 3858	
USA	656 W Randolph St, Suite 3E Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467	
Europe	Dirch Passers Allé 27, 5.Sal 2000 Frederiksberg, Denmark	+45 702 500 75	

More information and support from https://steelseries.com/



learn more at steelseries.com