Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Philips Shaver series 5000 Wet & Dry S5887/50 o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Cura della Persona

trovaprezzi.it

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.084.3849.1 (18/08/2022)

>75% recycled paper
>75% papier recyclé

English

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.
The box shows which accessories are supplied with your product and whether your product is Bluetooth enabled.

Warning

• To charge the product, only use a certified safety extra low voltage (SELV) supply unit with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) supply unit. A suitable supply unit (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. If you need support finding the correct USB supply unit, contact the Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details). Using a non-certified supply unit may cause hazards or serious injuries. • Keep the USB cable, the USB supply unit and the charging stand dry (Fig. 1). • This shaver is waterproof (Fig. 2). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord. • Do not modify the supply unit. • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. • Unplug the appliance before cleaning it with water. • Do not use a damaged appliance. Replace damaged parts with new Philips parts. • Only use cold or lukewarm water to clean the appliance. • Because of hygiene, only one person should use the appliance. • Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance. • Always place the cleaning system on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage. • Always make sure the cartridge compartment is closed before you use the cleaning system. • When the cleaning system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid. • Never operate the grip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver. • Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit. • Do not use the cleansing brush on chapped skin, open wounds, healing wounds, skin recovering from surgery or if you suffer from a skin disease or severe skin irritation, such as severe acne, sunburn, skin infection, skin cancer, inflammation, eczema, psoriasis, nylon allergy etc. • Do not use the cleansing brush if you take steroid-based medication. • Remove piercings, jewelry, glasses etc. before using the appliance. • Be careful when handling your smartphone near water and in moist environments. • Radio waves may impair the operation of pacemakers and other medical devices. Consult your physician for advice and keep the appliance at least 20 cm away. • Only use original Philips accessories or consumables. • Charge, use and store the product at a temperature between 5 °C and 35 °C. • Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures. • If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips. • Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers. • Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries. • If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Philips Quick Clean Pod Cartridge fluid

• Keep out of reach of children. • Do not swallow.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Radio Equipment Directive

• S7000 series appliances are equipped with Bluetooth class 2. • The frequency band in which the Bluetooth on S7000 series appliances operates is 2.4 GHz. • The maximum radio frequency power radiated in the frequency band in which the S7000 series appliances operate is less than 20 dBm. • This equipment has been so constructed that the product complies with the requirement of Article 10(2) as it can be operated in at least one EU Member State as examined and the product is compliant with Article 10(10) as it has no restrictions on putting into service in all EU member States. • Hereby Philips declares that S7000 series appliances are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.philips.com/support.

Support

For all product support such as frequently asked questions, please visit **www.philips.com/support**. Parts that are subject to normal wear (such as shaving heads and cutting units) are not covered by the international warranty.

Recycling

• This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 3). Please, inform yourself about the local separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery

The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery. • When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry. • To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

Be careful, the battery strips are sharp.

1 Twist the shaving head to remove it from the handle.
2 Insert a flat-head screwdriver under the lid of the battery panel and pry off (Fig. 4).
3 Remove the two screws from the top with a torx or flat-head screwdriver (Fig. 5).
4 Slide the front shell off (Fig. 6).
5 Break the bridge on top with a wire cutter (Fig. 7).
6 Insert a flat head screwdriver on either side of the shaver body to release the hooks (Fig. 8).
7 Slide the power cord out of the shaver (Fig. 9).
8 Bend the snap hooks aside and remove the transparent cover of the power unit (Fig. 10).
9 Lift out and remove the battery holder and cut the wires with a pair of wire cutters or scissors (Fig. 11).
10 Bend the battery tags aside with a pair of cutting pliers or a screwdriver (Fig. 12).
11 Remove the rechargeable battery.

Trademarks

Apple, the Apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. • Android is a trademark of Google Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. • The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips Personal Care is under license.

Čeština

Důležité bezpečnostní informace

Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Před použitím výrobku a jeho baterií a příslušenství si pečlivě přečtěte tuto důležitou informaci a uschovejte ji pro budoucí použití. Nesprávné použití může být nebezpečné, v jeho důsledku může dojít k vážnému poranění. Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit.
Na krabičce je zobrazeno příslušenství, které je součástí výrobku, a informace, zda výrobek podporuje připojení Bluetooth.

Varování

• K nabíjení výrobku používejte pouze certifikovanou napájecí jednotku bezpečného velmi nízkého napětí (SELV) s výstupním výkonem 5 V, ≥ 1 A. K bezpečnému nabíjení ve vlhkém prostředí (např. v koupelně) používejte výhradně napájecí jednotku IPX4 (odolnou proti stříkající vodě). Vhodnou napájecí jednotku (např. Philips HQ87) naleznete prostřednictvím stránky www.philips.com/support. Potřebujete-li podporu při hledání správné napájecí jednotky USB, obraťte se zákaznické servisní středisko (společnost ve vaší zemi (kontaktní údaje naleznete na mezinárodním záručním listu). Používání necertifikované napájecí jednotky může vést ke vzniku nebezpečných situací nebo k vážnému poranění. • Udržujte kabel USB, napájecí jednotku USB a nabíjecí podstavec v suchu (obr. 1). • Tento holicí strojek je vodotěsný (obr. 2). Je vhodný pro použití ve vaně nebo sprše a pro čištění pod tekoucí vodou. Holicí strojek lze proto z bezpečnostních důvodů používat pouze bez napájecího kabelu. • Napájecí jednotku nijak neupravujte. • Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (ni mohou používat, pokud jsou dohlížením nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud chápou související rizika. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí provádět bez dozoru čištění a uživatelskou údržbu. • Před čištěním vodou přístroj vždy odpojte ze sítě. • Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený. Poškozené součásti vyměňte za nové součásti Philips. • K čištění přístroje používejte pouze chladnou nebo vlažnou vodu. • Z hygienických důvodů by měla přístroj používat pouze jedna osoba. • K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, kovové žínky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je například bělicí prášek nebo aceton. • Čisticí systém umístěte vždy na stabilní, vodorovný povrch, abyste zabránili úniku kapaliny. • Před použitím čisticího systému se vždy ujistěte, že přihrádka pro kazetu je uzavřena. • Když je čisticí systém připraven k použití, nepohybujte s ním, aby nedocházelo k úniku čisticí kapaliny. • Po opláchnutí holicího strojku může ze zásuvky v jeho spodní části unikat malé množství vody, což je normální a nepředstavuje to žádné nebezpečí, protože veškerá elektronika je uzavřena v izolované napájecí jednotce uvnitř holicího strojku. • Nepoužívejte napájecí jednotku v zásuvce, ve které je zapojen osvěžovač vzduchu, ani v její blízkosti. Předejdete tak nenapravitelnému poškození zdroje. • Nepoužívejte čisticí kartáček na popraskanou pokožku, otevřené rány, pokožku hojící se po operaci, pokožku, která se zotavuje z plastické operace, ani v případě, že trpíte vážným onemocněním kůže, jako je zánět, poškozky hojící se po operaci, ekzém, lupénka, alergie na nylon atd. • Nepoužívejte čisticí kartáček na popraskanou pokožku, otevřené rány, pokožku hojící se po operaci, ekzém, lupénku, alergii na nylon atd. • Pokud jste na steroidní léčbě, nepoužívejte čisticí kartáček. • Před použitím přístroje odstraňte piercing, šperky, brýle apod. • Při manipulaci s chytrým telefonem v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí dbejte zvýšené opatrnosti. • Rádiové vlny mohou narušit provoz kardiostimulátorů a jiných zdravotnických prostředků. Požádejte o radu lékaře a přístroj udržujte ve vzdálenosti alespoň 20 cm. • Maximální hladina hluku: Lc = 69 dB(A)• Používejte pouze originální příslušenství nebo spotřební materiál značky Philips • Výrobek nabíjejte, uchovávejte a používejte při teplotě mezi 5 °C a 35 °C. • Výrobek a baterie uchovávejte mimo dosah ohně a nevystavujte je přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám. • Pokud se výrobek nenormálně zahřeje, vydává zápach, změní barvu nebo pokud nabíjení trvá mnohem déle než obvykle, přestaňte výrobek používat nebo nabíjet a obraťte se na společnost Philips. • Nedávejte výrobky ani jejich baterie do mikrovlnných trub ani na indukční sporáky. • Výrobek ani baterie nesmíte otevírat, upravovat, propichnout, poškodit ani demontovat. Mohli byste tak způsobit přehřívání baterií nebo uvolnění toxických či nebezpečných látek. Baterie nezkratujte, nepřebíjejte baterie nenabíjejte příliš nízko ani je nenabíjejte v obráceném polaritě. • Pokud jsou baterie poškozené nebo z nich uniká jakákoli látka, vyhněte se kontaktu takové baterie s kůží nebo očima. Pokud by k němu takovému došlo, příslušné místo opláchejte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Tekutina kazety na rychlé čištění Philips Quick Clean Pod Cartridge

• Uchovávejte mimo dosah dětí. • Nepolykejte.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Směrnice o rádiových zařízeních

• Holicí strojky řady S7000 jsou vybaveny rozhraním Bluetooth třídy 2. • Rozhraní Bluetooth holicích strojků řady S7000 pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz. • Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný ve frekvenčním pásmu, které využívají přístroje řady S7000, je menší než 20 dBm. • Toto zařízení bylo vyrobeno tak, aby produkt splňoval podmínku článku 10(2), protože je možné ho provozovat alespoň v jednom členském státu EU podle zkoušky, a zároveň 10(10), protože produkt je v souladu s omezeními ve všech členských státech EU. • Společnost Philips tímto prohlašuje, že přístroje řady S7000 vyhovují základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.philips.com/support.

Podpora

Veškerou podporu k výrobkům, například nejčastěji dotazy, naleznete na adrese na **www.philips.com/support**.
Na součásti, které podléhají běžnému opotřebení (jako například holicí hlavice a stříhací jednotky), se nevztahují podmínky mezinárodní záruky.

Recyklace

• Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a baterie nesmí být likvidovány společně s běžným domácím odpadem (obr. 3). • Dodržujte předpisy vaší země týkající se odděleného sběru odpadních elektrických výrobků a baterií.

Vyjmutí vestavěného dobíjecího akumulátoru

Vestavěný dobíjecí akumulátor smí v případě likvidace výrobku vyjmout pouze kvalifikovaný odborník. Před vyjmutím akumulátoru ověřte, zda je přístroj odpojen z elektrické zásuvky a zda je akumulátor zcela vybitý.

Při manipulaci s nářadím potřebným k otevření přístroje a při likvidaci akumulátoru dbejte všech nezbytných bezpečnostních opatření. • Při manipulaci s bateriemi se ujistěte, že máte suché ruce a že výrobek i baterie jsou suché. • Zabraňte nezáměrnému zkratování baterií po jejich vyjmutí z výrobku: nedovolte, aby se pólové svorky baterií dostaly do kontaktu s kovovými předměty (mince, sponky, prsteny). Nezabalujte baterie do hliníkové fólie. Před likvidací póly baterií přelepte páskou nebo je umístěte do plastového sáčku.

Pozor, pásky od baterie jsou ostré.

1 Tvarujte pohybem sem+tě holicí hlavu z rukojeti.
2 Pod okraj panelu vložte plochý šroubovák a vypačte (obr. 4) ho.
3 Vyšroubujte dva šrouby nahoře pomocí plochého šroubováku (obr. 5) nebo šroubováku typu torx.
4 Vysuňte (obr. 6) přední kryt.
5 Přerušte můstek nahoře pomocí štípacích kleští (obr. 7).
6 Vložením plochého šroubováku do některé ze stranových otvorů uvolněte háčky (obr. 8).
7 Vysuňte napájecí jednotku z těla (obr. 9) strojku.
8 Ohněte háčky s pojistkou na stranu a sejměte průhledný kryt napájecí jednotky (obr. 10).
9 Zdvihněte držák baterie a odstřihněte dráty štípacími kleštěmi nebo nůžkami (obr. 11).
10 Ohněte konektory baterie na stranu pomocí štípacích kleští nebo šroubováku (obr. 12).
11 Vyjměte dobíjecí akumulátor.

Ochranné známky

Apple; logo Apple, iPad a iPhone jsou ochranné známky společností Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Apple App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. • Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společností Google Inc. • Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich používání společností Philips Personal Care probíhá na základě licence.

Dansk

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet og dets batterier og tilbehør tages i brug, og gem dem til senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.
Boksen viser, hvilket tilbehør der leveres med dit produkt, og om produktet er Bluetooth-aktiveret.

Advarsel

• Til opladning af produktet må du kun bruge en SSLS-forsyningsenhed (sikkerhedsrådslab med ekstra lav spænding) med en udgangseffekt på 5 V, ≥ 1 A. Kør et sikkert lav spænding i et fugtigt miljø (f.eks. på et badeværelse) må du kun bruge en IPX4-forsyningsenhed (stænktæt). En egnet forsyningsenhed (f.eks. Philips HQ87) kan købes via www.philips.com/support. Hvis du har brug for hjælp til at finde den korrekte USB-forsyningsenhed, kan du kontakte Philips Kundecenter i dit land (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder). Brug af en ikke-certificeret forsyningsenhed kan medføre farlige situationer eller alvorlig personskade. • Opbevar USB-kablet, USB-forsyningsenheden og opladeenheden tørt (fig. 1). • Denne barbermaskine er vandtæt (fig. 2). Den er velegnet til brug i badet eller under bruseren og kan rengøres under vandhanen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan shaveren kun betjenes trådløst. • Forsøg ikke at ændre på forsyningsenheden. • Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller instrueres i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. • Tag apparatets stik ud af stikkontakten, inden den rengøres med vand. • Brug aldrig et beskadiget apparat. Udskift beskadigede dele med nye Philips-dele. • Brug kun koldt eller lunkent vand til rengøring af shaveren. • Af hygiejniske årsager bør apparatet kun anvendes af én person. • Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler til rengøring af apparatet. • Placer altid rengøringssystemet på et stabilt, jævnt og vandret underlag for at undgå lækager. • Sørg altid for, at rummet til rengøringssystemen er lukket, far du bruger rengøringssystemet. • For at undgå udsivende rensevæske må rengøringssystemet ikke flyttes, mens det er klar til brug. • Tænd ikke for den drypgar lidt vand ud gennem stikket i bunden af shaveren, når du skyller den. Dette er helt normalt og ganske farligt, da elektronikken er indkapslet i en tætsluppet motorenhed inde i shaveren • Brug ikke strømforsyningsenheden i eller i nærheden af stikkontakter, som indeholder en elektrisk luftfrisker, hvis der forhindres uoprettelig skade på strømforsyningsenheden. • Brug ikke rensebørsten på tør hud, beskadiget hud, åbne sår, sår, der er i gang med at hele, hud, der er i gang med at komme sig overvejende en operation, eller hvis du lider af hudsygdomme eller svær hudirritation, f.eks. acne, solskoldning, hudinfektion, hudkræft, betændelse, eksem, psoriasis, nylonallergi osv. • Brug ikke rensebørsten, hvis du tager steroidbaseret medicin. • Fjern piercinger, smykker, briller osv., før du bruger apparatet. • Vær forsigtig, hvis du bruger din smartphone i nærheden af vand og i fugtige omgivelser. • Radiobølgerne kan gribforstyrre driften af pacemakere og andet medicinsk udstyr. Tal med din læge, og hold apparatet mindst 20 cm væk. • Maks. støjniveau: Lc = 69 dB(A) • Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter • Brug, opbal og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 5 °C og 35 °C. • Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer. • Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips. • Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionskogepladen. • For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige stoffer, må du ikke åbne, ændre, gennembore, beskadige eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortsluttes, overopladers eller udsættes for omvendt elektrisk ladning. • Hvis batterierne er beskadiget eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge lægehjælp.

Philips Quick Clean Pod Cartridge-væske

• Opbevares utilgængeligt for børn. • Må ikke sluges.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Direktiv om radioudstyr

• Apparater i S7000-serien er udstyret med Bluetooth klasse 2. • Det frekvensbånd, som Bluetooth-funktionen på apparater i S7000-serien kører i, er 2,4 GHz. • Den maksimale radiofrekvenseffekt, der udstråles i det frekvensbånd, hvor apparater i S7000-serien kører, er <20 dBm• Dette udstyr er fremstillet på en sådan måde, at produktet overholder kravene i artikel 10(2), da det kan betjenes i mindst én EU-medlemsstat i overensstemmelse med kravene i artikel 10(10), da det ikke har nogen begrænsninger med hensyn til betjening i alle EU-medlemsstater. • Philips erklærer hermed, at apparater i S7000-serien overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen kan ses på www.philips.com/support.

Støtte

For produktsupport såsom ofte stillede spørgsmål kan du besøge **www.philips.com/support**.
Dele, der udsættes for normal slitage (såsom skærhoveder og skærenheder), er ikke omfattet af den internationale garanti.

Genanvendelse

• Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig. 3). • Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

Deutsch

Wichtige Sicherheitsinformationen

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts, des Akkus und des Zubehörs aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Ein Missbrauch stellt eine Gefahr dar und kann zu schweren Verletzungen führen. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.
Die Verpackung zeigt, welches Zubehör mit Ihrem Produkt geliefert wird und ob Ihr Produkt Bluetooth-fähig ist.

Warnhinweis

• Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts nur ein zertifiziertes Sicherheitskleinspannungs(SELV)-Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 V, ≥ 1 A. Verwenden Sie zum sicheren Laden in feuchter Umgebung (z. B. im Badezimmer) nur ein (spritzwassergeschütztes) Netzteil der Schutzklasse IPX4. Ein geeignetes Netzteil (z. B. Philips HQ87) kann angefordert werden über www.philips.com/support. Wenn Sie Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen USB-Netzteil benötigen, können Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land wenden (Kontaktinformationen finden Sie in der internationalen Garantieschrift). Die Verwendung eines nicht zertifizierten Netzteils kann zu Gefahrensituationen oder schweren Verletzungen führen. • Stromversorgungseinheit und die Ladestation dürfen nicht nass werden. (Abb. 1) • Dieser Rasierer ist wasserdicht (Abb. 2). Es ist für die Verwendung im Bad oder unter der Dusche geeignet ist und kann mit Leitungswasser gereinigt werden. Aus Sicherheitsgründen darf dieser Rasierer daher nur kabellos verwendet werden. • Nehmen Sie keine Änderungen an der Stromversorgungseinheit vor. • Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät mit Wasser reinigen. • Benutzen Sie keinesfalls ein beschädigtes Gerät. Ersetzen Sie beschädigte Teile durch neue Philips Teile. • Reinigen Sie das Gerät nur mit kaltem oder lauwarmem Wasser. • Aus Hygienegründen sollte das Gerät nur von einer Person verwendet werden. • Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Druckluft, Scheuerschwämme und -mittel oder aggressiven Flüssigkeiten. • Stellen Sie das Reinigungssystem stets auf eine stabile, ebene und waagerechte Unterlage, um Auslaufen zu verhindern. • Achten Sie immer darauf, dass das Aufbewahrungsfach für die Kartuschen geschlossen ist, bevor Sie das Reinigungssystem verwenden. • Wenn das Reinigungssystem betriebsbereit ist, darf es nicht bewegt werden, damit keine Reinigungsflüssigkeit ausläuft. • Beim Abspülen tropft möglicherweise Wasser aus der Buchse unten am Rasierer. Das ist normal und völlig ungefährlich, da sämtliche Elektronikbauteile in einem versiegelten Gerät vergossen sind. • Verwenden Sie das Netzteil nicht in oder in der Nähe von Wandsteckdosen, die einen elektrischen Lufterfrischer enthalten, um irreparable Schäden am Netzteil zu vermeiden. • Verwenden Sie die Reinigungsbürste nicht auf rauer, rissiger, wunder, noch nicht ausgeheilten Wunden, frisch operierter Haut oder wenn Sie an starken Hautreizungen oder Hautkrankheiten, wie zum Beispiel Sonnenbrand, Schwellungen, Hautinfektionen, Hautkrebs, Hautentzündung, Ekzemen, Schuppenflechte, Nylonallergie usw. leiden. • Verwenden Sie die Reinigungsbürste nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Steroide enthalten. • Entfernen Sie Piercings, Schmuck, Brillen usw., bevor Sie das Gerät benutzen. • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Smartphone in der Nähe von Wasser und in feuchten Umgebungen benutzen. • Funkwellen können den Betrieb von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten beeinträchtigen. Befragen Sie Ihren Arzt, und halten Sie das Gerät mindestens 20 cm entfernt. • Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile oder -Verbrauchsmaterialien von Philips. • Benutzen, laden und verwenden Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C. • Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. • Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß wird, einen unangenehmen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden viel länger dauert als üblich, benden Sie die Verwendung und das Laden des Produkts und wenden Sie sich an Philips. • Legen Sie die Produkte und die Batterien nicht in Mikrowellen oder auf Induktionskochfelder. Um die Auflösung oder die Freisetzung giftiger oder gefährlicher Substanzen aus den Akkus zu verhindern, sollten Sie das Produkt oder die Akkus nicht öffnen, modifizieren, durchbohren, beschädigen oder zerlegen. Überladen Sie die Akkus nicht, versuchen Sie keinen Kurzschluss und laden Sie sie nicht umgekehrt auf. • Wenn Batterien beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder dem Auge. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.

Flüssigkeit für Philips Reinigungskartusche

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Nicht schlucken.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder

Gerät mit Funkkomponenten

• Die Geräte der S7000-Serie sind mit Bluetooth der Klasse 2 ausgestattet. • Das Frequenzband, in dem Bluetooth bei den Geräten der S7000-Serie arbeitet, ist 2,4 GHz. • Die maximale Hochfrequenzleistung, abgestrahlt im Frequenzband, in dem die Geräte der S7000-Serie arbeiten, ist weniger als 20 dBm. • Dieses Gerät ist so konstruiert, dass das Produkt die Anforderungen von Artikel 10 (2) erfüllt, da es gemäß Überprüfung in mindestens einem EU-Mitgliedstaat betrieben werden darf. Ferner ist das Produkt kompatibel mit Artikel 10 (10), da es keine Einschränkungen in Bezug auf die Inbetriebnahme in allen EU-Mitgliedstaaten unterliegt. • Philips erklärt hiermit, dass die Geräte der S7000-Serie die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Die Konformitätserklärung kann unter www.philips.com/support eingesehen werden.

Support

Weitere Informationen zum Produktsupport, wie zum Beispiel häufig gestellte Fragen, finden Sie unter **www.philips.com/support**.
Teile, die normalem Verschleiß ausgesetzt sind (z. B. Scherköpfe und Schneideeinheiten), unterliegen nicht den Bestimmungen der internationalen Garantie.

Recycling

• Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden • Gardez le câble USB, le bloc d'alimentation USB et le support de chargement à l'abri de l'eau (fig. 1). • Informieren Sie sich über die örtlichen getrennten Sammelsysteme für elektrische Produkte und Batterien.

Entfernen des integrierten Akkus

Der integrierte Akku darf nur von einer qualifizierten Fachkraft entfernt werden. Bevor Sie den Akku entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an einer Steckdose eingesteckt und der Akku vollständig entladen ist.

Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das Gerät mithilfe von Werkzeugen öffnen und den Akku fachgerecht entsorgen. • Achten Sie beim Umgang mit Akkus darauf, dass Ihre Hände, das Produkt und die Batterien beim Einsetzen der Batterien trocken sind. • Um ein versehentliches Kurzschließen von Batterien nach dem Entfernen zu vermeiden, dürfen die Batterieanschlüsse nicht mit Metallobjekten (Münzen, Haarnadeln, Ringe) in Kontakt kommen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringe). Wickeln Sie die Batterien nicht in Alufolie. Stecken Sie die Batterien in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.

Vorsicht: Die Schienen am Akku sind scharf!

1 Drehen Sie den Scherkopf, um ihn aus dem Griff zu entfernen.
2 Schieben Sie einen Schlitzschraubendreher unter den Rand der Blende, und hebeln Sie sie ab (Abb. 4).
3 Entfernen Sie die beiden Schrauben von der Oberseite mit einem Torx- oder Schlitz-Schraubendreher (Abb. 5).
4 Schieben Sie die vordere Schale ab (Abb. 6).
5 Unterbrechen Sie die Brücke an der Oberseite mit einem Drahtschneider (Abb. 7).
6 Schieben Sie einen Schlitzschraubendreher seitlich in eine der Seiten des Rasierers, um die Haken (Abb. 8) zu lösen.
7 Nehmen Sie das Netzteil aus dem Gehäuse (Abb. 9).
8 Biegen Sie die Haken beiseite, und entfernen Sie die transparente Abdeckung der Akkueinheit (Abb. 10).
9 Heben Sie das Akkufach heraus, und durchtrennen Sie die Drähte mit einer Drahtschneider oder einer Schere (Abb. 11) ab.
10 Biegen Sie die Akkufachlaschen mit einer Zange oder einem Schraubendreher (Abb. 12) beiseite.
11 Entnehmen Sie den Akku.

Marken

Apple; das Apple-Logo, iPad und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. • Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind eingetragene Marken von Google Inc. • Die Wortmarke und die Logos Bluetooth® sind eingetragene Marken im Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch Philips Personal Care erfolgt unter Lizenz.

Eesti

Tähtis ohutusteave

Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel. Enne toote, selle aku ja tarvikute kasutamist lugege see oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke seda tulevaseks kasutamiseks alles. Vale kasutamine võib tekitada ohtu või põhjustada tõsiseid vigastusi. • Hoidke USB-kaabel, USB-toiteplokk ja laadimisalus kuivana (joon. 1). • See pardel on veekindel (joon. 2). Sobib kasutamiseks vannis või dušš all ning puhastamiseks kraani all. Ohutuse tagamiseks saab pardlit vaid juhtmeta kasutada. • Ärge toiteplokil muutke ise midagi. • Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puudulikud kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Ärge laske lastel seadet järelevalveta puhastada ega kasutaja hooldustöid teostada. • Enne seadme puhastamist veega eemaldage pistik pistikupesast. • Ärge kasutage kahjustunud seadet ega uute Philipsi osadega. • Kasutage seadme puhastamiseks ainult külma või leige kraanivett. • Hügieenilistel seadet ainult üks isik. • Ärge kasutage seadme puhastamiseks suruõhku, küürimiskäsnu, abrasiivseid puhastusvahendeid ega söövitavaid vedelikke. • Hoidke puhastussüsteem kindlal ja tasasel pinnal, et vältida lekkimist. • Veenduge enne puhastussüsteemi kasutamist, et kasseti kamber oleks suletud. • Ärge kasutusvalmis puhastussüsteemi pesuvahendi lekkimise ärahoidmiseks teise kohta paigutage. • Loputamise ajal tilgub seadme pistikust pärit vett, mis on täiesti normaalne ja ohutu, kuna kogu elektroonika on pardli sees olevas hermeetilisest suletud toiteplokis. • Toiteploki pöördumatu kahjustamise vältimiseks ärge kasutage seda seinas paiknevates või selliste pistikupesas või selliste pistikupesa läheduses, mis sisaldab elektrilist õhuvärskendajat. • Ärge kasutage puhastushaja ketendaval nahal, lahtisel haaval, paranevat haaval, operatsioonist paranevat nahal või kui teil on nahahaigus või tugev nahaärritus, nagu tugev päikesepõletus, nahainfektsioon, nahavähk, põletik, ekseem, psoriaas, allergia nailoni vastu jne. • Ärge kasutage puhastushaja, kui võtate steroidravimeid. • Enne seadme kasutamist eemaldage piercingud, ehted, prillid jms. • Olge nutitelefoni kasutamisel vee läheduses ja niiskes keskkonnas tuleb olla ettevaatlik. • Raadiolained võivad halvendada südamestimulaatorite ja muude meditsiiniseadmete tööd. Nõu saamiseks konsulteerige arstiga ja hoidke seadet vähemalt 20 cm kaugusel. • Maksimaalne müratase: Lc = 69 dB(A) • Kasutage ainult Philipsi originaaltarvikuid või kulutarvikuid. • Laadige, kasutage ja hoiustage toodet temperatuuril 5–35 °C. • Hoidke toode ja akud eemal tulest ja ärge jätke neid otsese päikesevalguse või kõrge temperatuuri kätte. • Kui toode läheb ebatavaliselt kuumaks või hakkab ebameeldivalt lõhna, muudab värvi või kui laadimine võtab tavapärasest kauem aega, lõpetage toote kasutamine ja laadimine ning võtke ühendust Philipsiga. • Ärge pange tooteid ja nende akuid mikrolaineahju või induktsioonpliitidele. • Akude kuumenemise või mürgiste või ohtlike ainete vabanemise vältimiseks ärge toodet ega akusid avage, muutke, augustage, kahjustage ega lõhkuge akusid. Ärge akusid lühistage, ülelaadige ega laadige pööratud polaarsusega. • Kahjustunud või lekkivate akude korral vältige nende kokkupuudet naha või silmadega. Kui

Pas op, de batterijstrips zijn scherp.

1. Draai het scheerhoofd van het handvat af.
2. Plaats een platte schroevendraaier onder de rand van het paneel en wrik het eraf (Fig. 4).
3. Verwijder de twee schroeven van de bovenkant met een inbussleutel of platte schroevendraaier (Fig. 5).
4. Schuif de behuizing weg (Fig. 6).
5. Breek de brug bovenop met een draadsnijder (Fig. 7).
6. Plaats een platte schroevendraaier aan weerszijden van de scheerapparaatbehuizing om de haken (Fig. 8) los te maken.
7. Schuif de voedingsunit uit de behuizing (Fig. 9).
8. Buig de haken opzij en verwijder de transparante kap van de voedingsunit (Fig. 10).
9. Til de batterijhouder uit het apparaat en knip de draden door met een snijtang of schaar (Fig. 11).
10. Buig de batterijetiketten opzij met een snijtang of een schroevendraaier (Fig. 12).
11. Verwijder de oplaadbare batterij.

Handelsmerken

Apple, het Apple-logo, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.• Android is een handelsmerk van Google Inc. Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. • Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Philips Personal Care geschiedt onder licentie.

Norsk

Viktig sikkerhetsinformasjon

Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet. Les nøye gjennom denne viktige informasjonen før du bruker produktet samt batteriene og tilbehøret, ta vare på den for senere referanse. Ikke-forskriftsmessig bruk kan medføre risiko eller alvorlige skader. Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike produktene.
Boksen viser hvilket tilbehør som leveres med produktet og om produktet er Bluetooth-aktivert.

Advarsel

• For å lade produktet må du kun bruke en sertifisert sikkerhetsforsyningsenhet med ekstra lav spenning (SELV) med utgangseffekt 5 V, ≥ 1 A. For sikker lading i et fuktig miljø (f.eks. på et bad), må det kun brukes en IPX4 (sprutsikker) forsyningsenhet. En passende forsyningsenhet (f.eks. Philips HQ87) er tilgjengelig via www.philips.com/support. Hvis du trenger hjelp til å finne den rette USB-forsyningsenheten, kan du kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor (se den internasjonale garantibrosjyren for kontaktinformasjon). Bruk av en ikke-sertifisert forsyningsenhet kan forårsake farer eller alvorlige skader.• Hold USB-kabelen, USB-forsyningsenheten og ladestativet tørre (Fig. 1).• Denne barbermaskinen er vanntett (Fig. 2). Det kan brukes både i badekaret og i dusjen, og det kan rengjøres i springen. Av sikkerhetsmessige årsaker kan barbermaskinen derfor bare brukes uten ledning.• Ikke utfør endringer på forsyningsenheten.• Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Ikke la barn leke med apparatet. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.• Koble fra apparatet før du rengjør det med vann.• Ikke bruk et ødelagt apparat. Skift ut skadede deler med nye Philips-deler.• Apparatet skal kun rengjøres med kaldt eller lunkent vann.• Av hensyn til hygienen bør apparatet bare brukes av én person.• Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton for å rengjøre apparatet.• Plasser alltid rengjøringssystemet på en stødig, jevn og horisontal overflate for å forhindre lekkasje.• Forsikre deg alltid om at patronkammeret er lukket før du bruker rengjøringssystemet.• Når rengjøringssystemet er klart til bruk, må det ikke flyttes. På den måten unngår du lekkasje av rensevæske.• Det kan dryppe vann fra kontakten nederst på barbermaskinen når du skyller den. Dette er normalt og er ikke farlig fordi all elektronikk er plassert i et forseglet skall inni barbermaskinen.• For å unngå skader som ikke kan repareres, skal du ikke bruke strømadapteren i eller i nærheten av vegguttak som inneholder elektriske luftfriskere.• Ikke bruk rensebørsten på sprukket hud, åpne sår, sår som gror, hud som leges etter en operasjon, eller hvis du lider av hudsykdommer eller alvorlige hudirritasjoner som for eksempel akne, solbrenthet, hudinfeksjoner, hudkreft, betennelse, eksem, psoriasis eller nylon-allergi.• Ikke bruk rensebørsten hvis du bruker steroidbaserte medisiner.• Fjern piercinger, smykker, briller osv. før du bruker apparatet.• Vær forsiktig når du håndterer smarttelefonen i nærheten av vann og i fuktige miljøer.• Radiobølger kan påvirke pacemakere og annet medisinsk utstyr. Ta kontakt med lege for råd og oppbevar apparatet minst 20 cm unna.• Maksimalt støynivå: Lc = 69 dB (A)• Bruk kun originale tilbehørs- eller forbruksdeler fra Philips.• Lad opp, bruk og oppbevar produktet ved en temperatur på mellom 5 °C og 35 °C.• Hold produktet og batteriene unna ild, og ikke utsett dem for direkte sollys eller høye temperaturer.• Hvis produktet blir unormalt varmt, avgir lukt, endrer farge eller tar unormalt lang tid å lade, avbryter du bruken og oppladningen og kontakter nærmeste Philips-forhandler.• Ikke plasser produkter og batterier i mikrobølgeovn eller på en induksjonskokeplate.• Ikke forsøk å åpne, utføre endringer på, stikke hull på, skade eller demontere produktet eller batteriet, da dette kan føre til at batteriet overopphetes eller slipper ut giftige eller farlige stoffer. Unngå kortslutning, overlading og omvendt lading av batteriene.• Hvis batteriene er skadet eller lekker, må du passe på at du ikke får batterivæske på huden eller i øynene. Hvis dette skulle skje, må du øyeblikkelig skylle godt med vann og kontakte lege.

Væske til Philips hurtigrengjøringspatron

• Oppbevares utilgjengelig for barn.• Får ikke svelges.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Instrukser for radioutstyr

• Apparater i S7000-serien er utstyrt med Bluetooth Class 2.• Bluetooth på apparater i S7000-serien fungerer på frekvensbåndet 2,4 GHz.• Maksimal utstrålt effekt i frekvensbåndet der apparatene i S7000-serien fungerer, er mindre enn 20 dBm.• Dette utstyret er konstruert slik at produktet oppfyller kravet i artikkel 10 (2), siden det kan drives i minst en EU-medlemsstat som undersøkt, og produktet er i samsvar med artikkel 10 (10), siden det ikke har noen restriksjoner på bruk i EU-land.• Philips erklærer at apparatene i S7000-serien er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Erklæring om overensstemmelse kan konsulteres på www.philips.com/support.

Støtte

Gå til **www.philips.com/support** for produktstøtte og en oversikt over vanlige spørsmål.
Deler som er utsatt for normal slitasje (som barberingshoder og klippeenheter) er ikke dekket av den internasjonale garantien.

Resirkulering

• Dette symbolet betyr at elektriske produkter og batterier ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall (Fig. 3).• Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter og batterier.

Fjerning av innebygd oppladbart batteri

Det innebygde oppladbare batteriet må bare fjernes av en kvalifisert tekniker når apparatet kastes. Før du fjerner batteriet, må du sjekke at støpselet til apparatet er tatt ut av stikkontakten, og at batteriet er helt tomt.

Følg nødvendige sikkerhetsregler når du bruker verktøy for å åpne apparatet, og når du kaster det oppladbare batteriet.• Pass på at du er tørr på hendene og at produktet og batteriene er i tørr stand når du håndterer batteriene.• Ikke la batteripolene på de fjernede batteriene komme i kontakt med metallgjenstander (f.eks. mynter, hårnåler, ringer), da dette kan føre til at batteriene kortslutes. Ikke pakk inn batteriene i aluminiumsfolie. Teip over batteripolene eller legg batteriene i en plastpose før du kasserer dem.

Vær forsiktig! Batteristrimlene er skarpe.

1. Vri skjærehodet for å ta det av håndtaket.
2. Sett inn en flat skrutrekker under kanten på panelet og vipp det av (Fig. 4).
3. Ta ut de to skruene øverst med en torx-skrutrekker eller flat skrutrekker (Fig. 5).
4. Skyv av (Fig. 6) skallet foran.
5. Bryt broen øverst ved hjelp av en trådkutter (Fig. 7).
6. Sett inn en flat skrutrekker på ene siden av barbermaskinen å frigjøre krokene (Fig. 8).
7. Skyv drivverket ut av kabinettet (Fig. 9).
8. Bøy låsekrokene til sides, og ta av det gjennomsiktige dekslet på drivverket (Fig. 10).
9. Løft ut batteriholderen, og klipp over ledningene med en avbitertang eller saks (Fig. 11).
10. Bøy batteriflikene til sides med en avbitertang eller skrutrekker (Fig. 12).
11. Ta ut det oppladbare batteriet.

Varemerker

Apple, Apple-logoen, iPad og iPhone er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc.• Android er et varemerke tilhørende Google Inc. Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google Inc. • The Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc og bruken av slike merker av Philips Personal Care er underlagt lisens.

Polski

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt ten należy stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przed użyciem produktu oraz akumulatorów i akcesoriów do niego zapoznaj się dokładnie z broszurą informacyjną i zachowaj ją na przyszłość. Niewłaściwe stosowanie urządzenia może powodować zagrożenia lub doprowadzić do poważnych obrażeń. Akcesoria dostępne w zestawie mogą się różnić w zależności od produktu.
Na pudełku znajdują się ilustracje przedstawiające akcesoria dostarczone w komplecie z produktem oraz informacja, czy produkt jest wyposażony w technologię Bluetooth.

Ostrzeżenie

• Do ładowania produktu należy używać wyłącznie certyfikowanego bezpiecznego zasilacza o bardzo niskim napięciu (SELV) o parametrach wyjściowych 5 V, ≥ 1 A. Aby zapewnić bezpieczne ładowanie w wilgotnym środowisku (np. w łazience), należy używać wyłącznie zasilacza IPX4 (bryzgoszczelnego). Odpowiedni zasilacz (np. Philips HQ87) jest dostępny na stronie www.philips.com/support. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwego zasilacza USB, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju (dane kontaktowe znajdują się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Korzystanie z niecertyfikowanego zasilacza może spowodować zagrożenia lub poważne obrażenia.• Kabel USB, zasilacz USB i podstawkę ładującą przechowuj w suchym miejscu (rys. 1).• Golarka jest wodoodporna (rys. 2). Można jej używać w wannie lub pod prysznicem oraz można ją myć pod bieżącą wodą. Ze względów bezpieczeństwa golarki można używać tylko w trybie zasilania bezprzewodowego.• Nie modyfikuj zasilacza.• Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani konserwować go bez nadzoru.• Zanim zaczniesz myć urządzenie wodą, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.• Nie używaj uszkodzonego zasilacza. Wymień uszkodzone elementy na nowe części firmy Philips.• Do mycia urządzenia używaj wyłącznie zimnej lub letniej wody.• Ze względów higienicznych z urządzenia powinna korzystać tylko jedna osoba.• Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj sprężonego powietrza, szorstkich czyścików, środków ściernych ani żrących płynów.• Zawsze używaj bazy czyszczącej na stabilnej, równej i poziomej powierzchni, aby zapobiec wyciekaniu płynu.• Przed użyciem bazy czyszczącej zawsze należy upewnić się, że komora wkładu jest zamknięta.• Gdy baza czyszcząca jest gotowa do użycia, nie przesuwaj jej, ponieważ mogłoby to spowodować wyciek płynu do czyszczenia.• Podczas płukania może wyciekać woda z gniazda u dołu urządzenia. Jest to zjawisko normalne i nie jest niebezpieczne dla użytkownika, gdyż wszystkie elementy elektroniczne zostały zamknięte w szczelnym module zasilającym wewnątrz golarki.• W celu uniknięcia uszkodzenia zasilacza, nie zbliżaj go ani nie podłączaj go do gniazdka sieciowego, do którego jest podłączony odświeżacz powietrza lub elektrofumigator.• Nie używaj szczoteczki oczyszczającej w przypadku spierzchniętej skóry, otwartych lub gojących się ran, skóry po operacji, jeśli masz silnie podrażnioną skórę lub cierpisz na choroby skóry, takie jak silny trądzik, oparzenia słoneczne, infekcje, rak skóry, zapalny skóry, egzemy, łuszczyca, uczulenie na nylon itp.• Nie używaj szczoteczki do czyszczenia, jeśli przyjmujesz leki na bazie sterydów.• Przed użyciem urządzenia zdejmij kolczyki, biżuterię, okulary itp.• Należy zachować ostrożność w posługiwaniu się smartfonem w pobliżu wody i wilgoci.• Fale radiowe mogą zakłócać działanie rozruszników serca i innych urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem, aby uzyskać poradę w tej sprawie, i trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 20 cm.• Maksymalny poziom hałasu: Lc = 69 dB(A)• Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i elementów zużywalnych firmy Philips.• Ładuj, używaj i przechowuj produkt w temperaturze od 5 °C do 35 °C.• Trzymaj produkt i akumulatory do niego z dala od ognia ani nie wystawiaj ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.• Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela nieprzyjemny zapach, zmienia kolor lub jeśli ładowanie trwa znacznie dłużej niż zwykle, zaprzestań korzystania z urządzenia i ładowania go oraz skontaktuj się z firmą Philips.• Nie umieszczaj urządzeń i ich akumulatorów w kuchenkach mikrofalowych lub na kuchenkach indukcyjnych.• Nie należy otwierać, modyfikować, przekłuwać, uszkadzać ani demontować urządzenia oraz jego baterii lub akumulatorów, aby nie dopuścić do nagrzewania się baterii lub akumulatorów i uwalniania przez nie toksycznych lub niebezpiecznych substancji. Nie wolno doprowadzać do zwarć i przeładowywać akumulatorów ani ładować ich w odwrotny sposób.• W przypadku uszkodzenia lub wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, należy niezwłocznie dokładnie przemyć to miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.

Płyn Philips Quick Clean Pod Cartridge

• Chronić przed dziećmi. • Nie połykać.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To Philips urządzenie spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego

• Urządzenia serii S7000 są wyposażone w technologię Bluetooth klasy 2.• Pasmo częstotliwości, w którym działa funkcja Bluetooth w urządzeniach serii S7000, to 2,4 GHz.• Maksymalna moc częstotliwości radiowej w paśmie częstotliwości, w którym działają urządzenia serii S7000, wynosi mniej niż 20 dBm.• Produkt jest zgodny z wymaganiami artykułu 10(2) i może być użytkowany w przynajmniej jednym kraju członkowskim UE. Jest też zgodny z artykułem 10(10) i nie ma ograniczeń we wdrożeniu do użytkowania we wszystkich krajach członkowskich UE.• Firma Philips niniejszym oświadcza, że urządzenia serii S7000 spełniają wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 2014/53/UE. Treść deklaracji zgodności znajduje się na stronie www.philips.com/support.

Pomoc techniczna

W celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej produktu, np. odpowiedzi na często zadawane pytania, odwiedź stronę **www.philips.com/support**.
Części podlegające normalnemu zużyciu (takie jak głowice golące i elementy tnące) nie są objęte gwarancją międzynarodową.

Recykling

• Ten symbol (rys. 3) oznacza, że produktów elektrycznych oraz akumulatorów lub baterii do nich, po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.• Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i/lub akumulatory do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.• Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Usuwanie wbudowanego akumulatora

Po wyrzuceniu urządzenia wbudowany akumulator może zostać wyjęty wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. Przed wyjęciem akumulatora upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego, a akumulator jest całkowicie rozładowany.

Przestrzegaj wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas otwierania urządzenia za pomocą narzędzi i podczas utylizacji akumulatora.• Podczas obchodzenia się z bateriami lub akumulatorami upewnij się, że Twoje ręce, urządzenie oraz baterie lub akumulatory są suche.• Aby uniknąć przypadkowego zwarcia baterii lub akumulatora po wyjęciu, nie pozwól, aby styki baterii lub akumulatora zetknęły się z metalowymi przedmiotami (np. monetami, spinkami do włosów, pierścionkami). Nie zawijaj baterii lub akumulatorów w folię aluminiową. Przed wyrzuceniem baterii lub akumulatorów należy włożyć je do plastikowej torebki lub zakleić ich styki taśmą.

Należy zachować ostrożność, gdyż styki akumulatora są ostre.

1. Wykręć głowicę golącą, aby wyjąć ją z uchwytu.
2. Włóż płaski wkrętak pod krawędź panelu i podważ (rys. 4).
3. Wykręć dwa wkręty z góry wkrętakiem torx lub płaskim (rys. 5).
4. Zsuń (rys. 6) przednią część obudowy.
5. Przetnij mostek na górze szczypcami (rys. 7) do cięcia drutu.
6. Włóż płaski wkrętak z boku golarki, aby zwolnić zatrzaski (rys. 8).
7. Wysuń moduł zasilający z urządzenia (rys. 9).
8. Odegnij zatrzaski na boki i zdejmij przezroczystą osłonę modułu (rys. 10) zasilającego.
9. Wyjmij komorę akumulatora i przetnij przewody za pomocą szczypiec lub nożyczek (rys. 11).
10. Odegnij zaciski akumulatora na bok za pomocą szczypiec lub wkrętaka (rys. 12).
11. Wyjmij akumulator.

Znaki towarowe

Apple, logo Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.• Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. • Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie tych znaków przez firmę Philips Personal Care jest objęte licencją.

Português

Informações de segurança importantes

Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o produto e os respetivos acessórios e pilhas, e guarde-as para uma eventual consulta futura. Uma utilização indevida pode resultar em perigo ou lesões graves. Os acessórios fornecidos podem variar consoante os produtos.
Na caixa são indicados os acessórios que são fornecidos com o produto e se o produto dispõe de tecnologia Bluetooth.

Aviso

• Para carregar o produto, utilize apenas uma unidade de alimentação de tensão ultra baixa segura (SELV) e certificada com classificação de saída de 5 V, ≥ 1 A. Para carregar com segurança num ambiente húmido (por exemplo, na casa de banho), utilize apenas uma unidade de alimentação com classificação IPX4 (à prova de salpicos). Pode obter uma unidade de alimentação adequada (por exemplo, Philips HQ87) através de www.philips.com/support. Se precisar de ajuda para encontrar a unidade de alimentação USB correta, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia internacional). A utilização de uma unidade de alimentação não certificada pode representar perigos e causar lesões graves.• Mantenha o cabo USB, a unidade de alimentação USB e a base de carga secos (Fig. 1).• Esta máquina de barbear é à prova de água (Fig. 2). É adequada para utilização durante o banho ou duche e para lavar na torneira. Por motivos de segurança, a máquina de barbear só pode ser utilizada sem o fio.• Não modifique a unidade de alimentação.• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.• Desligue o aparelho da corrente antes de o limpar com água.• Nunca utilize um aparelho danificado. Substitua as peças danificadas por peças Philips novas.• Utilize apenas água fria ou tépida para limpar o aparelho.• Por questões de higiene, o aparelho só deve ser utilizado por uma pessoa.• Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos para limpar o aparelho.• Coloque sempre o sistema de limpeza sobre uma superfície estável, plana e horizontal para evitar fugas.• Certifique-se sempre de que o compartimento da recarga está fechado antes de utilizar o sistema de limpeza.• Quando o sistema de limpeza estiver pronto a utilizar, não deve ser deslocado para não haver fugas do líquido de limpeza.• Pode pingar água da tomada na base da máquina de barbear ao enxaguá-la à torneira. Isto é normal e não é perigoso, visto que todos os componentes eléctricos estão protegidos numa unidade de alimentação isolada no interior da máquina de barbear.• Não utilize a unidade de alimentação em/perto de tomadas que tenham um ambientador eléctrico, para evitar danos irreparáveis à unidade de alimentação.• Não utilize a escova de limpeza em pele gretada, feridas abertas, feridas em processo de cicatrização e pele a recuperar de uma cirurgia ou se sofrer de alguma doença de pele ou irritação de pele grave, como acne grave, queimadura solar, infeção na pele, cancro de pele, inflamação, eczema, psoríase, alergia ao nylon, etc.• Não utilize a escova de limpeza se tomar medicação à base de esteroides.• Retire piercings, joias, óculos, etc. antes de utilizar o aparelho.• Tenha cuidado ao manusear o smartphone perto da água e em ambientes húmidos.• As ondas de rádio podem prejudicar o funcionamento dos pacemakers e de outros dispositivos médicos. Consulte o seu médico para obter conselhos e mantenha o aparelho a uma distância de, pelo menos, 20 cm.• Utilize apenas acessórios ou consumíveis originais da Philips.• Carregue, utilize e guarde o produto a uma temperatura entre 5 °C e 35 °C.• Mantenha o produto e as pilhas afastados de fonte de calor, e não os exponha à luz solar direta nem a altas temperaturas.• Se o produto aquecer anormalmente ou emanar um odor desagradável, mudar de cor ou o tempo de carregamento for muito superior ao habitual, não utilize nem carregue o produto e contacte a Philips.• Não coloque os produtos e as respetivas pilhas em fornos de micro-ondas ou placas de indução.• Para impedir que as pilhas aqueçam ou libertem substâncias tóxicas ou perigosas, não abra, modifique, perfure, danifique ou desmonte o produto ou a bateria. Não cause curto-circuitos, não carregue excessivamente nem inverta a corrente das pilhas.• Se as pilhas estiverem danificadas ou com fugas, evite o contacto com a pele ou os olhos. Caso isto ocorra, lave imediatamente com água e procure assistência médica.

Líquido do cartucho de limpeza rápida Philips

• Manter fora do alcance das crianças. • Não ingerir.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Diretiva sobre equipamento de rádio

• Os aparelhos da série S7000 estão equipados com Bluetooth de classe 2.• Os aparelhos da série S7000 funcionam numa banda de frequência de Bluetooth de 2,4 GHz.• A potência de radiofrequência máxima irradiada na banda de frequência em que os aparelhos da série S7000 funcionam é inferior a 20 dBm.• Este equipamento foi construído de modo a que o produto esteja em conformidade com o requisito do Artigo 10 (2), visto que pode ser utilizado em pelo menos um estado-membro da UE, conforme examinado. Além disso, o produto está em conformidade com o Artigo 10 (10), visto que não existe nenhuma restrição à sua colocação em serviço em nenhum estado-membro da UE.• A Philips declara, através deste documento, que os aparelhos da série S7000 estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade poderá ser consultada em www.philips.com/support.

Assistência

Para obter suporte de produtos, tal como a lista de perguntas frequentes, aceda a **www.philips.com/support**.
As peças que estão sujeitas a um desgaste normal (como as cabeças de corte e as unidades de corte) não são abrangidas pela garantia internacional.

Reciclagem

• Este símbolo significa que os produtos elétricos e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns (Fig. 3).• Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e pilhas.

Remoção da bateria recarregável incorporada

A bateria recarregável incorporada pode ser removida apenas por um profissional qualificado ao eliminar o aparelho. Antes de retirar a bateria, certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada elétrica e que a bateria está completamente esgotada.

Tome as precauções de segurança necessárias quando manusear ferramentas para abrir o aparelho e quando se desfizer da bateria recarregável.• Quando manusear pilhas, certifique-se de que as suas mãos, o produto e as pilhas estão secos.• Para evitar um curto-circuito acidental nas pilhas após a remoção, evite o contacto dos terminais das pilhas com objetos metálicos (por exemplo, moedas, ganchos de cabelo, anéis). Não envolva as pilhas em folha de alumínio. Isole os terminais das pilhas ou coloque-as num saco de plástico antes de lhes dar o destino correto.

Tenha cuidado porque as bandas da bateria são afiadas.

1. Rode a cabeça de corte para a remover da pega.
2. Insira uma chave de parafusos de cabeça chata por baixo do rebordo do painel e retire-o (Fig. 4).
3. Retire os dois parafusos da parte superior com uma chave de parafusos torx ou uma chave de fendas (Fig. 5) de cabeça chata.
4. Faça deslizar a estrutura frontal para fora (Fig. 6).
5. Corte a ligação na parte superior com um cortador (Fig. 7) de arame.
6. Insira uma chave de fendas de cabeça chata nos dois lados do corpo da máquina de barbear para libertar os ganchos (Fig. 8).
7. Faça deslizar a unidade de alimentação para fora do corpo (Fig. 9).
8. Dobre os ganchos de encaixe e retire a tampa transparente da unidade (Fig. 10) de alimentação.
9. Puxe o suporte da bateria e corte os fios com um alicate de corte ou uma tesoura (Fig. 11).
10. Abra as patilhas da bateria com um alicate de corte ou uma chave de parafusos (Fig. 12).
11. Retire a bateria recarregável.

Marcas comerciais

Apple, o logótipo Apple, iPad e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos EUA e noutros países. A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.• Android é uma marca comercial da Google Inc. Google Play e o logótipo Google Play são marcas comerciais da Google Inc. • A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização das mesmas pela Philips Personal Care é efetuada ao abrigo de licença.

Română

Informații importante privind siguranța

Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost creat. Citiți cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza produsul împreună cu bateriile și accesoriile sale și păstrați-le pentru consultare ulterioară. Utilizarea greșită poate genera pericole sau provoca vătămări grave. Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite.
Cutia prezintă accesoriile care sunt furnizate împreună cu produsul dvs. și dacă produsul dvs. este compatibil cu Bluetooth.

Avertisment

• Pentru a încărca produsul, utilizați numai o unitate de alimentare cu tensiune de siguranță foarte joasă (SELV) omologată, cu o putere nominală de ieșire de 5 V, ≥ 1 A. Pentru o încărcare sigură într-un mediu umed (de exemplu, în baie), utilizați numai o unitate de alimentare IPX4 (rezistentă la stropire). O unitate de alimentare adecvată (de exemplu, Philips HQ87) este disponibilă prin www.philips.com/support. Dacă aveți nevoie de asistență pentru a găsi unitatea de alimentare USB corectă, contactați Centrul de asistență pentru clienți din țara dvs. (consultați broșura de garanție internațională pentru detalii de contact). Utilizarea unei unități de alimentare neomologate poate cauza pericole sau vătămări grave.• Mențineți cablul USB, unitatea de alimentare USB și suportul de încărcare uscate (Fig. 1).• Acest aparat de bărbierit este rezistent la apă (Fig. 2). Este adecvat pentru utilizarea în cadă sau duș și pentru curățarea sub jet de apă. Din motive de siguranță, aparatul de bărbierit poate fi utilizat, prin urmare, doar fără cablu.• Nu modificați unitatea de alimentare.• Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Procesele de curățare și întreținere de către utilizator nu trebuie realizate de către copii fără a fi supravegheați.• Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța cu apă.• Nu folosiți un aparat deteriorat. Înlocuiți piesele deteriorate cu piese Philips noi.• Pentru a curăța aparatul, folosiți numai apă rece sau călduță.• Din motive de igienă, aparatul trebuie folosit de o singură persoană.• Nu folosiți niciodată aer comprimat, bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive pentru a curăța aparatul.• Așezați întotdeauna sistemul de curățare pe o suprafață stabilă, netedă și orizontală, pentru a evita scurgerile.• Asigurați-vă întotdeauna că este închis compartimentul cartușului înainte de a utiliza sistemul de curățare.• Când sistemul de curățare este gata de utilizare, nu îl mutați, pentru a evita scurgerile de lichid de curățare.• Poate picura apă din mufa de la baza aparatului de bărbierit, atunci când îl clătiți. Acest lucru este normal și nu este periculos, deoarece toate componentele electronice sunt închise într-o unitate de alimentare etanșă din interiorul aparatului.• Nu utilizați unitatea de alimentare electrică în sau lângă prize de perete care sunt conectate la un aparat electric de împrospătare a aerului, pentru a preîntâmpina deteriorarea ireparabilă a unității de alimentare electrică.• Nu utilizați peria de curățare pe piele crăpată, răni deschise, răni în curs de vindecare, piele în curs de recuperare în urma unor intervenții chirurgicale sau dacă suferiți de o boală de piele sau iritații severe ale pielii, precum acnee severă, arsuri solare, cancer de piele, inflamare, eczeme, psoriazis, alergie la nailon etc.• Nu utilizați peria de curățare dacă luați medicamente pe bază de steroizi.• Înainte de a utiliza aparatul, îndepărtați piercingurile, bijuteriile, ochelarii etc.• Fiți atenți atunci când manipulați smartphone-ul în apropierea apei și în mediile umede.• Undele radio pot afecta funcționarea stimulatoarelor cardiace și a altor dispozitive medicale. Consultați medicul pentru sfaturi și păstrați aparatul la o distanță de cel puțin 20 cm.• Nivel maxim de zgomot: Lc = 69 dB(A)• Utilizați numai accesorii sau consumabile Philips originale.• Încărcați, utilizați și depozitați produsul la o temperatură cuprinsă între 5 °C și 35 °C.• Păstrați produsul și bateriile la distanță de foc și nu le expuneți la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate.• Dacă produsul se încălzește în mod anormal, emană un miros anormal, își schimbă culoarea sau dacă încărcarea se desfășoară mai mult decât de obicei, încetați utilizarea și încărcarea produsului și contactați Philips.• Nu așezați produsele și bateriile acestora în cuptoare cu microunde sau pe mașinile de gătit cu inducție.• Pentru a preveni încălzirea bateriilor sau eliberarea de substanțe toxice sau periculoase, nu deschideți, nu modificați, nu perforați, nu deteriorați și nu dezasamblați produsul sau bateria. Nu scurtcircuitați, nu supraîncărcați și nu încărcați invers bateriile.• Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă scurgeri, evitați contactul cu pielea sau cu ochii. Dacă se întâmplă acest lucru, clătiți bine cu apă imediat și solicitați asistență medicală.

Lichid Philips Quick Clean Pod Cartridge

• A nu se lăsa la îndemâna copiilor. • Nu înghițiți.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Directiva privind echipamente radio

• Aparatele din seria S7000 sunt dotate cu Bluetooth clasa 2.• Banda de frecvență în care funcționează caracteristica Bluetooth la aparatele din seria S7000 este de 2,4 GHz.• Puterea maximă de radiofrecvență radiată în banda de frecvență în care funcționează aparatele din seria S7000 este mai mică de 20 dBm.• Acest echipament a fost construit astfel încât produsul să respecte cerința articolului 10 paragraful (2), deoarece poate fi exploatat în cel puțin un stat membru al UE, conform examinării, iar produsul este conform cu articolul 10 paragraful (10), deoarece nu are restricții punere în funcțiune în niciunul dintre statele membre ale UE.• Philips declară prin prezentul document că aceste aparate din seria S7000 sunt în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate poate să fie consultată la adresa www.philips.com/support.

Asistență

Pentru asistență pentru toate produsele, cum ar fi întrebări frecvente, vizitați **www.philips.com/support**.
Componentele care se supun uzurii normale (cum ar fi capetele de bărbierit și unitățile de tăiere și discurile de îndepărtare a calusului) nu sunt acoperite de garanția internațională.

Reciclarea

• Acest simbol înseamnă că produsele electrice și bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite (Fig. 3).
• Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și a bateriilor.

Îndepărtarea bateriei reîncărcabile încorporate

Atunci când aparatul este scos din uz, bateria reîncărcabilă încorporată trebuie îndepărtată numai de către un profesionist calificat. Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și că bateria este descărcată complet.

Luați toate măsurile de precauție necesare atunci când manipulați instrumente pentru a deschide aparatul și atunci când aruncați bateria reîncărcabilă.• Atunci când manipulați bateriile, asigurați-vă că mâinile dvs., produsul și bateriile sunt uscate.• Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a bateriilor după îndepărtare, nu permiteți fișelor bateriilor să intre în contact cu obiecte metalice (de exemplu: monede, agrafe, inele). Nu înfășurați bateriile în folie din aluminiu. Acoperiți cu bandă adezivă fișele bateriilor sau introduceți bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.

Atenție: benzile de contact ale bateriei sunt foarte ascuțite.

1. Răsuciți capul de bărbierit pentru a-l scoate din mâner.
2. Introduceți o șurubelniță cu cap plat sub marginea panoului și desprindeți (Fig. 4).
3. Scoateți cele două șuruburi din partea de sus cu o șurubelniță (Fig. 5) torx sau cu cap plat.
4. Scoateți (Fig. 6) învelișul din față prin glisare.
5. Tăiați puntea din partea superioară cu cutter (Fig. 7) pentru fire.
6. Introduceți o șurubelniță plată pe orice parte a corpului aparatului de bărbierit pentru a elibera cârligele (Fig. 8).
7. Glisați unitatea de alimentare din corp (Fig. 9).
8. Îndoiți cârligele de fixare și îndepărtați capacul transparent al unității (Fig. 10) de alimentare.
9. Ridicați suportul bateriei și tăiați firele cu un clește de tăiere sau foarfece (Fig. 11).
10. Îndoiți în lateral tăișii etichetele bateriei cu un clește de tăiere sau o șurubelniță (Fig. 12).
11. Scoateți bateria reîncărcabilă.

Mărci comerciale

Apple, sigla Apple, iPad, și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări. App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.• Android este o marcă comercială a Google Inc. Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc. • Marca și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de Philips Personal Care este făcută sub licență.

Shqip

Informacion i rëndësishëm sigurie

Përdoreni produktin vetëm për qëllimin e synuar. Lexojeni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm përpara përdorimit të produktit, baterive dhe aksesorëve të tij dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Keqpërdorimi mund të shkaktojë rrezik ose lëndime të rënda. Aksesorët e dhënë mund të ndryshojnë sipas produkteve të ndryshme.
Kutia tregon se cilët aksesorë ofrohen me produktin dhe nëse produkti juaj mbështet Bluetooth.

Paralajmërim

• Për të karikuar produktin, përdorni vetëm një ushqyes të certifikuar sigurie me tension shumë të ulët (SELV) me vlera në dalje 5 V, ≥ 1 A. Për karikim të sigurt në një mjedis me lagështirë (p.sh. në banjë), përdorni vetëm një ushqyes IPX4 (rezistent ndaj spërkatjes). Një ushqyes i përshtatshëm (p.sh. Philips HQ87) është i disponueshëm nëpërmjet www.philips.com/support. Gjithashtu, nëse ju duhet mbështetje për gjetjen e ushqyesit USB të duhur, kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit në shtetin tuaj (shikoni fletëpalosjen e garancisë ndërkombëtare për detajet e kontaktit). Përdorimi i një ushqyesi jo të certifikuar mund të shkaktojë rrezik ose lëndime të rënda.• Mbajeni të thatë kabllon USB, ushqyesin USB dhe bazën e karikimit (Fig. 1).• Kjo makinë rroje është rezistente ndaj ujit (Fig. 2). Është e përshtatshme për përdorim në banjë ose dush dhe për t'u pastruar në ujin e rubinetit. Për arsye sigurie, makina e rrojës mund të përdoret vetëm pa kordon.• Mos e modifikoni ushqyesin.• Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoje e njohurish, nëse mbikëqyren apo udhëzohen për ta përdorur pajisjen në mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet që paraqiten. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.• Hiqeni pajisjen nga priza përpara se ta pastroni me ujë.• Mos e përdorni pajisjen nëse është dëmtuar. Ndërrojini pjesët e dëmtuara me pjesë të reja „Philips".• Përdorni vetëm ujë të ftohtë ose të vakët për ta pastruar pajisjen.• Për arsye higjienike, pajisja duhet të përdoret vetëm nga një person.• Mos përdorni asnjëherë ajër të kompresuar, sfungjerë pastrimi, solucione gërryese pastrimi ose lëngje agresive për të pastruar pajisjen.• Për të parandaluar rrjedhjen, vendoseni sistemin e pastrimit gjithmonë në një sipërfaqe të qëndrueshme, të niveluar dhe horizontale.• Sigurohuni gjithmonë që foleja e kutisë të jetë e mbyllur përpara se të përdorni sistemin e pastrimit.• Kur sistemi i pastrimit të jetë gati për t'u përdorur, mos e lëvizni në mënyrë që të parandalohet rrjedhja e lëngut të pastrimit.• Kur e shpëlani makinën e rrojës, uji mund të pikojë nga hapësira, në pjesën e poshtme të saj. Kjo është normale dhe jo e rrezikshme sepse të gjitha pjesët elektronike janë të mbyllura në një njësi elektrike të izoluar brenda makinës së rrojës.• Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë prizave që kanë aromatizues elektrikë.• Mos përdorni furçën e pastrimit në lëkurë të plasaritur, plagë të hapura, plagë që po shërohen, lëkurë që po rigjenerohet pas operacionit ose nëse vuani nga një sëmundje apo nga një irritim i rëndë i lëkurës, si p.sh. akne e rëndë, djegie nga rrezet e diellit, infeksion lëkure, kancer lëkure, inflamacion, ekzemë, psoriazë, alergji ndaj najlonit etj.• Nëse merrni mjekim me bazë steroidesh, mos e përdorni furçën e pastrimit.• Hiqni çdo pirsing, bizhuteritë, syzet etj. përpara se të përdorni pajisjen.• Kini kujdes kur përdorni smartfonin tuaj pranë ujit dhe në mjedise me lagështirë.• Valët e radios mund të pengojnë funksionimin e stimuluesve kardiakë dhe pajisjeve të tjera mjekësore. Konsultohuni me mjekun për këshilla dhe mbajeni pajisjen të paktën 20 cm larg.• Niveli maksimal i zhurmës: Lc = 69 dB(A)• Përdorni vetëm aksesorë ose pjesë konsumi „Philips".• Karikojeni, përdoreni dhe ruajeni produktin në temperaturë nga 5 °C deri në 35 °C.• Mbajeni produktin dhe bateritë larg zjarrit dhe mos i ekspozoni ato në dritën e drejtpërdrejtë të diellit apo ndaj temperaturave të larta.• Nëse produkti mbinxehet ose lëshon erë, ndryshon ngjyrë apo nëse karikimi zgjat më shumë se zakonisht, ndërprieni përdorimin dhe karikimin e produktit dhe kontaktoni me „Philips".• Mos i vendosni produktet dhe bateritë e tyre në furra me mikrovalë apo në tenxhere induksioni.• Për të shmangur mbinxehjen e baterive ose çlirimin e substancave toksike apo të rrezikshme, mos e hapni, modifikoni, shponi, dëmtoni apo çmontoni produktin ose baterinë. Mos shkaktoni qark të shkurtër, mos i mbingarkoni dhe mos i karikoni në drejtim të kundërt bateritë.• Nëse bateritë janë dëmtuar apo pikojnë, shmangni kontaktin me lëkurën ose sytë. Nëse ju ndodh diçka e tillë, shpëlahuni menjëherë me ujë dhe kërkoni ndihmën mjekësore.

Lëngu i kutisë së kapsulës për pastrim të shpejtë Philips

• Mbajeni larg fëmijëve.• Mos e gëlltisni.

Fushat elektromagnetike (EMF)

Pajisja Philips është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Direktiva për radiopajisjet

• Pajisjet e serisë S7000 janë të pajisura me Bluetooth të kategorisë 2.• Brezi i frekuencës në të cilin funksionon Bluetooth në pajisjet e serisë S7000 është 2,4 GHz.• Fuqia maksimale e frekuencës radio që rrezatohet në brezin e frekuencës në të cilin funksionojnë pajisjet e serisë S7000 është nën 20 dBm.• Kjo pajisje është krijuar në mënyrë të tillë që produkti të jetë në përputhje me kërkesat e nenit 10, paragrafi 2 që të mund të funksionojë në të paktën një shtet anëtar të BE-së, sipas ekzaminimit, si dhe të jetë në përputhje me nenin 10, paragrafi 10 me kusht që të mos ketë kufizime të shërbimit në të gjitha shtetet anëtare të BE-së.• Nëpërmjet këtij dokumenti, Philips deklaron se pajisjet e serisë S7000 janë në pajtim me kërkesat thelbësore dhe dispozitat përkatëse të Direktivës 2014/53/BE. Deklaratës së konformitetit mund t' referoheni në adresën www.philips.com/support.

Mbështetja

Për mbështetje për të gjitha produktet, si p.sh. pyetjet e shpeshta, vizitoni **www.philips.com/support**.
Pjesët që konsumohen normalisht nga përdorimi (si p.sh. kokat e rrojës dhe njësitë prerëse) nuk mbulohen nga garancia ndërkombëtare.

Riciklimi

• Ky simbol do të thotë që produktet elektrike dhe bateritë nuk duhet të hidhen me mbeturinat normale të shtëpisë (Fig. 3).• Zbatoni rregulloret e shtetit tuaj për grumbullimin e veçuar të produkteve elektrike dhe baterive.

Heqja e baterisë së karikueshme të integruar

Bateria e karikueshme e integruar duhet të hiqet vetëm nga një profesionist i kualifikuar kur pajisja hidhet. Përpara se të hiqni baterinë, sigurohuni që pajisja të jetë hequr nga priza dhe që bateria të jetë plotësisht e shkarkuar.

Merrni masat e nevojshme paraprake kur përdorni veglat për të hapur pajisjen dhe kur hidhni baterinë e rikarikueshme.• Kur administroni bateritë sigurohuni që duart tuaja, produkti dhe bateritë të jenë të thata.• Për të shmangur ndonjë qark të shkurtër të baterive pas heqjes, mos i lini kontaktet e baterive të takojnë me sende metalike (p.sh. monedha, karfica, unaza). Mos i mbështillni bateritë me fletë alumini. Mbrojuani kontaktet me ngjitëse ose vendosini bateritë në një qese plastike përpara se t'i hidhni.

Bëni kujdes, fletët e baterisë janë të mprehta.

1. Rrotulloni kokën e makinës së rrojës për ta hequr nga doreza.
2. Futni një kaçavidë të rrafshët nën buzën e panelit dhe shkëputeni (Fig. 4).
3. Hiqni dy vidat nga pjesa e sipërme me një kaçavidë (Fig. 5) Torx ose të sheshtë.
4. Rrëshqitni kapakun e përparmë për ta nxjerrë (Fig. 6).
5. Shkëpusni bashkuesin në pjesën e sipërme me një prerëse (Fig. 7) telash.
6. Futni një kaçavidë të rrafshët njërën anë të makinës së rrojës dhe lëshoni grepat (Fig. 8).
7. Rrëshqiteni njësinë elektrike jashtë trupit (Fig. 9).
8. Përkulni në anë grepat mbajtës dhe hiqni kapakun e tejdukshëm të njësisë (Fig. 10) elektrike.
9. Ngrini mbajtësen e baterisë dhe prisni telat me një palë pinca ose gërshërë (Fig. 11).
10. Përkulini anash etiketat e baterisë me një palë pinca ose me kaçavidë (Fig. 12).
11. Hiqni baterinë e rikarikueshme.

Markat tregtare

„Apple", logoja e „Apple", „iPad", dhe „iPhone" janë marka tregtare të „Apple Inc.", regjistruar në SH.B.A. dhe vende të tjera. „App Store" është markë shërbimi e „Apple Inc."• „Android" është markë tregtare e „Google Inc." „Google Play" dhe logoja e „Google Play" janë marka tregtare të „Google Inc." • Fjala markë „The Bluetooth®" dhe logot janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të „Bluetooth SIG, Inc." dhe çdo lloj përdorimi i markave të tilla nga „Philips Personal Care" është i licencuar.

Slovenščina

Pomembne varnostne informacije

Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Pred uporabo izdelka in baterij ter dodatne opreme natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Napačna uporaba lahko privede do tveganj ali resnih poškodb. Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje glede na izdelek.
Na škatli so prikazani dodatki, ki ste jih dobili z aparatom, označeno pa je tudi, ali izdelek podpira funkcijo Bluetooth.

Opozorilo

• Za polnjenje izdelka uporabljajte samo napajalno enoto z varnostnim potrdilom SELV ter nazivno izhodno napetostjo 5 V, ≥ 1 A. Za varno polnjenje v vlažnem okolju (npr. v kopalnici) uporabljajte samo napajalnik IPX4 (odporen na pljuske). Ustrezen napajalnik (npr. Philips HQ87) je na voljo na www.philips.com/support. Če potrebujete pomoč pri iskanju pravega napajalnika USB, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (podatki za stik so na mednarodnem garancijskem listu). Uporaba neodobrenega napajalnika lahko privede do tveganj ali resnih poškodb.• Poskrbite, da bodo kabel USB, napajalnik USB in stojalo za polnjenje suhi (Sl. 1).• Brivnik je vodoodporen (Sl. 2). Primeren je za uporabo v kadi ali pod prho in lahko ga čistite pod tekočo vodo. Brivnik lahko torej iz varnostnih razlogov uporabljate samo brezžično.• Napajalnika ne spreminjajte.• Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila za varno uporabo aparata in razumejo morebitne nevarnosti oziroma če jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata.• Preden začnete aparat čistiti z vodo, ga vedno izključite iz električnega omrežja.• Ne uporabljajte poškodovanega aparata. Poškodovane dele zamenjajte z novimi Philipsovimi deli.• Aparat čistite samo z mrzlo ali mlačno vodo.• Iz higienskih razlogov naj aparat uporablja samo ena oseba.• Naprave ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi gobicami, abrazivnimi čistili ali agresivnimi tekočinami.• Čistilni sistem postavite na stabilno, ravno in vodoravno podlago, da preprečite puščanje.• Pred uporabo sistema za čiščenje poskrbite, da je predal za vložek zaprt.• Ko je čistilni sistem pripravljen na uporabo, ga ne premikajte, da ne povzročite puščanja čistilne tekočine.• Voda lahko med spiranjem kaplja iz vtičnice na dnu brivnika. To je normalno in ni nevarno, saj so vsi elektronski deli v zatesnjeni motorni enoti v brivniku.• Napajalnika ne priključujte v vtičnico oziroma ga ne uporabljajte v bližini vtičnice, v katero je priključen električni osvežilnik zraka, ker lahko povzročite nepopravljivo škodo na napajalniku.• Ščetke za čiščenje obraza ne uporabljajte na razpokani koži, odprtih ranah, ranah, ki se celijo, koži po operacijskem posegu oziroma če imate kožne bolezni ali zelo razdraženo kožo, na primer pri hudih aknah, sončnih opeklinah, kožnih vnetjih, kožnem raku, vnetjih, ekcemih, luskavici, alergiji na najlon ipd.• Ščetke za čiščenje obraza ne uporabljajte, če jemljete steroidna zdravila.• Pred uporabo aparata odstranite pirsinge, nakit, očala ipd.• Bodite previdni, ko uporabljate pametni telefon v bližini vode in v vlažnih okoljih.• Radijski valovi lahko motijo delovanje srčnih spodbujevalnikov in drugih medicinskih naprav. Za nasvet se posvetujte z zdravnikom in aparat držite vsaj 20 cm stran.• Najvišja raven hrupa: Lc = 69 dB(A)• Uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo ali potrošni material.• Izdelek polnite, uporabljajte in shranjujte pri temperaturi med 5 °C in 35 °C.• Izdelka in baterij ne približujte ognju in jih ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.• Če se izdelek nenavadno močno segreje, ima močan vonj ali spremeni barvo oziroma če polnjenje traja dlje kot običajno, ga nehajte uporabljati in polniti ter se obrnite na družbo Philips.• Izdelkov in baterij ne dajajte v mikrovalovno pečico ali na indukcijska kuhališča.• Izdelka ali baterije ne odpirajte, spreminjajte, prebadajte, poškodujte ali razstavljajte, da se baterije ne bi pregrele ali začele sproščati strupenih ali nevarnih snovi. Pazite, da na baterijah ne pride do kratkega stika in jih ne polnite čezmerno ali obratno.• Če so baterije poškodovane ali puščajo, pazite, da ne pridejo v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto nemudoma izperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.

Tekočina za vložke Philips Quick Clean za čiščenje v nastavku

• Hraniti zunaj dosega otrok. • Ne zaužijte.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat Philips ustreza vsem upoštevnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Direktiva o radijski opremi

• Aparati serije S7000 so opremljeni z vmesnikom Bluetooth razreda 2.• Frekvenčni pas, v katerem deluje Bluetooth pri aparatih serije S7000, je 2,4 GHz.• Največja radiofrekvenčna moč v frekvenčnem pasu, v katerem delujejo aparati serije S7000, je manj kot 20 dBm.• Ta oprema je izdelana tako, da je izdelek skladen z zahtevami člena 10(2), saj ga je mogoče uporabljati v vsaj eni državi članici EU, kot je pregledan, in s členom 10(10), ker ni omejitev glede njegove uporabe v vseh državah članicah EU.• Philips s tem izjavlja, da so aparati serije S7000 skladni z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na www.philips.com/support.

Podpora

Za vso podporo za izdelek, na primer pogosto postavljena vprašanja, obiščite **www.philips.com/support**.
Mednarodna garancija ne velja za dele, ki se normalno obrabijo (kot so brivne glave in strižne enote).

Recikliranje

• Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (Sl. 3).• Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

Odstranitev vgrajene akumulatorske baterije

Vgrajeno akumulatorsko baterijo lahko odstrani samo usposobljeni strokovnjak, ko aparat zavržete. Pred odstranjevanjem baterije se prepričajte, da je aparat izključen iz zidne vtičnice in je baterija popolnoma prazna.

Pri ravnanju z orodjem ob odpiranju aparata in odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.• Ko ravnate z baterijami, pazite, da bodo vaše roke, izdelek in baterije suhi.• Pazite, da priključne sponke baterij ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti (npr. kovanci, sponkami za lase, prstani), da ne pride do nenamernega kratkega stika. Baterij ne ovijajte v aluminijasto folijo. Preden baterijo zavržete, zlepite njene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko.

Previdno, baterijski stiki so ostri.

1. Zasučite brivno glavo in jo odstranite z ročaja.
2. Pod rob plošče vstavite ploščati izvijač in jo odstranite (Sl. 4).
3. Vijaka z vrha odstranite z izvijačem torx ali ploščatim izvijačem (Sl. 5).
4. Snemite sprednjo ploščo (Sl. 6).
5. S kleščami (Sl. 7) za žice zlomite mostič na vrhu.
6. Ploščati izvijač vstavite na vsako stran ohišja brivnika, da sprostite kavlje (Sl. 8).
7. Motorno enoto odstranite iz ohišja (Sl. 9).
8. Upognite zaskočne kavlje vstran in odstranite prosojni pokrov motorne enote (Sl. 10).
9. Dvignite nosilec baterije in prerežite žice s kleščami ali škarjami (Sl. 11).
10. Trakove baterije upognite vstran s kleščami ali izvijačem (Sl. 12).
11. Odstranite akumulatorsko baterijo.

Blagovne znamke

Apple, logotip Apple, iPad in iPhone so blagovne znamke družbe Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.• Android je blagovna znamka družbe Google Inc. Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc. • Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so zaščitene blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc, in podjetje Philips Personal Care jih uporablja na podlagi licence.

Slovensky

Dôležité bezpečnostné informácie

Zariadenie používajte len na účel, na ktorý je určené. Pred použitím zariadenia, jeho batérií a príslušenstva si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie. Nesprávne použitie môže byť nebezpečné, v jeho dôsledku môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť.
Na škatuli je zobrazené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky produktu, a údaj, či produkt podporuje pripojenie Bluetooth.

Varovanie

• Na nabíjanie výrobku používajte iba certifikovaný napájací zdroj bezpečného veľmi nízkeho napätia (SELV) s výstupným výkonom 5 V, ≥1 A. Na bezpečné nabíjanie vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni) používajte výhradne napájací zdroj IPX4 (odolný voči striekajúcej vode). Vhodný napájací zdroj (napr. Philips HQ87) nájdete prostredníctvom stránky www.philips.com/support. Ak potrebujete podporu pri hľadaní správneho napájacieho zdroja USB, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti vo svojej krajine (kontaktné údaje nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Používanie necertifikovaného napájacieho zdroja môže viesť k vzniku nebezpečných situácií alebo spôsobiť vážne zranenia.• Kábel USB, napájací zdroj USB a nabíjací podstavec udržujte v suchu (Obr. 1).• Tento holiaci strojček je vodotesný (Obr. 2). Je vhodný na používanie vo vani alebo v sprche a na čistenie pod tečúcou vodou. Z bezpečnostných dôvodov môžete preto holiaci strojček používať len bez kábla.• Napájaciu jednotku neupravujte.• Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.• Pred čistením vodou zariadenie odpojte zo siete.• Nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené diely nahraďte novými dielmi Philips.• Na čistenie zariadenia používajte len studenú alebo vlažnú vodu.• Z hygienických dôvodov by zariadenie mala používať len jedna osoba.• Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani agresívne tekutiny.• Čistiaci systém vždy umiestnite na stabilný hladký a vodorovný povrch, aby ste predišli úniku kvapaliny.• Pred použitím čistiaceho systému holiaceho strojčeka sa vždy uistite, že je priečinok na kazetu zatvorený.• Keď je čistiaci systém pripravený na použitie, už ho nepresúvajte, aby ste predišli úniku čistiacej kvapaliny.• Ak holiaci strojček oplachnete vodou, z otvoru v spodnej časti zariadenia môže kvapkať voda. Je to bežný jav, ktorý nie je nebezpečný, pretože všetky elektronické súčiastky sú uložené v uzavretej napájacej jednotke vo vnútri holiaceho strojčeka.• Napájaciu jednotku nepoužívajte v sieťových zásuvkách, ku ktorým je pripojený elektrický osviežovač vzduchu, ani v ich blízkosti, aby ste predišli neopraviteľnému poškodeniu napájacej jednotky.• Kefkový nástavec na čistenie pokožky nepoužívajte na popraskanej pokožke, otvorených ranách, pri uzdravovaní rán, po operácii alebo ak trpíte kožnou chorobou alebo závažným podráždením pokožky, ako je napríklad ťažké akné, spálenie od slnka, kožná infekcia, rakovina kože, zápal, ekzém, psoriáza, alergia na nylon a pod.• Kefkový nástavec na čistenie pokožky nepoužívajte, ak užívate lieky na báze steroidov.• Pred použitím zariadenia si vyberte piercingy, odložte šperky, okuliare atď.• Pri manipulácii so smartfónom v blízkosti vody a vo vlhkom prostredí postupujte opatrne.• Rádiové vlny môžu narušiť fungovanie kardiostimulátorov a iných medicínskych zariadení. Poraďte sa so svojím lekárom a udržujte zariadenie aspoň 20 cm od nich.• Maximálna úroveň hluku: Lc = 69 dB(A)• Používajte len originálne príslušenstvo alebo spotrebný materiál od spoločnosti Philips.• Produkt nabíjajte, používajte a skladujte pri teplote od 5 °C do 35 °C.• Výrobok a batérie chráňte pred ohňom a nevystavujte ich priamemu slnečnému svetlu ani vysokým teplotám.• Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zapácha, zmení farbu alebo nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne, prestaňte ho používať a nabíjať a obráťte sa na spoločnosť Philips.• Výrobky a ich batérie nekladte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný varič.• Zariadenie ani batériu neotvárajte, neupravujte, neprepichujte, nepoškodzujte ani nerozoberajte, aby ste predišli zohrievaniu batérií a úniku toxických alebo nebezpečných látok. Batérie neskratujte, nadmerne nenabíjajte ani nenabíjajte s opačnou polaritou.• Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kvapalina, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Čistiaca tekutina Philips Quick Clean Pod Cartridge

• Uchovávajte mimo dosahu detí. • Neprehĺtať.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Smernica o rádiových zariadeniach

• Zariadenia radu S7000 sú vybavené rozhraním Bluetooth triedy 2.• Funkcia Bluetooth zariadení radu S7000 využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz.• Maximálny vyžarovaný rádiofrekvenčný výkon vo frekvenčnom pásme, ktoré využívajú zariadenia radu S7000, je menší než 20 dBm.• Toto zariadenie bolo skonštruované tak, aby spĺňalo požiadavky článku 10(2), podľa ktorého sa môže v skontrolovanom stave prevádzkovať aspoň v jednom členskom štáte EÚ, a je v súlade s článkom 10(10), podľa ktorého neexistujú žiadne obmedzenia pre jeho uvedenie do prevádzky vo všetkých členských štátoch EÚ.• Spoločnosť Philips týmto vyhlasuje, že zariadenia radu S7000 spĺňajú základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode si môžete prečítať na stránke www.philips.com/support.

Podpora

Všetku podporu k výrobkom, napríklad najčastejšie otázky, nájdete na adrese **www.philips.com/support**.
Na súčasti, ktoré sa používaním opotrebúvajú (napríklad holiace hlavy a strihacie jednotky), sa nevzťahuje medzinárodná záruka.

Recyklácia

• Tento symbol znamená, že tieto elektrické výrobky a batérie nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom (Obr. 3).• Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu sonických výrobkov a batérií vo svojej krajine.

Demontáž zabudovanej nabíjateľnej batérie

Zabudovanú nabíjateľnú batériu môže pri likvidácii zariadenia demontovať len odborne spôsobilý technik. Skôr než batériu vyberiete, skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batéria je úplne vybitá.

Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej batérie sa riaďte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.• Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batérie sú suché.• Zabráňte kontaktu koncoviek batérií s kovovými predmetmi (napríklad mincami, sponami, prsteňmi), aby ste predišli náhodnému skratovaniu batérií po ich vybratí. Batérie nebaľte do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou póly batérií prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastového vrecka.

Dajte pozor, pretože pásiky batérie sú ostré.

1. Otočením odpojte holiacu hlavu od rukoväte.
2. Zasuňte plochý skrutkovač pod okraj panela a vypáčte ho (Obr. 4).
3. Plochým skrutkovačom alebo skrutkovačom typu torx odstráňte z vrchnej časti dve skrutky (Obr. 5).
4. Vysunutím zložte predný kryt (Obr. 6).
5. Prerušte mostík vo vrchnej časti pomocou štikacích kliešti (Obr. 7).
6. Vložením plochého skrutkovača na ľubovoľnú stranu tela holiaceho strojčeka uvoľnite háčiky (Obr. 8).
7. Zo strojčeka vysuňte pohonnú jednotku (Obr. 9).
8. Ohnite zaisťovacie háčiky do strán a odstráňte priehľadný kryt pohonnej jednotky (Obr. 10).
9. Nadvihnite držiak batérie a štikacími kliešťami alebo nožnicami prestrihnite vodiče (Obr. 11).
10. Ohnite konektory batérie nabok pomocou štikacích kliešti alebo skrutkovača (Obr. 12).
11. Vyberte nabíjateľnú batériu.

Ochranné známky

Apple, logo Apple, iPad a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc.• Android je ochrannou známkou spoločnosti Google Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. • Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich využívanie spoločnosťou Philips Personal Care podlieha licencii.

Srpski

Važne bezbednosne informacije

Proizvod koristite isključivo u predviđene svrhe. Pre korišćenja proizvoda i njegovih baterija i dodataka, pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Pogrešna upotreba može da dovede do opasnosti ili ozbiljnih povreda. Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda.
Na kutiji je prikazano koji se dodaci dostavljaju sa proizvodom i da li proizvod može da se povezuje putem Bluetooth-a.

Upozorenje

• Za punjenje proizvoda koristite isključivo jedinicu za napajanje sa sigurnosnim sertifikatom izuzetno niskog napona (SELV) koji ima izlaznu snagu od 5 V, ≥ 1 A. Za bezbedno punjenje u vlažnom okruženju (npr. u kupatilu) koristite isključivo jedinicu za napajanje IPX4 (otporna na prskanje). Odgovarajuća jedinica napajanja (npr. Philips HQ87) dostupna je putem veb lokacije www.philips.com/support. Ako vam je potrebna podrška da pronađete pravilnu USB jedinicu za napajanje, obratite se centru za korisničku podršku u vašoj zemlji (detalje za kontakt ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Upotreba neodobrene jedinice za napajanje može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih povreda.• Vodite računa da USB kabl, USB jedinica za napajanje i postolje za punjenje budu suvi (Sl. 1).• Ovaj aparat za brijanje je vodootporan (Sl. 2). Pogodan je za korišćenje pod tušem ili za vreme kupanja, kao i za čišćenje pod mlazom vode. Iz bezbednosnih razloga, aparat za brijanje može da se koristi samo bez kabla za napajanje.• Nemojte da menjate jedinicu za napajanje.• Ovaj uređaj mogu da koriste deca koja imaju 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili intelektualnim mogućnostima ili osobe bez iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili ukoliko su im data uputstva o korišćenju uređaja na bezbedan način i sa razumevanjem mogućih opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.• Isključite aparat iz napajanja pre čišćenja vodom.• Nemojte koristiti oštećeni aparat. Zamenite oštećene delove novim delovima kompanije Philips.• Koristite samo hladnu ili mlaku vodu za čišćenje aparata.• Iz higijenskih razloga, aparat treba da koristi samo jedna osoba.• Nikada nemojte da koristite kompresovani vazduh, sunđere za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti za čišćenje aparata.• Sistem za čišćenje uvek postavite na stabilnu, ravnu i horizontalnu površinu kako bi se sprečilo curenje.• Uvek proverite da li je odeljak za patrone zatvoren pre nego što počnete da koristite sistem za čišćenje.• Kada je sistem za čišćenje spreman za upotrebu, nemojte ga pomerati da sprečite izlivanje tečnosti za čišćenje.• Prilikom ispiranja može da kaplje voda iz utičnice na dnu aparata. To je normalno i nije opasno, jer je sva elektronika zatvorena u zapečaćenoj jedinici za napajanje unutar aparata.• Nemojte da koristite jedinicu za napajanje u zidnim utičnicama koje sadrže električni osveživač vazduha niti blizu njih kako je ne biste nepopravljivo oštetili.• Četkicu za čišćenje nemojte da koristite na ispucaloj koži, otvorenim ranama, ranama koje zarastaju, koži koja se oporavlja od operacije ili ako patite od kožnih bolesti ili ozbiljnih iritacija kože, poput ozbiljnih akni, opekotina od sunca, infekcije kože, raka kože, upale, ekcema, psorijaze, alergije na najlon itd.• Nemojte da koristite četkicu za čišćenje ako uzimate lekove na bazi steroida.• Skinite pirsing, nakit, naočare itd. pre upotrebe aparata.• Budite pažljivi kada rukujete pametnim telefonom blizu vode i u vlažnim okruženjima.• Radio-talasi mogu da ometaju rad pejsmejkera i drugih medicinskih uređaja. Potražite savet od svog lekara i držite aparat na udaljenosti od najmanje 20 cm.• Maksimalni nivo buke: Lc = 69 dB(A)• Koristite samo originalne dodatke i potrošne delove kompanije Philips.• Aparat punite, koristite i odlažite na temperaturama između 5 °C i 35 °C.• Proizvod i baterije držite dalje od vatre i ne izlažite ih direktnoj sunčevoj svetlosti ili previsokim temperaturama.• Ako proizvod postane neuobičajeno vruć ili ako ispušta neprijatan miris, ako promeni boju ili ako punjenje traje duže nego obično, prestanite da ga koristite i punite i kontaktirajte kompaniju Philips.• Nemojte stavljati proizvod i baterije u mikrotalasne pećnice ili na indukcione šporete.• Da biste sprečili zagrevanje baterija ili ispuštanje otrovnih ili opasnih supstanci, nemojte da otvarate, menjate, bušite, oštetite ili rastavljate proizvod ili bateriju. Nemojte da izazivate kratak spoj, da prepunjavate baterije ili da ih obrnuto punite.• Ako su baterije oštećene ili cure, izbegavajte kontakt sa kožom ili očima. Ukoliko do toga dode, odmah dobro isperite vodom i potražite medicinsku pomoć.

Philips Pod partona sa tečnošću za brzo čišćenje

• Držite ga van domašaja dece.• Ne gutajte.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips uređaj je u skladu sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima.

Direktiva o radijskoj opremi

• Aparati serije S7000 su opremljeni Bluetooth vezom klase 2.• Frekvencijski opseg na kom radi Bluetooth na aparatima serije S7000 je 2,4 GHz.• Maksimalna jačina radio frekvencije emitovane u frekvencijskom opsegu u kom rade aparati serije S7000 je manja od 20 dBm.• Ova oprema je napravljena tako da je proizvod u skladu sa zahtevima Člana 10(2) jer u najmanje jednoj zemlji članici Evropske Unije može biti korišćen u stanju u kom je ispitivan. Proizvod je u skladu sa Članom 10(10) jer nema nijednog ograničenje korišćenja ni u jednoj zemlji članici Evropske Unije.• Kompanija Philips ovim izjavljuje da su aparati serije S7000 usaglašeni sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjava o usaglašenosti se može konsultovati na stranici www.philips.com/support.

Držač

Svu podršku za proizvod, kao što su odgovori na najčešća pitanja, potražite na stranici **www.philips.com/support**.
Međunarodna garancija ne pokriva delove koji su podložni normalnom habanju (kao što su glave za brijanje i dodaci za podrezivanje).

Reciklaža

• Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom (Sl. 3).• Pridržavajte se propisa vaše zemlje i vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

Uklanjanje ugrađene punjive baterije

Ugrađenu punjivu bateriju sme da izvadi isključivo kvalifikovano stručno lice prilikom odbacivanja aparata u otpad. Pre nego što izvadite bateriju, obavezno isključite aparat iz zidne utičnice i postarajte se da baterija bude potpuno prazna.

Preduzmite sve neophodne bezbednosne mere predostrožnosti kada rukujete alatkama za otvaranje aparata i kada bacate punjivu bateriju.• Kada rukujete baterijama pazite da su i vaše ruke, proizvod i baterije suvi.• Da ne bi došlo do slučajnog kratkog spoja na baterijama nakon uklanjanja, nemojte da dozvolite da spojevi na baterijama dođu u kontakt sa metalnim predmetima (npr. novčićima, šnalama, prstenjem). Nemojte uvijati baterije u aluminijumsku foliju. Zalepite traku preko spojeva na baterijama ili stavite baterije u plastičnu kesu pre nego što ih odbacite.

Budite oprezni, trake koje drže bateriju su vrlo oštre.

1. Okrenite jedinicu za brijanje da biste je uklonili sa drške.
2. Umetnite ravan odvijač ispod oboda ploče i uklonite (Sl. 4).
3. Uklonite dva zavrtnja sa vrha pomoću Torx ili ravnog odvijača (Sl. 5).
4. Izvucite (Sl. 6) prednje kućište.
5. Polomite most na vrhu pomoću alatke za sečenje (Sl. 7) žice.
6. Umetnite ravan odvijač sa svake strane tela aparata za brijanje da biste izvadili kukice (Sl. 8).
7. Izvucite jedinicu za napajanje iz tela (Sl. 9).
8. Savijte žabice u stranu i uklonite providan poklopac jedinice (Sl. 10) za napajanje.
9. Izvadite držač baterije i presecite žice pomoću malih klešta ili makaza (Sl. 11).
10. Rasklopite jezičke baterije pomoću malih klešta ili odvijača (Sl. 12).
11. Uklonite punjivu bateriju.

Žigovi

Apple, Apple logotip, iPad i iPhone su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama. App Store je oznaka usluge kompanije Apple Inc.• Android je zaštitni znak kompanije Google Inc. Google Play i Google Play logotip su zaštitni znaci kompanije Google Inc. • Bluetooth® oznaka reči i logotipovi su registrovani zaštitni znaci kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Philips Personal Care ih koristi pod licencom.

Suomi

Tärkeitä turvallisuustietoja

Käytä tätä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen sekä sen akkujen ja tarvikkeiden käyttöä ja säilytä ne vastaisen varalle. Väärinkäyttö voi johtaa vaaratilanteisiin tai vakaviin henkilövahinkoihin. Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
Pakkauksessa on ilmoitettu, mitkä lisälaitteet on toimitettu tuotteen mukana ja että tukeeko tuote Bluetoothia.

Varoitus

• Käytä tuotteen lataamiseen ainoastaan sertifioitua Safety Extra Low Voltage (SELV) -virtalähdettä, jonka lähtö on 5 V, ≥ 1 A. Käytä lataamiseen turvallisuuden varmistamiseksi kosteassa ympäristössä (esim. kylpyhuoneessa) vain IPX4-luokituksen saanutta (vesiroiskeita vastaan suojattua) virtalähdettä. Sopiva virtalähde (esim. Philips HQ87) on saatavilla osoitteesta www.philips.com/support. Jos tarvitset apua oikean USB-virtalähteen etsimiseen, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä). Sertifioimattoman virtalähteen käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin tai vakaviin henkilövahinkoihin.• Pidä USB-kaapeli, USB-virtalähde ja latausteline kuivina (kuva 1).• Tämä parranajokone on vesitiivis (kuva 2). Se sopii käytettäväksi kylvyssä tai suihkussa, ja se voidaan puhdistaa juoksevalla vedellä. Turvallisuussyistä parranajokonetta voi käyttää vain ilman johtoa.• Älä muuta virtalähdettä.• Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisessa käytössä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.• Irrota aina pistoke pistorasiasta, ennen kuin peset laitteen vedellä.• Älä käytä vahingoittunutta laitetta. Vaihda vahingoittuneet osat uusiin Philipsin osiin.• Käytä laitteen puhdistamiseen vain kylmää tai haaleaa vettä.• Hygieniasyistä laitetta suositellaan vain yhden henkilön käyttöön.• Älä käytä paineilmaa, naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen.• Aseta puhdistusjärjestelmä aina tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle vuotojen ehkäisemiseksi.• Varmista aina ennen puhdistusjärjestelmän käyttöä, että patruunalokero on suljettu.• Kun puhdistusjärjestelmä on käyttövalmis, sitä ei saa siirtää, sillä laitteesta saattaa tällöin vuotaa puhdistusnestettä.• Parranajokoneen alaosassa olevasta liitännästä saattaa vuotaa vettä huuhtelun yhteydessä. Tämä on normaalia, eikä siitä aiheudu vaaraa, koska kaikki elektroniset osat ovat tiiviissä virtayksikössä parranajokoneen sisällä.• Älä käytä virtalähdettä sellaisissa pistorasioissa tai sellaisten pistorasioiden lähellä, joissa on sähköisiä ilmanraikastimia, sillä virtalähde voi vahingoittua pysyvästi.• Älä käytä puhdistusharjaa, jos iho on rohtunut, siinä on avohaavoja tai rupeutuneita haavoja, jos ihosi on paranemassa leikkauksen jälkeen tai jos kärsit vakavasta ihoärsytyksestä tai sinulla on jokin ihosairaus, kuten vaikea akne, auringon aiheuttama palovamma, ihoinfektio, ihosyöpä, tulehdus, ihottuma, psoriasis tai nailonallergia.• Älä käytä puhdistusharjaa, jos sinulla on steroidipohjainen lääkitys.• Poista lävistykset, korut, lasit jne. ennen laitteen käyttöä.• Ole varovainen käsitellessäsi älypuhelinta veden lähellä tai kosteissa tiloissa.• Radioaallot voivat häiritä sydämentahdistimien ja muiden lääkinnällisten laitteiden toimintaa. Kysy neuvoa lääkäriltäsi ja pidä laite vähintään 20 cm:n etäisyydellä.• Käyttöääni enintään: Lc = 69 dB(A)• Käytä vain alkuperäisiä Philipsin tarvikkeita tai kulutustarvikkeita.• Lataa, käytä ja säilytä tuotetta 5 -35 °C:n lämpötilassa.• Suojaa tuote ja akut tulelta äläkä altista niitä suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille.• Jos tuote kuumenee epätavallisen paljon, siitä tulee hajua, se muuttaa väriä tai jos lataaminen kestää tavallista pidempään, lopeta tuotteen käyttö ja lataaminen ja ota yhteyttä Philipsiin.• Älä laita tuotteita ja niiden paristoja tai akkuja mikroaaltouuneihin tai induktioliesille.• Älä avaa, muuta, puhkaise, vahingoita tai pura tuotetta tai akkua, sillä tämä saattaa aiheuttaa niiden ylikuumenemisen tai myrkyllisiä tai vaarallisia vuotoja niistä. Älä aiheuta akkuihin oikosulkua, ylilataa niitä tai lataa niitä käänteisesti.• Jos paristot tai akut ovat vahingoittuneet tai ne vuotavat, vältä paristo- tai akkunesteen joutumista iholle tai silmiin. Jos näin kuitenkin käy, huuhtele iho tai silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

Philips Quick Clean Pod Cartridge -patruunan neste

• Säilytä lasten ulottumattomissa. • Ei saa niellä.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Radiolaitedirektiivi

• S7000-sarjan laitteissa on luokan 2 Bluetooth.• S7000-sarjan laitteissa Bluetooth toimii 2,4 GHz:n taajuuskaistalla.• S7000-sarjan laitteiden suurin taajuuskaistalla säteilty radiotaajuinen teho on alle 20 dBm.• Tämä laitteisto on rakennettu niin, että tuote täyttää artiklan 10(2) vaatimuksen, sillä sitä voidaan käyttää tutkitusti vähintään yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja tuote on artiklan 10(10) mukainen, sillä sille ei ole olemassa rajoituksia käyttöönoton suhteen Euroopan unionin jäsenvaltioissa.• Philips vakuuttaa täten, että S7000-sarjan laitteet ovat direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukaisia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä osoitteessa www.philips.com/support.

Tuki

Käy kaikissa tuotetukiasioissa ja lue usein kysytyt kysymykset osoitteessa **www.philips.com/support**.
Kansainvälinen takuu ei kata normaalissa käytössä kuluvia osia (kuten ajopäitä ja teriä).

Kierrätys

• Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (kuva 3).• Noudata oman maasi sähkölaitteiden ja akkujen kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.

Sisäisen ladattavan akun poistaminen

Valtuutetun ammattilaisen on poistettava sisäinen ladattava akku, kun laite heitetään pois. Varmista ennen akun poistamista, että laite on irrotettu pistorasiasta ja että akku on täysin tyhjä.

Huolehdi tarvittavista turvatoimista, kun käsittelet laitteen avaamiseen tarvittavia työkaluja ja hävität akun.• Kun käsittelet paristoja tai akkuja, varmista, että kätesi, tuote ja paristot tai akut ovat kuivat.• Jotta paristoissa tai akuissa ei niiden poistamisen jälkeen pääse vahingossa syntymään oikosulkua, älä anna pariston tai akun liittimien koskettaa metalliesineitä (esim. kolikoita, hiussolkia tai sormuksia). Älä kääri paristoja tai akkuja alumiinifolioon. Teippaa pariston tai akun liittimet tai laita paristot tai akut muovipussiin ennen niiden hävittämistä.

Ole varovainen, sillä akun metalliliuskat ovat teräviä.

1. Kierrä ajopäätä irrottaaksesi sen kahvasta.
2. Aseta tasakantainen ruuvitaltta paneelin reunan alle ja väännä paneeli irti (kuva 4).
3. Irrota yläosassa olevat kaksi ruuvia Torx-ruuvitaltalla tai tasakantaisella ruuvitaltalla (kuva 5).
4. Työnnä kotelon etuosa irti (kuva 6) laitteesta.
5. Katkaise päällä oleva silta pihdeillä (kuva 7).
6. Vapauta koukut (kuva 8) asettamalla tasakantainen ruuvitaltta parranajokoneen rungon kummallekin puolelle.
7. Irrota virtalähde rungosta (kuva 9).
8. Taita lukitsimet sivuun ja irrota virtayksikön (kuva 10) läpinäkyvä kansi.
9. Irrota akkuteline ja katkaise johdot pihdeillä tai saksilla (kuva 11).
10. Taita akun lukitsimet pihdeillä tai ruuvitaltalla (kuva 12) sivuun.
11. Poista akku.

Tavaramerkit

Apple, Apple-logo, iPad ja iPhone ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.• Android on Google Inc:n tavaramerkki. Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. • Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Philips Personal Care käyttää näitä merkkejä käyttöoikeuslisenssin nojalla.

Svenska

Viktig säkerhetsinformation

Använd endast produkten för dess avsedda syfte. Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och dess batterier och tillbehör. Spara det här häftet för framtida bruk. Felaktig användning kan leda till fara eller allvarliga skador. Olika tillbehör kan medfölja olika modeller.
Boxen visar vilka tillbehör som medföljer din produkt och om din produkt är Bluetooth-aktiverad.

Varning

• För att ladda produkten, använd endast en certifierad säkerhetsförsörjningsenhet för extra låg spänning (SELV) med utgångseffekt 5 V, ≥ 1 A. För säker laddning i en fuktig miljö (t.ex. i ett badrum), använd endast en IPX4 (stänksäker) försörjningsenhet. En lämplig försörjningsenhet (t.ex. Philips HQ87) finns tillgänglig via www.philips.com/support. Om du behöver support för att hitta rätt USB-försörjningsenhet, kontakta Consumer Care Center i ditt land (se den internationella garantiboken för kontaktuppgifter). Användning av en icke-certifierad försörjningsenhet kan orsaka faror eller allvarliga skador.• Håll USB-kabeln, USB-försörjningsenheten och laddningsstället torra (Bild 1).• Den här rakapparaten är vattentät (Bild 2). Den kan användas både i badet och duschen och kan rengöras under vattenkranen. Av säkerhetsskäl kan rakapparaten därför endast användas sladdlöst.• Ändra inte nätadaptern.• Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får anvisningar om säker användning och förstår vilka risker som föreligger. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.• Koppla ur apparaten före rengöring med vatten.• Använd inte en skadad apparat. Byt ut skadade delar mot nya delar från Philips.• Använd endast kallt eller ljummet vatten för att rengöra apparaten.• Av hygieniska skäl bör apparaten endast användas av en person.• Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller frätande vätskor för att rengöra enheten.• Ställ alltid rengöringssystemet på en stabil, jämn, horisontell yta för att undvika läckage.• Se alltid till att patronfacket är stängt innan du använder rengöringssystemet.• Flytta inte rengöringssystemet när det är klart för användning. Då kan rengöringsvätska läcka ut.• Det kan droppa vatten från kontakten längst ned på rakapparaten när du sköljer den. Det är normalt och inte farligt, eftersom all elektronik är inkapslad i en försluten strömenhet inuti rakapparaten.• Använd inte strömförsörjningsenheten i eller i närheten av vägguttag där det finns en elektrisk luftrenare eftersom detta kan ge upphov till permanenta skador på strömförsörjningsenheten.• Använd inte rengöringsborsten på narig hud, öppna sår, läkande sår, hud som återhämtar sig från operation eller om du lider av en hudsjukdom eller allvarlig hudirritation, såsom svår akne, solbränna, hudinfektion, hudcancer, inflammation, eksem, psoriasis, allergi mot nylon etc.• Använd inte rengöringsborsten om du tar steroidbaserad medicin.• Ta bort piercingar, smycken, glasögon osv. innan du använder apparaten.• Var försiktig när du använder din smartphone i närheten av vatten och i fuktiga miljöer.• Radiovågor kan störa funktionen hos pacemakers och annan medicinsk utrustning. Rådfråga din läkare och håll apparaten på ett avstånd på minst 20 cm.• Max. ljudnivå: Lc = 69 dB (A)• Använd endast tillbehör eller förbrukningsartiklar från Philips.• Ladda, använd och förvara produkten i temperaturer mellan 5 °C och 35 °C.• Utsätt inte produkten eller batterierna för eld och utsätt dem heller inte för direkt solljus eller för höga temperaturer.• Sluta använda och ladda produkten om den blir onormalt varm, luktar, ändrar färg eller om det tar längre tid än vanligt att ladda den. Kontakta även din lokala Philips-återförsäljare.• Placera inte produkten eller batterierna i mikrovågsugnar eller på induktionsplattor.• För att förhindra att batterierna värms upp eller avger giftiga eller farliga ämnen ska du inte öppna, ändra, sticka hål på, skada eller ta isär produkten eller batterierna. Kortslut inte och överladda inte batterierna och ladda inte batterierna med omvänd polaritet.• Undvik kontakt med huden eller ögonen om batterierna är skadade eller läcker. Skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare i detta händer.

Philips Quick Clean rengöringspatronvätska

• Förvaras oåtkomligt för barn.• Svälj inte.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Direktiv för radioutrustning

• Apparater i S7000-serien är utrustade med Bluetooth klass 2.• Bluetooth i apparater i S7000-serien använder frekvensbandet 2,4 GHz.• Den maximala radiofrekvensstyrkan i det frekvensband som apparater i S7000-serien använder är lägre än 20 dBm.• Denna utrustning är konstruerad så att produkten lever upp till kraven i artikel 10(2) eftersom den kan användas inom minst ett EU-medlemsland, och produkten uppfyller artikel 10(10) eftersom den saknar begränsningar för användning inom samtliga EU-medlemsländer.• Philips intygar härmed att apparater i S7000-serien uppfyller alla nödvändiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Deklarationen om överensstämmelse kan läsas på www.philips.com/support.

Support

All produktsupport, till exempel vanliga frågor, hittar du på **www.philips.com/support**.
Delar som utsätts för normalt slitage (som rakhuvuden och klippenheter) täcks inte av den internationella garantin.

Återvinning

• Den här symbolen betyder att elektriska produkter och batterier inte får slängas bland hushållssoporna (Bild 3).• Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter och batterier.

Ta bort det inbyggda, laddningsbara batteriet

Det inbyggda, laddningsbara batteriet får bara tas bort av en kvalificerad fackman när apparaten kasseras. Se till att apparaten inte är ansluten till eluttaget och att batteriet är helt tomt innan du tar ut det.

Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när du använder verktyg för att öppna apparaten och när du kasserar det laddningsbara batteriet.• Se till att händerna, produkten och batterier är torra när du hanterar batterierna.• Låt inte batteriernas poler komma i kontakt med metallföremål (t.ex. mynt, hårspännen eller ringar) efter borttagning för att förhindra kortslutning. Linda inte in batterier i aluminiumfolie. Tejpa batteripolerna eller lägg batterierna i en plastpåse innan du kasserar dem.

Var försiktig, batteriskenorna är vassa.

1. Vrid rakhuvudet för att ta bort det från handtaget.
2. För in en platt skruvmejsel under panelens kant och bänd av (Bild 4) den.
3. Ta bort de två skruvarna uppifrån med torx- eller platt skruvmejsel (Bild 5).
4. Skjut av (Bild 6) det främre skalet.
5. Bryt sönder bryggan längst upp med en trådavbitare (Bild 7).
6. Sätt in en platt skruvmejsel på någon av rakapparatens sidor för att lossa hakarna (Bild 8).
7. Skjut ur strömenheten ur huvuddelen (Bild 9).
8. Vik fästhakarna åt sidan och ta bort strömenhetens (Bild 10) genomskinliga kåpa.
9. Lyft ur batterihållaren och kapa trådarna med en avbitartång eller en sax (Bild 11).
10. Vik batteriflikarna åt sidan med en avbitartång eller en skruvmejsel (Bild 12).
11. Ta ur det laddningsbara batteriet.

Varumärken

Apple, Apple-logotypen, iPad och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.• Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc • Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa logotyper av Philips Personal Care sker under licens.

Ελληνικά

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον σκοπό που προορίζεται. Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τις μπαταρίες και τα παρελκόμενά του και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους ή σε σοβαρό τραυματισμό. Τα παρεχόμενα παρελκόμενα μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα.
Το πλαίσιο δείχνει ποια αξεσουάρ παρέχονται με το προϊόν και αν το προϊόν διαθέτει δυνατότητες Bluetooth.

Προειδοποίηση

• Για να φορτίσετε το προϊόν, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πιστοποιημένο τροφοδοτικό επιπλέον χαμηλής τάσης ασφαλείας (SELV) με ονομαστική τιμή εξόδου 5 V, ≥ 1 A. Για ασφαλή φόρτιση σε περιβάλλον με υγρασία (π.χ. σε λουτρό), να χρησιμοποιείτε μόνο (αδιάβροχο) τροφοδοτικό IPX4. Ένα κατάλληλο τροφοδοτικό (π.χ. Philips HQ87) διατίθεται μέσω της διεύθυνσης www.philips.com/support. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε το σωστό τροφοδοτικό USB, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας (βλέπε το φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης για τα στοιχεία επικοινωνίας). Η χρήση μη πιστοποιημένου τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή σοβαρούς τραυματισμούς.• Διατηρείτε το καλώδιο USB, το τροφοδοτικό USB και τη βάση φόρτισης στεγνά (Εικ. 1).• Αυτή η ξυριστική μηχανή είναι αδιάβροχη (Εικ. 2). Είναι κατάλληλη για χρήση στο μπάνιο ή το ντους και για καθαρισμό κάτω από τη βρύση. Για λόγους ασφαλείας, η ξυριστική μηχανή μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί μόνο χωρίς καλώδιο.• Μην κάνετε τροποποιήσεις στο τροφοδοτικό.• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και ότι κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά που δεν επιτηρούνται.• Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε με νερό.• Μη χρησιμοποιείτε συσκευή που έχει υποστεί βλάβη. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα με νέα εξαρτήματα της Philips.• Να καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με κρύο ή χλιαρό νερό.• Για λόγους υγιεινής, μόνο ένα άτομο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή.• Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με πεπιεσμένο αέρα, συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή υγρά.• Τοποθετείτε πάντα το σύστημα καθαρισμού σε σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια για να αποφύγετε τις διαρροές.• Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η θήκη της κασέτας είναι κλειστή πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα καθαρισμού.• Όταν το σύστημα καθαρισμού είναι έτοιμο για χρήση, μην το μετακινείτε, ώστε να μην προκληθεί διαρροή του υγρού καθαρισμού.• Μπορεί να στάξει νερό από την υποδοχή στο κάτω μέρος της ξυριστικής συσκευής, όταν την ξεπλένετε. Αυτό είναι φυσιολογικό και ακίνδυνο, καθώς όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα περικλείονται σε σφραγισμένη μονάδα τροφοδοσίας μέσα στην ξυριστική μηχανή.• Μην συνδέετε το τροφοδοτικό σε επιτοίχιες πρίζες στις οποίες έχει τοποθετηθεί αποσμητικό χώρου και μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε τέτοιες πρίζες, για να αποφύγετε την πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στο τροφοδοτικό.• Μην χρησιμοποιείτε τη βούρτσα καθαρισμού σε σκασμένο δέρμα, ανοιχτές πληγές, πληγές που επουλώνονται, δέρμα που αποκαθίσταται μετά από χειρουργική επέμβαση ή αν υποφέρετε από κάποια δερματική νόσο ή σοβαρό ερεθισμό του δέρματος, όπως βαριάς μορφής ακμή, ηλιακό έγκαυμα, δερματική μόλυνση, καρκίνο του δέρματος, φλεγμονή, έκζεμα, ψωρίαση, αλλεργία στο νάιλον κ.λπ.• Μην χρησιμοποιείτε τη βούρτσα καθαρισμού, αν λαμβάνετε φάρμακα που βασίζονται σε στεροειδή.• Αφαιρέστε τα σκουλαρίκια, τα κοσμήματα, τα γυαλιά κ.λπ. πριν τη χρήση της συσκευής.• Χειριστείτε με προσοχή το smartphone σας κοντά σε νερό και σε υγρά περιβάλλοντα.• Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη λειτουργία βηματοδοτών και άλλων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για συμβουλές και κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών.• Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc = 69 dB(A)• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ ή αναλώσιμα της Philips.• Φορτίζετε, χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 35 °C.• Διατηρήστε το προϊόν και τις μπαταρίες μακριά από τη φωτιά και μην τα αφήνετε εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες.• Εάν το προϊόν υπερθερμαίνεται ασυνήθιστα ή αναδίδει οσμή, αλλάζει χρώμα ή εάν η φόρτιση διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο, σταματήστε τη χρήση και τη φόρτιση του προϊόντος και επικοινωνήστε με τη Philips.• Μην τοποθετείτε τα προϊόντα και τις μπαταρίες τους σε φούρνους μικροκυμάτων ή σε επαγωγικού τύπου φούρνους.• Μην ανοίγετε, μην κάνετε μετατροπές, μην τρυπάτε, μην προκαλείτε ζημιές ή αποσυναρμολογείτε το προϊόν ή την μπαταρία για να αποτρέψετε οι μπαταρίες να ζεσταθούν ή να εκλύσουν τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες. Μην βραχυκυκλώνετε, υπερφορτώνετε ή αλλάζετε την πολικότητα των μπαταριών.• Εάν οι μπαταρίες έχουν πάθει βλάβη ή παρουσιάζουν διαρροή, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Υγρό κασέτας γρήγορου καθαρισμού της Philips

• Μακριά από παιδιά. • Μην το καταπίνετε.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Οδηγία σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό

• Οι συσκευές της σειράς S7000 διαθέτουν τεχνολογία Bluetooth κλάσης 2.• Η ζώνη ραδιοσυχνοτήτων στην οποία λειτουργεί το Bluetooth της σειράς S7000 είναι τα 2,4 GHz.• Η μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται στη ζώνη στην οποία λειτουργούν οι συσκευές της σειράς S7000 είναι χαμηλότερη των 20 dBm.• Ο παρών εξοπλισμός έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε το προϊόν να συμμορφώνεται με το Άρθρο 10(2) καθώς μπορεί να λειτουργεί σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της ΕΕ όπως έχει ελεγχθεί και το προϊόν συμμορφώνεται με το Άρθρο 10(10) καθώς δεν υφίσταται περιορισμοί σχετικά με τη θέση σε λειτουργία σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ.• Με το παρόν η Philips δηλώνει ότι οι συσκευές της σειράς S7000 συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Υποστήριξη

Για ο,τιδήποτε αφορά στην υποστήριξη προϊόντων, όπως συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: **www.philips.com/support**.
Τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε κανονική φθορά (όπως οι ξυριστικές κεφαλές και οι μονάδες κοπής) δεν καλύπτονται από τη διεθνή εγγύηση.

Ανακύκλωση

• Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (Εικ. 3).• Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων και μπαταριών.

Αφαίρεση ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να αφαιρείται μόνο από ειδικευμένο επαγγελματία όταν απορρίπτεται η συσκευή. Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και ότι η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.

Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία για να ανοίξετε τη συσκευή και όταν απορρίπτετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, να λαμβάνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας.• Κατά το χειρισμό μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας, το προϊόν και οι μπαταρίες είναι στεγνά.• Για να αποφύγετε το τυχαίο βραχυκύκλωμα των μπαταριών μετά την αφαίρεση, μην αφήνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κέρματα, τσιμπιδάκια, δακτυλίδια). Μην τυλίγετε τις μπαταρίες σε αλουμινόχαρτο. Τυλίξτε τους ακροδέκτες των μπαταριών με ταινία ή τοποθετήστε τις μπαταρίες σε πλαστική σακούλα πριν τις απορρίψετε.

Να είστε προσεκτικοί καθώς οι επαφές της μπαταρίας είναι κοφτερές.

1. Περιστρέψτε την ξυριστική κεφαλή, για να την αφαιρέσετε από τη λαβή.
2. Εισαγάγετε ένα ίσιο κατσαβίδι κάτω από το χείλος του πλαισίου και αφαιρέστε το (Εικ. 4).
3. Αφαιρέστε τις δύο βίδες από το επάνω μέρος με ένα ίσιο κατσαβίδι (Εικ. 5) ή κατσαβίδι torx.
4. Σύρετε έξω (Εικ. 6) το μπροστινό περίβλημα.
5. Σπάστε τη γέφυρα στο επάνω μέρος με μια πένσα (Εικ. 7).
6. Εισαγάγετε ένα ίσιο κατσαβίδι σε μία από τις πλευρές του σώματος της ξυριστικής μηχανής, για να απελευθερώσετε τα άγκιστρα (Εικ. 8).
7. Σύρετε τη μονάδα τροφοδοσίας έξω από το σώμα (Εικ. 9).
8. Λυγίστε στο πλάι τα κουμπωτά άγκιστρα και αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα της μονάδας (Εικ. 10) τροφοδοσίας.
9. Αφαιρέστε τη θήκη της μπαταρίας και κόψτε τα καλώδια με πένσα ή ψαλίδι (Εικ. 11).
10. Λυγίστε στο πλάι τα ελάσματα της μπαταρίας με μια πένσα ή ένα κατσαβίδι (Εικ. 12).
11. Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Εμπορικά σήματα

Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple και οι επωνυμίες iPad και iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc.• Το Android είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Το Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. • Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Philips Personal Care γίνεται κατόπιν άδειας.

Български

Важна информация за безопасност

Използвайте продукта само по предназначение. Преди да използвате продукта и батериите и аксесоарите към него, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за бъдеща справка. Неправилната употреба може да доведе до опасности или сериозни наранявания. Включените в комплекта аксесоари може да са различни за различните продукти.
На кутията са показани аксесоарите, с които се доставя продуктът, и дали той е с активиран Bluetooth.

Предупреждение

• За зареждане на продукта използвайте само сертифицирано захранващо устройство за свръхниско напрежение (SELV) с изходни параметри 5 V, ≥ 1 A. За безопасно зареждане във влажна среда (напр. в баня) използвайте само захранващо устройство IPX4 (устойчиво на пръски). Подходящо захранващо устройство (напр. Philips HQ87) можете да намерите на адрес www.philips.com/support. Ако имате нужда от помощ, за да намерите подходящото захранващо USB устройство, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава (за данни за контакт вижте листовката за международната гаранция). Използването на несертифицирано захранващо устройство може да доведе до опасности или сериозни наранявания.• Пазете USB кабела, захранващото USB устройство и зарядната поставка сухи (Фиг. 1).• Тази самобръсначка е водоустойчива (Фиг. 2). Тя е подходяща за употреба във ваната или под душа и за почистване с течаща вода. Затова, от съображения за безопасност, самобръсначката може да се използва само без кабел.• Не променяйте захранващото устройство.• Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и от хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и разбират евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца без надзор.• Изключвайте уреда от контакта, преди да го почиствате с вода.• Не използвайте повреден уред. Заменете повредените части с нови части на Philips.• За почистване на уреда използвайте само студена или хладка вода.• По хигиенни съображения уредът трябва да се използва само от едно лице.• Никога не почиствайте уреда с въздух под налягане, абразивни гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности.• Винаги поставяйте системата за почистване върху стабилна, равна и хоризонтална повърхност, за да предотвратите разливане.• Винаги проверявайте дали отделението за пълнители е затворено, преди да използвате системата за почистване.• Когато системата за почистване е готова за употреба, не я местете, за да предотвратите разливане на течността за почистване.• От гнездото отдолу на самобръсначката може да капе вода, когато я изплаквате. Това е нормално и не е опасно, тъй като цялата електроника е затворена в капсулован силов блок вътре в самобръсначката.• Не използвайте захранващото устройство във или близо до контакти, в които има включен електрически освежител за въздух, за да предотвратите непоправима повреда на захранващото устройство.• Не използвайте четката за почистване върху напукана кожа, отворени рани, заздравяващи рани, възстановяваща се след операция кожа или ако страдате от кожно заболяване или тежка форма на възпаление на кожата, като например тежка форма на акне, слънчеви изгаряния, кожна инфекция, рак на кожата, възпаление, екзема, псориазис, алергия към найлон и т.н.• Не използвайте почистващата четка, ако приемате стероидни медикаменти.• Свалете пърсинги, бижута, очила и др., преди да използвате уреда.• Бъдете внимателни при работата с вашия смартфон близо до вода и във влажни среди.• Радиовълните може да повлияят негативно на работата на пейсмейкърите и други медицински устройства. Консултирайте се със своя лекар и дръжте уреда на разстояние поне 20 см.• Максимално ниво на шума: Lc = 69 dB(A)• Използвайте само оригинални аксесоари и консумативи на Philips.• Зареждайте, използвайте и съхранявайте продукта при температура между 5 °C и 35 °C.• Пазете продукта и батериите далече от огън и не ги излагайте на пряка слънчева светлина или високи температури.• Ако продуктът стане необичайно горещ или излъчва миризма, смени цвета си или зареждането му отнема повече от обикновено, прекратете употребата и зареждането му и се свържете с Philips.• Не поставяйте продуктите и батериите им в микровълнови фурни или върху индукционни котлони.• Не отваряйте, не променяйте, не пробивайте, не повреждайте, нито разглобявайте продукта или батерията, за да не предизвикате нагряване на батериите или отделяне на токсични или опасни вещества. Батериите да не се свързват на късо, да не се зареждат прекомерно, нито да се зареждат обратно.• Ако батериите са повредени или текат, избягвайте контакт с кожата или очите. В случай на такъв контакт незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

Течност за пълнител за бързо почистване на Philips

• Да се съхранява извън обсега на деца. • Не поглъщайте.

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.

Директива за радио оборудване

• Уредите от серия S7000 разполагат с Bluetooth клас 2.• Честотната лента, в която работи Bluetooth на уредите от серия S7000, е 2,4 GHz.• Максималната радиочестотна мощност, излъчена в честотната лента, при която работят уредите от серия S7000, е по-малко от 20 dBm.• Това оборудване е конструирано по такъв начин, че продуктът да отговаря на изискването на член 10, параграф 2, тъй като може да работи в поне една държава членка на ЕС, както е разгледано, и продуктът е в съответствие с член 10, параграф 10, тъй като няма ограничения за въвеждане в експлоатация във всички държави членки на ЕС.• С настоящото Philips декларира, че уредите от серия S7000 са в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Можете да се консултирате с декларацията за съответствие на адрес www.philips.com/support.

Поддръжка

За цялата поддръжка на продуктите, например често задавани въпроси, посетете **www.philips.com/support**.
Части, които са обект на нормално износване (като бръснещи глави и режещите части), не се покриват от международната гаранция.

Рециклиране

• Този символ означава, че електрически продукт и батерии не бива да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци (Фиг. 3).• Следвайте правилата на вашата държава за разделно събиране на електрически продукти и батерии.

Изваждане на вградена акумулаторна батерия

Вградената акумулаторна батерия трябва да бъде извадена само от квалифициран специалист, когато уредът се изхвърля. Преди да извадите батерията, се уверете, че уредът е изключен от контакта и батерията е изтощена напълно.

Вземете всички необходими мерки за безопасност, когато боравите с инструменти за отваряне на уреда и когато изхвърляте акумулаторната батерия.• Когато боравите с батериите, се погрижете ръцете ви, продукта и батериите да бъдат сухи.• За да избегнете инцидентно късо съединение на батериите след изваждане, не допускайте клемите на батериите да влязат в контакт с метални предмети (като например монети, фиби, пръстени). Не увивайте батериите в алуминиево фолио. Залепете клемите на батериите или поставете батериите в найлонова торбичка, преди да ги изхвърлите.

Внимавайте, планките на батерията са остри.

1. Завъртете бръснещата глава, за да я свалите от дръжката.
2. Пъхнете плоска отвертка под ръба на панела и го отделете (Фиг. 4).
3. Развийте двата винта отгоре със звездообразна или плоска отвертка (Фиг. 5).
4. Плъзнете предния капак, за да го махнете (Фиг. 6).
5. Прекъснете моста отгоре с клещи за рязане на тел (Фиг. 7).
6. Пъхнете плоска отвертка от всяка страна на корпуса на самобръсначката, за да освободите кукичките (Фиг. 8).
7. Плъзнете захранващия блок от корпуса (Фиг. 9).
8. Огънете встрани захващащите кукички и свалете прозрачния капак на захранващия блок (Фиг. 10).
9. Извадете държача на батерията и срежете жиците с клещи резачки или ножици (Фиг. 11).
10. Огънете встрани етикетите на батерията с режещи клещи или отвертка (Фиг. 12).
11. Извадете акумулаторната батерия.

Търговски марки

Apple, логото на Apple, iPad и iPhone са търговски марки на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави. App Store е марка за услуги на Apple Inc.• Android е търговска марка на Google Inc. Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google Inc. • Словната марка на Bluetooth®, както и логата, са регистрирани търговски марки, притежание на Bluetooth SIG, Inc., и всякакъв вид употреба на такива от Philips Personal Care е лицензирана.

Македонски

Важни безбедносни информации

Користете го производот само за неговата намена. Внимателно прочитајте ги овие важни информации пред да го користите производот и неговите батерии и додатоци и зачувајте ги за во иднина. Погрешната употреба може да доведе до опасности и сериозни повреди. Доставените додатоци може да се разликуваат за различни производи.
Кутијата покажува кои додатоци се доставени со вашиот производ и дали производот поддржува Bluetooth.

Предупредување

• За полнење на производот користете само единица за напојување со безбедносен сертификат за исклучително низок напон (SELV) со излезно рангирање од 5 V, ≥ 1 A. За безбедно полнење во влажна средина (на пр. во бањата), користете само единица за напојување IPX4 (отпорна на прскање). На www.philips.com/support се достапни соодветни единици за напојување (на пр. Philips HQ87). Ако ви е потребна помош при наоѓањето на точната USB-единица за напојување, контактирајте со Центарот за грижа за корисници во вашата земја (за детали за контакт погледнете во листот со меѓународна гаранција). Користењето единица за напојување без сертификат може да предизвика опасности и сериозни повреди.• Чувајте ги суви USB-кабелот, USB-единицата за напојување и држачот за полнење (Сл. 1).• Овој брич е водоотпорен (Сл. 2). Тој е погоден за употреба во бањата или под туш и за чистење под млаз вода. Затоа, од безбедносни причини, бричот може да се користи само без кабел.• Немојте да ја изменувате единицата за напојување.• Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе, како и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, доколку се под надзор или добиваат инструкции за користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат потенцијалните опасности. Децата не треба да си играат со уредот. Децата не треба да го чистат или да го одржуваат уредот без надзор.• Исклучете го уредот пред да го чистите со вода.• Немојте да користите оштетен уред. Заменете ги оштетените делови со нови делови на Philips.• Користете само ладна или млака вода за да го чистите уредот.• Поради хигиена, само едно лице треба да го користи уредот.• Никогаш не користете компримиран воздух, абразивни сунѓери, абразивни средства за чистење или агресивни течности за чистење на уредот.• Секогаш поставувајте го системот за чистење на стабилна, рамна и хоризонтална површина за да спречите истекување.• Секогаш проверувајте дали одделот на картриџот е затворен пред да го користите системот за чистење.• Кога системот за чистење е подготвен за употреба, не го поместувајте за да спречите истекување на течноста за чистење.• Може да капе вода од штекерот на долниот дел на бричот кога го плакнете. Ова е нормално и не е опасно затоа што сета електроника е затворена во запечатената единица за напојување во внатрешноста на бричот.• Не користете ја единицата за напојување на или близу до ѕидни приклучоци што содржат електрични освежувачи за воздух за да спречите непоправлива штета на единицата за напојување.• Немојте да ја користите четката за чистење на испукана кожа, отворени рани, рани што заздравуваат, кожа што закрепнува по операција или доколку страдате од кожна болест или тешка иритација на кожата, како што се тешки форми на акни, изгореници од сонце, кожни инфекции, рак на кожа, воспаленија, егзема, псоријаза, алергија на најлон итн.• Не користете ја четката за чистење ако примате лекови на база на стероиди.• Отстранете ги пирсинзите, накитот, очилата и сл. пред да го користите апаратот.• Внимавајте при ракување со вашиот паметен телефон во близина на вода и во влажна средина.• Радиобрановите може да го нарушат функционирањето на пејсмејкерите и другите медицински уреди. Побарајте совет од вашиот лекар и држете го апаратот на растојание од најмалку 20 cm.• Максимално ниво на бучава: Lc = 69 dB(A)• Користете само оригинални додатоци или потрошни средства на Philips.• Полнете го, користете го и чувајте го производот на температура помеѓу 5 °C и 35 °C.• Чувајте ги производот и батериите подалеку од оган и немојте да ги изложувате на директна сончева светлина или високи температури.• Ако производот се загрее премногу или почне да мириса, ја промени бојата или ако полнењето трае подолго од вообичаено, престанете со користењето и полнењето на производот и контактирајте со Philips.• Не ставајте ги производите и нивните батерии во микробранови печки или на индукциски шпорети.• Немојте да го отворате, изменувате, продупчувате, оштетувате или расклопувате производот или батеријата за да спречите батериите да се загреваат или да испуштаат токсични или опасни супстанци. Немојте да правите краток спој, премногу да ги наполнувате или обратно да ги полните батериите.• Ако батериите се оштетени или протекуваат, избегнувајте контакт со кожата или очите. Ако се случи тоа, веднаш исплакнете добро со вода и побарајте лекарска помош.

Течност за картриџ на Philips Quick Clean Pod

• Да се чува подалеку од дофат на деца.• Не голтајте.

Електромагнетни полиња (EMF)

Овој Philips уред е во согласност со сите важечки стандарди и регулативи во врска со изложеноста на електромагнетни полиња.

Директива за радио опрема

• Уредите од серијата S7000 се опремени со Bluetooth класа 2.• Фреквенцискиот опсег на кој функционира Bluetooth на уредите од серијата S7000 е 2,4 GHz.• Максималната моќност на радиофреквенцијата којашто се емитува во рамки на фреквенцискиот опсег во кој функционираат уредите од серијата S7000 е помала од 20 dBm.• Оваа опрема е направена така што производот е во согласност со барањата од член 10(2) со оглед на тоа што со него може да се ракува барем во една земја-членка на ЕУ, како што е испитано, и производот е во согласност со член 10(10) со оглед на тоа што нема ограничувања за употреба во сите земји-членки на ЕУ.• Со ова, Philips изјавува дека уредите од серијата S7000 се во согласност со основните барања и другите важечки одредби на директивата 2014/53/EU. Декларацијата за усогласеност може да ја погледнете на www.philips.com/support.

Поддршка

За целата поддршка за производ, како што се често поставуваните прашања, одете на **www.philips.com/support**.
Деловите што се подложни на нормално абење (како главите за бричење и деловите за сечење) не се опфатени со меѓународната гаранција.

Рециклирање

• Овој симбол означува дека електричните производи и батерии не треба да се фрлаат во обичниот отпад од домаќинствата (Сл. 3).• Придржувајте се до прописите во вашата земја за посебно собирање на електрични производи и батерии.

Отстранување на вградена батерија на полнење

Вградената батерија на полнење мора да се отстранува само од страна на квалификуван професионалец кога се фрла производот. Пред да ја отстранувате батеријата, проверете дали уредот е исклучен од ѕидниот штекер и дали батеријата е целосно празна.

Преземете ги сите неопходни мерки на претпазливост кога ракувате со алати за отворање на уредот и кога ја фрлате батеријата на полнење.• Кога ракувате со батериите, осигурете се дека рацете, производот и батериите се суви.• За да се избегне случаен краток спој на батериите по отстранувањето, не дозволувајте терминалите на батериите да дојдат во контакт со метални предмети (на пр., парички, шноли за коса, прстени). Немојте да ги виткате батериите во алуминиумска фолија. Залепете ги терминалите на батериите или ставете ги батериите во пластична кеса пред да ги фрлате.

Внимавајте, изводите од батериите се многу остри.

1. Свиткајте ја главата за бричење за да ја отстраните од рачката.
2. Вметнете рамен шрафцигер под работ на панелот и извадете го (Сл. 4).
3. Отстранете ги двата шрафа од врвот со торкс или рамен шрафцигер (Сл. 5).
4. Отстранете (Сл. 6) го предното куќиште со лизгање.
5. Скршете го мостот одозгора со клешта (Сл. 7) за сечење.
6. Вметнете рамен шрафцигер на која било страна од куќиштето на уредот за бричење за да ги ослободите куките (Сл. 8).
7. Извлечете ја единицата за напојување од куќиштето (Сл. 9).
8. Свиткајте ги куките за закачување настрана и извадете го проѕирниот капак од единицата (Сл. 10) за напојување.
9. Подигнете го држачот на батеријата и пресечете ги жиците од батеријата со клешта за сечење или ножици (Сл. 11).
10. Свиткајте ги плочките на батеријата настрана со клешта за сечење или шрафцигер (Сл. 12).
11. Извадете ја батеријата на полнење.

Трговски знаци

Apple, логото на Apple, iPad, и iPhone се трговски марки на Apple Inc., регистрирани во САД и другите земји. App Store е услужна марка на Apple Inc.• Android е трговска марка на Google Inc. Google Play и логото на Google Play се трговски марки на Google Inc. • Зборот и логоата на Bluetooth® се регистрирани трговски марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секое користење на тие марки од страна на Philips Personal Care е регулирано со лиценца.

Українська

Важлива інформація з техніки безпеки

Використовуйте цей пристрій за призначенням. Перш ніж використовувати пристрій, його батареї та приладдя, уважно прочитайте цей буклет із важливою інформацією та зберігайте його для довідки в подальшому. Неправильне використання пристрою може призвести до ризиків і серйозного травмування. Комплекти аксесуарів можуть відрізнятися для різних пристроїв.
На коробці показано, з якими аксесуарами постачається ваш виріб і чи підтримує він Bluetooth.

Обережно

• Для заряджання виробу використовуйте лише сертифікований блок живлення безпечної низької напруги (SELV) з вихідними параметрами 5 В, ≥1 А. Для безпечного заряджання за високої вологості використовуйте лише блок живлення зі ступенем захисту IPX4 (захист від бризок рідини). Такий блок живлення (наприклад, Philips HQ87) можна придбати за посиланням www.philips.com/support. Якщо вам необхідна допомога з пошуком відповідного USB-блока живлення, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні (контактну інформацію див. в гарантійному талоні). Використання несертифікованого блока живлення може призвести до небезпечних ситуацій або серйозних травм.• Захищайте USB-кабель і USB-блок живлення від потрапляння вологи (Мал. 1).• Ця бритва водонепроникна (Мал. 2). Він підходить для використання у ванній і душі, а також його можна промивати під проточною водою. З міркувань безпеки цю бритву можна використовувати, лише коли вона працює від батареї.• Не змінюйте блок живлення.• Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з послабленими відчуттями, фізичними або розумовими здібностями чи без належного досвіду та знань за умови, що використання відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм і пояснено можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.• Витягуйте штепсель із розетки перед чищенням пристрою водою.• Не використовуйте пошкоджений пристрій. Замініть пошкоджені деталі новими деталями Philips.• Використовуйте тільки холодну або теплу проточну воду для очищення пристрою.• З міркувань гігієни пристрій має використовувати лише одна особа.• Ніколи не використовуйте для чищення пристрою стисненого повітря, жорстких губок, абразивних засобів чи агресивних рідин для чищення.• Завжди ставте систему очищення на стійку, рівну горизонтальну поверхню для запобігання протіканню.• Перш ніж використовувати систему для очищення, завжди перевіряйте, чи відділення для картриджів закрите.• Коли система очищення готова до використання, не переносьте її для запобігання витіканню засобу для чищення.• Під час промивання вода може капати з гнізда на дні бритви. Це нормально й цілком безпечно, оскільки вся електроніка розташована в герметичному блоці живлення всередині бритви.• Щоб уникнути непоправного пошкодження блока живлення, не використовуйте його поряд із розетками, до яких підключено електричний освіжувач повітря.• Не використовуйте щітку для чищення на потрісканій шкірі, відкритих ранах, ранах, що загоюються, на шкірі, що відновлюється після хірургічного втручання, або якщо у вас шкірне захворювання чи сильне подразнення шкіри, наприклад сильне акне, сонячний опік, інфікування шкіри, рак шкіри, запалення, екзема, псоріаз, алергія на нейлон тощо.• Не використовуйте щітку для очищення, якщо ви приймаєте ліки на основі стероїдів.• Перед використанням пристрою знімайте пірсинг, прикраси, окуляри тощо.• Обережно користуйтеся смартфоном поблизу води й у вологому середовищі.• Радіохвилі можуть негативно вплинути на роботу кардіостимуляторів та іншого медичного обладнання. Проконсультуйтеся з лікарем і тримайте пристрій на відстані не менше 20 см.• Макс. рівень шуму: Lc = 69 дБ (А)• Використовуйте лише оригінальні аксесуари або витратні матеріали Philips.• Заряджайте, використовуйте та зберігайте виріб за температури від 5 °C до 35 °C.• Зберігайте пристрій і батареї подалі від вогню та не піддавайте їх впливу прямих сонячних променів або високої температури.• Якщо виріб сильно гріється, видає незвичайний запах, змінює колір або якщо зарядка триває довше, ніж зазвичай, припиніть використання та зарядку пристрою й зверніться до Philips.• Забороняється класти вироби та батареї до них у мікрохвильову піч або на індукційну кухонну плиту.• Щоб запобігти нагріванню батарей і витоку токсичних або небезпечних речовин, не нагрівайте, не змінюйте, не проколюйте гострими предметами, не пошкоджуйте та не розбирайте пристрій або батарею. Не перезаряджайте, не закорочуйте батареї та завжди розташовуйте їх полюси правильно.• Якщо на батареях помічено ознаки пошкодження або витоку, уникайте контакту зі шкірою та очима. Якщо це сталося, необхідно негайно промити очі великою кількістю води та звернутися за медичною допомогою.

Рідина для картриджа швидкого очищення Philips.

• Тримайте подалі від дітей.• Не ковтайте.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає всім чинним стандартам і правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Директива щодо радіообладнання

• Пристрої серії S7000 обладнано технологією Bluetooth class 2.• Робоча частота Bluetooth-пристроїв серії S7000 становить 2,4 ГГц.• Максимальна потужність радіочастотного випромінювання в робочому діапазоні пристроїв серії S7000 < 20 дБм.• Завдяки своїй конструкції цей виріб відповідає вимогам Статті 10(2), оскільки може використовуватися принаймні в одній країні ЄС, а також Статті 10(10), оскільки може використовуватися без обмежень у всіх країнах ЄС.• Цим повідомленням компанія Philips стверджує, що пристрої серії S7000 відповідають важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU. Консультацію щодо декларації про відповідність можна отримати на веб-сайті www.philips.com/support.

Підтримка

З усіх питань щодо продукту, зокрема для отримання відповідей на поширені запитання, див. **www.philips.com/support**.
Умови міжнародної гарантії не поширюються на зношувані елементи (наприклад, бритвені головки та ріжучі блоки).

Утилізація

• Цей символ означає, що електричні пристрої та батареї не підлягають утилізації зі звичайними побутовими відходами (Мал. 3).• Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв і батарей.

Виймання вбудованої акумуляторної батареї

Вбудовану акумуляторну батарею має виймати лише кваліфікований фахівець після утилізації пристрою. Перш ніж виймати батарею, переконайтеся, що пристрій від'єднано від розетки, а акумуляторна батарея повністю розряджена.

Дотримуйтеся основних правил безпеки, коли відкриваєте пристрій за допомогою інструментів і виймаєте акумуляторну батарею.• Під час роботи з батареями руки, пристрій і батареї повинні бути сухими.• Щоб уникнути короткого замикання батарей після виймання, слідкуйте, щоб металеві предмети (наприклад, монети, шпильки для волосся, каблучки) не торкалися клем батарей. Не загортайте батареї в алюмінієву фольгу. Перед утилізацією батарей обмотайте клеми батареї ізоляційною стрічкою або покладіть батареї в пластиковий пакет.

Будьте обережні, оскільки вузькі сторони батареї гострі.

1. Поверніть бритвені головки, щоб зняти їх із тримача.
2. Вставте пласку (стандартну) викрутку під край панелі і зніміть її (Мал. 4).
3. За допомогою пласкої викрутки або викрутки «зірочка» (torx) зніміть два гвинти у верхній частині (Мал. 5).
4. Зсуньте передню частину корпусу (Мал. 6).
5. Перекусіть пластикову перемичку у верхній частині гострозубцями (Мал. 7).
6. Вставте пласку (стандартну) викрутку в будь-яку сторону корпусу бритви, щоб роз'єднати гачки-фіксатори (Мал. 8).
7. Зсуньте блок живлення з корпусу (Мал. 9).
8. Відверніть убік гачки-фіксатори та зніміть прозору кришку силового блока (Мал. 10).
9. Підніміть тримач батареї та відріжте дроти ножицями або гострозубцями (Мал. 11).
10. Відігніть тримачі батареї гострозубцями або викруткою (Мал. 12).
11. Вийміть акумуляторну батарею.

Товарні знаки

Apple, логотип Apple, iPad і iPhone є торговими марками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах. App Store є знаком обслуговування Apple Inc.• Android є торговою маркою Google Inc. Google Play і логотип Google Play є торговими марками Google Inc. • Словесний знак і логотип Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками Bluetooth SIG, Inc. Philips Personal Care використовує ці торгові марки за ліцензією.

עברית

מידע חשוב בנושא בטיחות

השתמש במוצר רק למטרה שלה הוא נועד. לפני השימוש במכשיר, בסוללות ובאביזרים שלו, יש לקרוא בקפידה את המידע החשוב שלהלן ולשמור אותו לעיון בעתיד. שימוש לא נכון עלול לגרום לסכנות או לפציעה. האביזרים המצורפים עשויים להשתנות ממוצר למוצר.
על גבי הקופסה מפורטים מהם האביזרים המצורפים למוצר שלך והאם למוצר יש חיבור Bluetooth.

אזהרה

• כדי לטעון את המוצר, השתמש רק ביחידת אספקה מאושרת במתח נמוך במיוחד (SELV) עם דירוג תפוקה של 5 V, ≥ 1 A. לטעינה בטוחה בסביבה לחה (למשל בחדר אמבטיה), השתמש רק ביחידת אספקה IPX4 (עמידה בפני התזה). יחידת אספקה מתאימה (למשל Philips HQ87) זמינה דרך www.philips.com/support. אם אתה זקוק לתמיכה במציאת יחידת אספקת ה-USB הנכונה, פנה למרכז הצרכנים במדינה שלך (ראה עלון אחריות הבינלאומית לפרטי התקשרות). שימוש ביחידת אספקה לא מאושרת עלול לגרום לסכנות או לפציעות חמורות.• שמור על כבל ה-USB, יחידת אספקת ה-USB ומעמד הטעינה יבשים (איור 1).• מכונת גילוח זו עמידה במים (איור 2). היא מתאימה לשימוש באמבטיה או במקלחת, ולניקוי מתחת מים זורמים. לכן, מטעמי בטיחות, אפשר להשתמש במכונת הגילוח רק ללא חיבור בכבל.• אין לשנות את ספק הכוח.• מכשיר זה מתאים לשימוש של ילדים בני 8 ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות מוגבלות, או ללא ניסיון או ידע, אם הם נמצאים תחת השגחה או הודרכו בשימוש בטוח במכשיר ומבינים את הסכנות האפשריות. המכשיר לא נועד למשחקם של ילדים. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולות תחזוקה ללא השגחה.• לפני ניקוי המכשיר במים זורמים יש לנתק אותו מהחשמל.• אין להשתמש במכשיר פגום. יש להחליף חלקים פגומים בחלקים חדשים של Philips.• יש להשתמש במים קרים או פושרים בלבד לניקוי המכשיר.• לצורך היגיינה, מומלץ שהמכשיר ישמש אדם אחד בלבד.• לעולם אל תשתמש באוויר דחוס, במטליות מחומר גס, בחומרי ניקוי שוחקים או בנוזלים תוקפניים לניקוי המכשיר.• הקפד להציב את מערכת הניקוי על משטח יציב, ישר ואופקי כדי למנוע דליפות.• ודא תמיד שבית המחסנית סגור לפני שאתה משתמש במערכת הניקוי.• כשמערכת הניקוי מוכנה לשימוש, אין להזיזה ממקומה מחשש לדליפת נוזל הניקוי.• בעת שטיפת מכונת הגילוח ייתכן טפטוף של מים מהשקע שבחלקה התחתון. זוהי תופעה נורמלית ואין בה סכנה, מכיוון שכל הרכיבים האלקטרוניים סגורים ביחידת ספק הכוח שבתוך מכונת הגילוח.• למניעת נזק בלתי הפיך לספק הכוח, אין להשתמש בספק הכוח בשקעים, או ליד שקעים, שמותקן בהם מטהר אוויר חשמלי.• אל תשתמש במברשת הניקוי על עור סדוק, פצעים פתוחים, פצעים שמחלימים, עור שמחלים מניתוח או אם אתה סובל ממחלת עור או מגירוי עור רציני כגון, אקנה חמור, כוויות שמש, זיהום בעור, סרטן עור, דלקת, אקזמה, פסוריאזיס, אלרגיה לניילון וכדומה.• אין להשתמש במברשת הניקוי אם את נוטלת תרופות על בסיס סטרואידים.• יש להסיר פירסינג, תכשיטים, משקפיים וכדומה לפני שימוש במכשיר.• שים לב כאשר אתה מטפל בטלפון החכם שלך בסביבה קרובה למים או בסביבה לחה.• גלי רדיו עלולים להפריע לפעולה של קוצבי לב ומכשירים רפואיים אחרים. מומלץ להתייעץ עם הרופא שלך לקבלת ייעוץ ולשמור על המכשיר במרחק של לפחות 20 ס"מ.• (Максимальны шу децибел: Lc = 69 dB(A• יש להשתמש באביזרים ובמוצרים מתכלים מקוריים של Philips בלבד.• טען את המוצר, השתמש בו ואחסן אותו בטמפרטורה שבין 5 °C ו- 35 °C.• יש להרחיק את המוצר ואת הסוללות מהאש, ואין לחשוף אותם לאור שמש ישיר או לטמפרטורות גבוהות.• אם המוצר מתחמם בצורה חריגה או פולט ריח מוזר, משנה את צבעו או שהטעינה נמשכת זמן ארוך מהרגיל, יש להפסיק את הטעינה והשימוש במוצר ולפנות למשווק המקומי שלך של Philips.• אין להניח את המוצרים והסוללות שלהם בתנורי מיקרוגל או על משטחי תנור אינדוקציה.• אין לפתוח, לשנות, לנקב, לגרום נזק או לפרק את המוצר או הסוללה כדי למנוע התחממות ופליטה של חומרים מסוכנים. אין לגרום לקצר לסוללות, לטעינת יתר או להפוך את כיוון הטעינה.• אם הסוללות פגומות או נוזלות, יש למנוע מגע עם העור והעיניים. במקרה של מגע, יש לשטוף היטב במים ולפנות לקבלת טיפול רפואי.

נוזל במחסנית המכל לניקוי מהיר של Philips

• יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים.• אסור לבלוע.

שדות אלקטרומגנטיים (EMF)

מכשיר Philips זה תואם את כל התקנים והתקנות הרלוונטיים הקשורים לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

הוראה לגבי ציוד רדיו

• מכשירים מסדרת S7000 מצוידים ב- Bluetooth רמה 2.• פס התדרים שבו Bluetooth פועל במכשירים מסדרת S7000 הוא 2.4 ג'יגה הרץ.• הספק תדר הרדיו המרבי המוקרן בפס התדרים שבו מכשירים מסדרת S7000 פועלים הוא פחות מ-20 dBm.• ציוד זה בנוי כך שהמוצר עומד בתאימות לדרישה של Article 10(2), שכן ניתן להפעילו במדינה אחת חברה ב-EU, לפחות, כמו שנבדק, והמוצר עומד בתאימות ל- Article 10(10), מפני שאין לו מגבלות בעת הכנסה לשימוש בכל המדינות החברות ב-EU.• חברת Philips מצהירה בזאת שמכשירים מסדרת S7000 עומדים בתאימות לדרישות היסודיות ולתקנות רלוונטיות אחרות של הוראה 2014/53/EU. אפשר לעיין בהצהרת התאימות בכתובת www.philips.com/support.

תמיכה

לכל אפשרויות התמיכה במוצרים, כמו שאלות נפוצות, היכנסו אל **www.philips.com/support**.
חלקים הכפופים לבלאי רגיל (כגון ראשי גילוח ויחידות חיתוך) אינם מכוסים באחריות הבינלאומית.

מיחזור

• סמל זה מציין שהמוצרים החשמליים והסוללות אינן מיועדות להשלכה ביחד עם הפסולת הביתית הרגילה (איור 3).• יש לציית לחוקים המקומיים להפרדה ואיסוף של מוצרים חשמליים וסוללות.

הסרת סוללה נטענת מובנית

רק איש מקצוע מוסמך רשאי להסיר את הסוללה הנטענת המובנית בעת השלכת המכשיר. לפני הוצאת הסוללה, יש לוודא שהמכשיר מנותק משקע החשמל ושהסוללה ריקה לחלוטין.

נקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בעת עבודה עם כלים בכלים לפתיחת המכשיר וכאשר אתה משליך את הסוללות הנטענות.• בעת הטיפול בסוללה, יש לוודא שהידיים, המוצר והסוללות יבשים.• כדי למנוע קצר מקרי של הסוללות לאחר הסרתן, אין לאפשר לקוטבי הסוללה לבוא במגע עם חפצים מתכתיים (לדוגמה מטבעות, סיכות שיער, טבעות). אין לעטוף את הסוללות ביריעת מתכת או בנייר אלומיניום. יש להדביק סלוטייפ על קוטבי הסוללה או להכניס לשקית פלסטיק לפני שמשליכים אותן.

שים לב, מגעי הסוללה חדים.

1. סובב את ראש מכונת הגילוח והסר אותו מהידית.
2. הכנס מברג ראש שטוח תחת קצה הלוחית ונתק אותה (איור 4).
3. הסר את שני הברגים מלמעלה עם מברג כוכב (טורקס) או עם מברג ראש שטוח (איור 5).
4. החלק את הכיסוי הקדמי והסר אותו (איור 6).
5. שבור את הגשר שלמעלה בעזרת פלייר לחיתוך (איור 7).
6. הכנס מברג ראש שטוח באחד הצדדים של גוף מכונת הגילוח כדי לשחרר את הווים (איור 8).
7. החלק את יחידת הכוח אל מחוץ לגוף המכונה (איור 9).
8. כופף הצידה את הווים הנסגרים בנקישה והסר את הכיסוי השקוף של יחידת הכוח (איור 10).
9. הרם מעלה את מחזיק הסוללה וחתוך את החוטים עם פלייר לחיתוך או עם מספריים (איור 11).
10. כופף הצידה את לוחיות הסוללה עם פלייר לחיתוך או עם מברג (איור 12).
11. הסר את הסוללה הנטענת.

סימנים מסחריים

Apple, סמל הלוגו של Apple, ‏iPad ו-iPhone הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. App Store הוא סימן שירות של Apple Inc.• Android הוא סימן מסחרי של Google Inc. ‏Google Play וסמל הלוגו של Google Play הם סימנים מסחריים של Google Inc. • סימני הלוגו ומילת הסימון של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים כאלו על ידי Philips Personal Care נעשה בכפוף לרישיון.