

**ednet.**

## HIB USB 3.0 4-PORTE • 7-PORTE



85155



85156

**Manuale**

85155 • 85156

## **Modello n.: 85155**

Descrizione: Hub USB 3.0

Uscita: 4 porte

### **Contenuto della confezione**

- HUB con 4 porte USB 3.0
- Un manuale dell'utente
- Un cavo USB 3.0 di 80 cm
- Un adattatore da 5 V 2 A

### **Caratteristiche**

- HUB USB 3.0 con prestazioni di alta qualità.
- Pratico da usare: consente di utilizzare contemporaneamente fino a 4 porte USB
- Elegante e di alta qualità, ideale per la fascia alta di mercato.
- Retrocompatibile con USB1.1/2.0/3.0

### **Specifiche**

- Interfaccia: 4 porte USB3.0, max 5 Gb/s
- Sistemi compatibili: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 o più recente (per WIN98/2000, MAC9.2.2 o versioni precedenti è necessario l'apposito driver)
- Alimentazione: Alimentazione CC e USB
- Temperatura operativa: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatura di conservazione: -20 °C ~ 60 °C

### **Installazione**

WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 o più recente (per WIN98/2000, MAC9.2.2 o versioni precedenti è necessario l'apposito driver)

- Accendere il computer e attendere che il sistema sia pronto per l'uso
- Collegare il computer all'hub USB utilizzando il cavo USB in dotazione.
- Collegare lo spinotto USB al computer
- Collegare gli spinotti USB dei dispositivi periferici (ad esempio una stampante, uno scanner o altri dispositivi simili) all'hub USB.

## **Modello n.: 85156**

Descrizione: Hub USB 3.0

Uscita: 7 porte

### **Contenuto della confezione**

- HUB con 7 porte USB 3.0
- Un manuale dell'utente
- Un cavo USB 3.0 di 80 cm
- Un adattatore da 5 V 3,5 A

### **Caratteristiche**

- HUB USB 3.0 con prestazioni di alta qualità.
- Pratico da usare: consente di utilizzare contemporaneamente fino a 7 porte USB
- Elegante e di alta qualità, ideale per la fascia alta di mercato.
- Retrocompatibile con USB1.1/2.0/3.0

### **Specifiche**

- Interfaccia: 7 porte USB3.0, max 5 Gb/s
- Sistemi compatibili: WIN98/ME/2000/XP/WIN8 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 o più recente (per WIN98/2000, MAC9.2.2 o versioni precedenti è necessario l'apposito driver)
- Alimentazione: Alimentazione CC e USB
- Temperatura operativa: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatura di conservazione: -20 °C ~ 60 °C

### **Installazione**

WIN98/ME/2000/XP/WIN8/8.1/10 32bit/64bit/VISTA/MAC 10.0 o più recente (per WIN98/2000, MAC9.2.2 o versioni precedenti è necessario l'apposito driver)

- Accendere il computer e attendere che il sistema sia pronto per l'uso
- Collegare il computer all'hub USB utilizzando il cavo USB in dotazione.
- Collegare lo spinotto USB al computer
- Collegare gli spinotti USB dei dispositivi periferici (ad esempio una stampante, uno scanner o altri dispositivi simili) all'hub USB.