



PAŽNJA: svi cretzi imaju samo ilustrativnu svrhu. Oni ne odražavaju izgled stvarnog proizvoda. Nisu u odgovarajućoj srazmjeri.

- Prženjenje bazena
1. Proverite lokalne propise u vezi specifičnih smerica koje se odnose na ispuštanje vode iz bazena.
2. Za bazen na naduvavanje, izdvojite sve zračne komore istovremeno, pritiskujući zidove bazena da ispuštite vodu.
3. Osigurajte da ispuštite svu vodu za 20 minuta.
4. PAŽNJA: Izbacivanje vode mogu da obavljaju jedino odrasli!


- Čišćenje i čuvanje
1. Posle korišćenja, uzмите vlažnu tkaninu i nežno očistite sve površine.
2. Kada se bazen potpuno osuši na vazduhu, pažljivo ga smotajte i stavite ga nazad u njegovo originalno pakovanje.
3. Čuvati na hladnom i suvom mestu, van domašaja dece.
4. Proverite da li ima oštećenja na proizvodu na početku svake sezone i proveravajte u redovnim intervalima tokom upotrebe.

- Popravka
Ako je komora oštećena, upotrebite priloženu zakrpu za popravku.
2. Pažljivo odlepite zakrpu.
3. Pritisnite zakrpu preko površine koju treba popraviti.
4. Sačekajte 30 minuta pre naduvavanja.



- Preporučena upotreba
1. Nemojte koristiti bazen u blizini otvorenog ognja ili izvorova toplote.
2. Nemojte koristiti bazen u blizini električnih uređaja.
3. Nemojte koristiti bazen u blizini objekata koji mogu biti opasni.
4. Nemojte koristiti bazen u blizini objekata koji mogu biti opasni.

- Preporučena upotreba
1. Nemojte koristiti bazen u blizini otvorenog ognja ili izvorova toplote.
2. Nemojte koristiti bazen u blizini električnih uređaja.
3. Nemojte koristiti bazen u blizini objekata koji mogu biti opasni.
4. Nemojte koristiti bazen u blizini objekata koji mogu biti opasni.



- Preporučena upotreba
1. Nemojte koristiti bazen u blizini otvorenog ognja ili izvorova toplote.
2. Nemojte koristiti bazen u blizini električnih uređaja.
3. Nemojte koristiti bazen u blizini objekata koji mogu biti opasni.
4. Nemojte koristiti bazen u blizini objekata koji mogu biti opasni.

- Preporučena upotreba
1. Nemojte koristiti bazen u blizini otvorenog ognja ili izvorova toplote.
2. Nemojte koristiti bazen u blizini električnih uređaja.
3. Nemojte koristiti bazen u blizini objekata koji mogu biti opasni.
4. Nemojte koristiti bazen u blizini objekata koji mogu biti opasni.

Table with 2 columns: Item, Aged. Rows for age groups: Over 2 years, Over 3 years.

Refer to the item name or number stated on the packaging. Packaging must be read carefully and kept for future reference.

Table with 2 columns: Article, Âge. Rows for age groups: Plus de 2 ans, Plus de 3 ans.

Faire référence au nom du produit ou au numéro indiqué sur l'emballage. Il faut lire attentivement l'emballage et le conserver pour de futures références.

Table with 2 columns: Artikel, Alter. Rows for age groups: Für Kinder über 2 Jahren, Für Kinder über 3 Jahren.

Beziehen sich auf den auf der Verpackung angegebenen Artikelnamen bzw. auf die Artikelnummer. Die Hinweise auf der Verpackung sind sorgfältig durchzulesen und zum späteren Nachlesen aufzubewahren.

Table with 2 columns: Articolo, Età. Rows for age groups: Oltre 2 anni, Oltre 3 anni.

Vedere il nome dell'articolo o il codice riportato sulla confezione. Leggere attentamente le istruzioni presenti sulla confezione, che deve essere conservata per riferimento futuro.

Table with 2 columns: Item, Ouder. Rows for age groups: Dan 2 jaar, Dan 3 jaar.

Raadpleeg de itemnaam of het nummer op de verpakking. De verpakking moet aandachtig gelezen worden voor latere raadplegingen.

Table with 2 columns: Artículo, Edad. Rows for age groups: Más de 2 años, Más de 3 años.

Consulte el nombre o número del artículo indicado en el embalaje. El embalaje debe leerse cuidadosamente y guardarlo para consultarlo en el futuro.

Table with 2 columns: Vare, Alder. Rows for age groups: Over 2 år, Over 3 år.

Se varenavnet eller nummeret på pakken. Pakken skal læses grundigt og opbevares til fremtidig brug.

Table with 2 columns: Artigo, Idade. Rows for age groups: Superior a 2 anos, Superior a 3 anos.

Consultar pelo nome ou número do artigo indicado na embalagem. A embalagem deve ser lida cuidadosamente e conservada para futura referência.

Table with 2 columns: ΕΙΔΟΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ. Rows for age groups: ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ.

ΑΠΟΡΡΕΤΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Η ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΞΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

Table with 2 columns: П/П, Возраст. Rows for age groups: Старше 2 лет, Старше 3 лет.

Ссылайтесь на номер или название, указанное на упаковке. Внимательно прочтите и сохраните инструкции на упаковке.

Table with 2 columns: Položka, Věk. Rows for age groups: Od 2 let, Od 3 let.

Podívejte se na název položky nebo číslo vyznačené na obalu. Obal je nezbytné pečlivě přečíst a uchovat pro pozdější použití.

Table with 2 columns: Artikkel, Aldersgrense. Rows for age groups: Over 2 år, Over 3 år.

Se artikkelnavnet eller nummeret på emballasjen. Informasjonen på emballasjen må leses grundigt og oppbevares for senere bruk.

Table with 2 columns: Artikel, Alder. Rows for age groups: Over 2 år, Over 3 år.

Hänvisa till produktnamn eller nummer på förpackningen. Förpackningen ska sparas och förvaras för framtida referens.

Table with 2 columns: Tuote, Ikä. Rows for age groups: Yli 2-vuotiaalle, Yli 3-vuotiaalle.

Katsota tuotteen nimi tai numero, joka ilmoitetaan pakkaussessa. Lue pakkaus huolellisesti ja säilytä tulevaa tarvetta varten.

Table with 2 columns: Položka, Vek. Rows for age groups: Od 2 rokov, Od 3 rokov.

Riadte sa podľa názvu položky a čísla uvedeného na balení. Návod na balení si dôkladne prečítajte a odložte pre použitie v budúcnosti.

Table with 2 columns: Sprzęt, Dla dzieci w wieku. Rows for age groups: Powyżej 2 roku życia, Powyżej 3 roku życia.

Sprawdź nazwę i numer sprzętu na opakowaniu. Przeczytaj uważnie informacje na opakowaniu, a opakowania nie wyrzucaj. Żeby można było korzystać z niego w późniejszym czasie użytkowania.

Árucikk	Ajánlott kor
51004; 51005; 51008; 51009; 51012; 51024; 51025; 51026; 51027; 51033; 51034; 51061; 51085; 51103; 51104; 51112; 51115; 51118; 51119; 51120; 51124; 51128; 55004; 55021; 55022; 55028; 55029; 55030; 91007; 91009; 91018; 91028; 91046; 91047; 91060; 91066; 91067; 91069; 91209; 93205; 93403; 93501; 98006; 98018; 51144; 51145; 91079;	2 év fölött
54125; 54122	3 év fölött

Figyeljen oda a csomagoláson feltüntetett terméknevre és -számra. Olvassa el figyelmesen a csomagoláson található információt és a csomagolást őrizze meg, hogy az a későbbiek során is rendelkezésre álljon.

Elements	Vecums
51004; 51005; 51008; 51009; 51012; 51024; 51025; 51026; 51027; 51033; 51034; 51061; 51085; 51103; 51104; 51112; 51115; 51118; 51119; 51120; 51124; 51128; 55004; 55021; 55022; 55028; 55029; 55030; 91007; 91009; 91018; 91028; 91046; 91047; 91060; 91066; 91067; 91069; 91209; 93205; 93403; 93501; 98006; 98018; 51144; 51145; 91079;	Vairāk nekā 2 gadi
54125; 54122	Vairāk nekā 3 gadi

Elementa nosaukums un numurs ir norādīts uz iepakojuma. Rūpīgi izlasiet informāciju uz iepakojuma un saglabāiet to turpmāki uzziņai.

Elementas	Amžius
51004; 51005; 51008; 51009; 51012; 51024; 51025; 51026; 51027; 51033; 51034; 51061; 51085; 51103; 51104; 51112; 51115; 51118; 51119; 51120; 51124; 51128; 55004; 55021; 55022; 55028; 55029; 55030; 91007; 91009; 91018; 91028; 91046; 91047; 91060; 91066; 91067; 91069; 91209; 93205; 93403; 93501; 98006; 98018; 51144; 51145; 91079;	Daugiau nei 2 metai
54125; 54122	Daugiau nei 3 metai

Žiūrėkite ant pakotės nurodytą elemento pavadinimą ir numerį. Pakuotėje pateiktą informaciją reikia atidžiai perskaityti ir pasilikti ateičiai.

Izdelek	Primerno za otroke
51004; 51005; 51008; 51009; 51012; 51024; 51025; 51026; 51027; 51033; 51034; 51061; 51085; 51103; 51104; 51112; 51115; 51118; 51119; 51120; 51124; 51128; 55004; 55021; 55022; 55028; 55029; 55030; 91007; 91009; 91018; 91028; 91046; 91047; 91060; 91066; 91067; 91069; 91209; 93205; 93403; 93501; 98006; 98018; 51144; 51145; 91079;	Starejše od 2 let
54125; 54122	Starejše od 3 let

Glejte ime izdelka oz. številko, ki je navedena na embalaži. Pozorno preberite napise na embalaži in jo shranite.

Ürün	Yaş
51004; 51005; 51008; 51009; 51012; 51024; 51025; 51026; 51027; 51033; 51034; 51061; 51085; 51103; 51104; 51112; 51115; 51118; 51119; 51120; 51124; 51128; 55004; 55021; 55022; 55028; 55029; 55030; 91007; 91009; 91018; 91028; 91046; 91047; 91060; 91066; 91067; 91069; 91209; 93205; 93403; 93501; 98006; 98018; 51144; 51145; 91079;	2 yaş üzeri
54125; 54122	3 yaş üzeri

Ambalaj üzerinde belirtilen ürün adı veya ürün numarasına bakın. Ambalaj dikkatle okunmalı ve gelecekte başvurmak üzere saklanmalıdır.

Articol	Vârsta
51004; 51005; 51008; 51009; 51012; 51024; 51025; 51026; 51027; 51033; 51034; 51061; 51085; 51103; 51104; 51112; 51115; 51118; 51119; 51120; 51124; 51128; 55004; 55021; 55022; 55028; 55029; 55030; 91007; 91009; 91018; 91028; 91046; 91047; 91060; 91066; 91067; 91069; 91209; 93205; 93403; 93501; 98006; 98018; 51144; 51145; 91079;	Peste 2 ani
54125; 54122	Peste 3 ani

Veďtej numărul articolului sau numărul trecut pe ambalaj. Ambalajul trebuie citit cu atenție și păstrat pentru consultare viitoare.

Продукт	За възраст
51004; 51005; 51008; 51009; 51012; 51024; 51025; 51026; 51027; 51033; 51034; 51061; 51085; 51103; 51104; 51112; 51115; 51118; 51119; 51120; 51124; 51128; 55004; 55021; 55022; 55028; 55029; 55030; 91007; 91009; 91018; 91028; 91046; 91047; 91060; 91066; 91067; 91069; 91209; 93205; 93403; 93501; 98006; 98018; 51144; 51145; 91079;	Над 2 години
54125; 54122	Над 3 години

Вижте името на продукта или номера върху опаковката. Опаковката трябва да се прочете внимателно и да се запази за справка в бъдеще.

Stavka	Starosna dob
51004; 51005; 51008; 51009; 51012; 51024; 51025; 51026; 51027; 51033; 51034; 51061; 51085; 51103; 51104; 51112; 51115; 51118; 51119; 51120; 51124; 51128; 55004; 55021; 55022; 55028; 55029; 55030; 91007; 91009; 91018; 91028; 91046; 91047; 91060; 91066; 91067; 91069; 91209; 93205; 93403; 93501; 98006; 98018; 51144; 51145; 91079;	Osobe starije od 2 godine
54125; 54122	Osobe starije od 3 godine

Proverjite naziv ili broj predmeta na pakovanju. Pakovanje pažljivo pročitaјte i spremite za buduću uporabu.

Toote Number	Vanus
51004; 51005; 51008; 51009; 51012; 51024; 51025; 51026; 51027; 51033; 51034; 51061; 51085; 51103; 51104; 51112; 51115; 51118; 51119; 51120; 51124; 51128; 55004; 55021; 55022; 55028; 55029; 55030; 91007; 91009; 91018; 91028; 91046; 91047; 91060; 91066; 91067; 91069; 91209; 93205; 93403; 93501; 98006; 98018; 51144; 51145; 91079;	Üle 2 aasta
54125; 54122	Üle 3 aasta

Kontrollige pakendile märgitud ühiku nimetus või number Pakend peab olema läbi loetud hoolikalt ja säilitatud edaspidiseks järeleparimiseks.

Artikli	Starost
51004; 51005; 51008; 51009; 51012; 51024; 51025; 51026; 51027; 51033; 51034; 51061; 51085; 51103; 51104; 51112; 51115; 51118; 51119; 51120; 51124; 51128; 55004; 55021; 55022; 55028; 55029; 55030; 91007; 91009; 91018; 91028; 91046; 91047; 91060; 91066; 91067; 91069; 91209; 93205; 93403; 93501; 98006; 98018; 51144; 51145; 91079;	Više od 2 godine
54125; 54122	Više od 3 godine

Obратите pažnju на име производа и број који су наведени на паковању. Паковање мора бити pažljivo прочитано и сачувано ради каснијег подсећања.

لبند العمر	البند العمر
:51024 ;:51012 ;:51009 ;:51008 ;:51005 ;:51004 ;:51025 ;:51026 ;:51027 ;:51033 ;:51034 ;:51061 ;:51118 ;:51115 ;:51112 ;:51104 ;:51103 ;:51085 ;:55021 ;:55004 ;:51128 ;:51124 ;:51120 ;:51119 ;:91009 ;:91007 ;:55030 ;:55029 ;:55028 ;:55022 ;:91066 ;:91060 ;:91047 ;:91046 ;:91028 ;:91018 ;:93501 ;:93403 ;:93205 ;:91209 ;:91069 ;:91067 ;:91079 ;:51145 ;:51144 ;:98018 ;:98006	
أكثر من 2 عام	
أكثر من 3 سنوات	54122 ;:54125

راجع رقم البند أو الرقم المذكور على العبوة. يجب قراءة العبوة بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

Bestway®

©2020 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

®™ Trademarks used in some countries under license to/

Marques ®™ utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales ®™ utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

®™ Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

®™ Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado,

distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto,

distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in North America by/Distribués en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribués en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esporato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com