





**4**



**5**



**6**



- GB User Manual
- FR Guide de l'utilisateur
- DE Bedienungsanleitung
- IT Manuale d'uso
- GR Οδηγίες Χρήσεως

- PL Instrukcja Obsługi
- CZ Návod k obsluze
- SK Používateľská príručka
- SI Navodila Za Uporabo
- RS Uputstvo za Upotrebu

APPLY MANUAL LABEL  
HERE

GB - Please read the 'Instructions for Safe Use and Fittings' booklet before using your product. FR - Veuillez lire le paragraphe « Instructions De Sécurité D'utilisation Et De Raccordement » avant d'utiliser votre produit. DE - Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam die „Bedienungsanleitung zur sicheren Benutzung“. IT - Leggere con attenzione il libretto "Istruzioni Per Un Uso Sicuro E Per Il Montaggio Degli Accessori Opzionali" prima di utilizzare il prodotto. GR - Παρακαλώ διαβάστε την ενότητα 'Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσεως Και Εξαρτημάτων' στο Βιβλίο οδηγιών, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. PL - Przed użyciem produktu, proszę zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania I Akcesoriów. SK - Pred použitím vášho výrobku, si prosím dôkladne prečítajte a dodržujte pokyny v brožúre "Návod na bezpečné používanie". CZ - Před použitím výrobku si důkladně přečtěte a dodržujte pokyny v brožúře "Návod K Bezpečnému Použití A Upevnění". SI - Prosim Preberite Navodila Za Varno Uporabo In Sestavo Dodatnih Pripomočkov. RS - Molimo pročitajte 'Uputstva za bezbednu upotrebu' pre korišćenja proizvoda.



\* GB - Content may vary according to your model. FR - Le contenu peut varier en fonction de votre modèle. DE - der inhalt kann je nach modell variieren. IT - I contenuti possono variare secondo il modello. GR - το περιεχομενο ενδεχεται να διαφερει αναλογα με το μοντελο. PL - zawartość może być inna w zależności od modelu. CZ - obsah semůže lišit v závislosti na vašem modelu. SK - vsebina se lahko razlikuje glede na model. SI - obsah sa môže lišit v závislosti od modelu. RS - sadržaj se može razlikovati u zavisnosti od modela.



1



'CLICK'

'CLICK'

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

2



A B C

5Hrs

100%

ON

TURBO MODE

STANDARD MODE

OFF

ON

TURBO MODE

ACCESSORY MODE

OFF

5-100%

<5%

! Candy

\* GB - Content may vary according to your model. FR - Le contenu peut varier en fonction de votre modèle. DE - der inhalt kann je nach modell variieren. IT - I contenuti possono variare secondo il modello. GR - το περιεχομενο ενδεχεται να διαφερει αναλογα με το μοντελο. PL - zawartość może być inna w zależności od modelu. CZ - obsah semůže lišit v závislosti na vašem modelu. SK - vsebina se lahko razlikuje glede na model. SI - obsah sa može lišit v závislosti od modela. RS - . sadržaj se može razlikovati u zavisnosti od modela.

3



'CLICK'

'CLICK'

ON

PUSH!

TURBO MODE

STANDARD MODE

OFF

ON

TURBO MODE

ACCESSORY MODE

OFF