

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Creative iRoar Go o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Diffusori Audio

CREATIVE iROAR GO User Manual Model No.: MF9225. Diagrams showing front and back views of the device with numbered callouts 1 through 21 corresponding to the button and port list.

- DE 1. Ein-/Aus-Taste/Batteriestatusanzeige 2. Lautstärke - 3. Lautstärke + 4. Bluetooth® Taste/Statusanzeige 5. Taste „Quelle“ 6. NFC-Touchpoint 7. Quellensuche 8. Mikrofon 9. iRoar® Button / Status indicator 10. Equalizer-Status-Indikator 11. Previous Button 12. Next Button 13. Play / Pause Button 14. Record Button / Recording Status Indicator 15. MP3/FLAC Shuffle Button / Shuffle Playback Indicator 16. MP3/FLAC Shuffle Button / Shuffle Playback Indicator 17. MicroSD Slot 18. Micro USB Connector 19. DC Out (USB 1.0 A) / USB Flash drive Connector 20. Aux-In / External Microphone In 21. 15V DC In

1 Charge it. Adapter Model No.: FJ-SW1501600N. DC OUT 5V ≒ 1A. IPX6 (IEC 60529). Battery status indications: Battery Full (Green), Battery Charging (Blinking Green), Battery Half Full (Orange), Battery Low (Red).

2 Pair it. NFC: 1. Turn on NFC. 2. Bring devices close. 3. Confirm pairing. Manual pairing: 1. Press power for 3 seconds. 2. Select pairing mode. 3. Confirm pairing.

3 Use it. Music: iRoar Go apps. Take call: Press call button. Aux In / Microphone In: Connect external mic. Recording: 1. Press record. 2. Start recording. 3. Stop recording.

MP3 / FLAC playback: 1. Press play. 2. Select track. 3. Press play. Reject call: Press call button. USB audio: Connect USB drive. www.creative.com/support/iroargo

- CS 1. 电源按钮 / 电量状态指示灯 2. 音量 - 3. 音量 + 4. Bluetooth® 按钮 / 状态指示灯 5. 蓝牙配对按钮 6. NFC 触控点 7. 蓝牙配对按钮 8. 麦克风 9. iRoar® 按钮 / 状态指示灯 10. 均衡器状态指示灯 11. 上一首按钮 12. 下一首按钮 13. 播放/暂停按钮 14. 录音按钮 / 录音状态指示灯 15. (兼容) 播放/暂停按钮 16. MP3/FLAC 随机播放按钮/随机播放指示 17. MicroSD 插槽 18. Micro USB 接口 19. DC 输出 (USB 1.0 A) / USB 闪存盘接口 20. 辅助输入/外接麦克风输入 21. 15V DC 输入

- SK 1. Hlavní vypínač/Indikátor stavu baterie 2. Zníženie hlasitosti - 3. Zvýšenie hlasitosti + 4. Tlačidlo rozhrania Bluetooth®/Indikátor stavu 5. Tlačidlo na výber zdroja 6. Dotykový NFC 7. Indikátor zdroja 8. Mikrofon 9. iRoar® Tlačidlo/Indikátor stavu 10. Indikátor stavu ekvalizéra 11. Tlačidlo Predchádzajúca 12. Tlačidlo Ďalšia 13. Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť 14. Tlačidlo Nahraňovanie/Indikátor stavu nahrávania 15. (Nahravný) Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť 16. MP3/FLAC Tlačidlo Náhodný výber/Indikátor nahrávania v režime Náhodný výber 17. Štítna na kartu MicroSD 18. Konektor Micro USB 19. Vstup DC (USB 1.0 A)/Konektor disku USB Flash 20. Vstup na pripojenie externého zariadenia/Vstup pre externý mikrofón 21. Vstup 15 V DC

- DE Technische Daten Bluetooth® Version: Bluetooth® 4.2 Betriebsfrequenz: 2402 - 2480 MHz Gleichstromausgang: 5V ≒ 1000mA Informationen zum Netzteil Modellnummer: FJ-SW1501600N Eingang: 100-240VAC 50/60Hz Ausgung: 15 VDC 1.6A Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C Unterstützte Codecs: SBC, AAC Betriebsbereich: Bis zu zehn Meter, im Freien gemessen Wände und Gegenstände können die Gerätereichweite beeinflussen. Unterstützt microSD-Karten der Klasse 10 und höher, max. 32 GB im FAT16/FAT32/exFAT-Format Untersttützt USB-Flash-Laufwerke bis zu 128 GB im FAT16/FAT32/exFAT-Format Unterstützte Audioformate: MP3, FLAC und WAV (16 Bit 48 kHz PCM) Untersttützt MP3 bis zu 320 Kbit/s. Untersttützt FLAC bis zu 1,3 MBit/s. Audioaufnahme bei 64 Kbit/s, MP3-Format in Mono. Hinweis: Zulassungstechnische Markierungen befinden sich auf der Unterseite des Produkts. * Die unterstützten Profile entnehmen Sie der Dokumentation/Website des Herstellers Ihres Bluetooth®-Geräts (Notebook*, PC* o. mobiles Gerät)

- ES Especificaciones técnicas Versión Bluetooth®: Bluetooth® 4.2 Frecuencia de funcionamiento: 2402 - 2480 MHz Salida de CC: 5V ≒ 1000mA Información del adaptador de energia Número de modelo: FJ-SW1501600N Entrada: 100-240VAC 50/60Hz Salida: 15VDC 1.6A Intervalo de temperatura de funcionamiento: De 0°C a 45°C Perfiles Bluetooth® admitidos: A2DP (Wireless Stereo Bluetooth®), AVRCP (Bluetooth® Remote Control), HFP (Handsfree profile) Código admitido: SBC, AAC Alcance operativo: Hasta 10 metros, medidos en un espacio abierto Las paredes y otras estructuras pueden afectar el alcance del dispositivo. Admite tarjetas microSD de Clase 10 y superior, de hasta 32 GB en formato FAT16/exFAT Formatos de audio admitidos: MP3, FLAC y WAV (PCM de 48 KHz y 16 bits) Admite flash USB de hasta 128 GB en formato FAT16/FAT32/exFAT Formatos de audio admitidos: MP3, FLAC y WAV (PCM de 48 KHz y 16 bits) Admite MP3 hasta 320 kbps. Admite FLAC hasta 1,3 Mbps. Graba audio en 64 kbps, formato MP3 en mono. Nota: Las marcas de conformidad se encuentran en la parte inferior de este producto. * Consulte el sitio web o la documentación de su dispositivo Bluetooth® (notebook*, PC* o dispositivo móvil*) para ver los perfiles admitidos

CREATIVE®. Copyright © 2016 Creative Labs Pte. Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo, Sound Blaster, the Sound Blaster logo, iRoar, iRoar logo, SBX Pro Studio and the SBX Pro Studio logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries. Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creative Technology Ltd is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. microBMC Logo is a trademark of BMC, LLC. All specifications are subject to change without prior notice. Use of this product is subject to a limited hardware warranty. Actual contents may differ slightly from those pictured.

- FR 1. Bouton de mise sous tension / voyant d'état de la batterie 2. Volume - 3. Volume + 4. Bouton Bluetooth® / Indicateur d'état 5. Bouton Source 6. Point de contact NFC 7. Indicateur de source 8. Microphone 9. iRoar® Bouton / Indicateur d'état 10. Indicateur de statut de l'égaliseur 11. Bouton Précédent 12. Bouton Suivant 13. Bouton Lecture/Pause 14. Bouton Enregistreur / Indicateur d'état de l'enregistrement 15. Bouton Lecture (Enregistrement) / Pause 16. Bouton de lecture aléatoire MP3/FLAC / Indicateur de lecture aléatoire 17. Remplacement MicroSD 18. Connecteur Micro USB 19. Connecteur de sortie de CC (USB 1.0 A) / unité flash USB 20. Entrée auxiliaire / Entrée microphone externe 21. Entrée CC 15V

- RU 1. Кнопка питания / Индикатор состояния аккумулятора 2. Уменьшить громкость 3. Увеличить громкость 4. Кнопка Bluetooth® / Индикатор состояния 5. Кнопка источника 6. Точка взаимодействия NFC 7. Индикатор источника 8. Микрофон 9. iRoar® Кнопка/Индикатор состояния 10. Индикатор состояния эквалайзера 11. Кнопка перехода назад 12. Кнопка перехода вперед 13. Кнопка воспроизведения / паузы 14. Кнопка записи / Индикатор состояния записи 15. Кнопка (совместим) воспроизведения / паузы 16. Кнопка случайного переключения (MP3/FLAC) / Индикатор случайного воспроизведения 17. Разъем для карт microSD 18. Разъем Micro USB 19. Выход постоянного тока (USB 1.0 A) / Разъем для флэш-накопителя USB 20. Линейный вход / Вход для внешнего микрофона 21. Вход питания 15 В пост. тока

- FR Caractéristiques techniques Version Bluetooth®: Bluetooth® 4.2 Nombre de fonction: 2402 - 2480 MHz Sortie CC: 5V ≒ 1000mA Informations sur l'adaptateur secteur Numéro de modèle: FJ-SW1501600N Entrée: 100-240 VCA 50/60Hz Sortie: 15 V CC 1,6A Plages de températures de fonctionnement: 0°C à 45°C Profils Bluetooth® pris en charge: A2DP (Wireless Stereo Bluetooth®), AVRCP (Bluetooth® Remote Control), HFP (Profil mains-libres) Codes pris en charge: SBC, AAC Portée de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres, distance mesurée dans un espace ouvert. Les murs et les structures peuvent influer sur la portée de l'appareil. Informations sur le matériel enregistré: Prend en charge des cartes microSD de Classe 10 et supérieure de jusqu'à 32 Go au format FAT16/FAT32 Prend en charge les lecteurs Flash USB de jusqu'à 128 Go au format FAT16/FAT32/exFAT Formats audio acceptés : MP3, FLAC et WAV (16 bits 48kHz PCM) Prend en charge le MP3 jusqu'à 320 kbit/s. Prend en charge le FLAC jusqu'à 1,3 Mbit/s. Enregistre l'audio en 64 kbit/s, format MP3 en mono. Remarque: les marques de conformité se trouvent sur le bas du produit * Pour connaître les profils pris en charge, reportez-vous à la documentation/au site Web du fabricant de votre appareil Bluetooth® (ordinateur portable*, PC* ou appareil mobile)

- JP 技術仕様 Bluetooth®バージョン: Bluetooth® 4.2 動作周波数: 2402 - 2480 MHz DC出力: 5V ≒ 1000mA 電源アダプター情報 モデル番号: FJ-SW1501600N 入力: 100-240VAC 50/60Hz 出力: 15VDC 1.6A 動作温度範囲: 0°C to 45°C 対応するBluetooth®プロファイル: A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth®), AVRCP (Bluetooth®リモートコントロール), HFP(ハンズフリープロファイル) 対応するコーデック: SBC, AAC 受信範囲: 最大約10m (障害物のない空間の場合です。壁や構造物がある場合は、受信範囲に影響を受ける可能性があります。) クラス1以上、32GBまでのFAT16/32フォーマットのmicroSDに対応しています。 128GBまでのFAT16/32/exFATフォーマットのUSBフラッシュドライブに対応しています。 サポートするオーディオフォーマット: MP3, FLACおよびWAV (16bit/48kHz PCM) * 詳細な仕様については、ご利用のデバイスのマニュアルを参照してください。 Creativeは、これらのデバイスを使用したことによるデータの損失や破損についていかなる責任も負いません。 製品登録 製品登録すると、対象となる最も適切なサービスと製品サポートを利用できます。 製品登録は、インストール中または http://www.creative.com/register にアクセスして実行できます。 製品保証を受ける権利は、登録の有無に依存しません。 内蔵バッテリーの安全な取り外し 有資格の技術者による内蔵バッテリーの取り外し手順についての詳細は、 creative.com/support/iroargoにあるユーザーガイドまたは安全および規制上の情報をご覧ください。

- FR 1. Bouton de mise sous tension / voyant d'état de la batterie 2. Volume - 3. Volume + 4. Bouton Bluetooth® / Indicateur d'état 5. Bouton Source 6. Point de contact NFC 7. Indicateur de source 8. Microphone 9. iRoar® Bouton / Indicateur d'état 10. Indicateur de statut de l'égaliseur 11. Bouton Précédent 12. Bouton Suivant 13. Bouton Lecture/Pause 14. Bouton Enregistreur / Indicateur d'état de l'enregistrement 15. Bouton Lecture (Enregistrement) / Pause 16. Bouton de lecture aléatoire MP3/FLAC / Indicateur de lecture aléatoire 17. Remplacement MicroSD 18. Connecteur Micro USB 19. Connecteur de sortie de CC (USB 1.0 A) / unité flash USB 20. Entrée auxiliaire / Entrée microphone externe 21. Entrée CC 15V

- DA 1. Tænd/sluk-knap / batteristatusindikator 2. Lydstyrke - 3. Lydstyrke + 4. Bluetooth®-knap / Statusindikator 5. Kildeknap 6. NFC-berøringspunkt 7. Kildeindikator 8. Mikrofon 9. iRoar® Knap / Statusindikator 10. Equalizer-statusindikator 11. Forrige-knap 12. Næste-knap 13. Knap til optagelse / Statusindikator for optagelse 14. Knap til optagelse / Statusindikator for optagelse 15. (Optag) Knappen Afspil/Pause midlertidigt 16. MP3/FLAC Blænde-knap / Blænde-afspilningsindikator 17. MicroSD-åbning 18. Micro-USB-stik 19. Jævnstrømsudgang (USB 1.0 A) / USB-flashedrevik 20. Aux-in / Ekstern mikrofonindgang 21. 15 V DC in

- EN Technical Specification Bluetooth® Version: Bluetooth® 4.2 Operating Frequency: 2402 - 2480 MHz DC Output: 5V ≒ 1000mA Power Adapter Information Model Number: FJ-SW1501600N Input: 100-240VAC 50/60Hz Output: 15VDC 1.6A Operating Temperature range: 0°C to 45°C Supported Bluetooth profiles*: A2DP (Wireless Stereo Bluetooth®), AVRCP (Bluetooth® Remote Control), HFP (Handsfree profile) Supported Codecs: SBC, AAC Operating Range: Up to 10 meters, measured in open space. Walls and structures may affect range of device. Supports microSD cards of Class 10 and above, up to 32GB in FAT16/FAT32 format Supports USB flash drives up to 128GB in FAT16/FAT32/exFAT format Supported audio formats: MP3, FLAC and WAV (16 bit 48kHz PCM) Support MP3 up to 320kbps. Support FLAC up to 1.3Mbps. Records audio at 64kbps, MP3 format in mono. Note: Compliance markings are located on the bottom of this product. * Refer to your Bluetooth® device (notebook*, PC*, or mobile device)* manufacturer's documentation/website for supported profiles. * Compatible with most major brands of Bluetooth® A2DP enabled mobile phones. Compatibility Disclaimer Wireless performance is dependent on your device's Bluetooth® wireless technology. Refer to your device manufacturer's manual. Creative will not be liable for any loss of data or leakages resulting from the use of these devices. Product Registration Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at http://www.creative.com/register. Please note that your warranty rights are not dependent on registration. Safe Removal of Built-in Battery Detailed instructions on removal of integrated battery can be found at http://www.creative.com/register. (creative.com/support/iroargo), these instructions are meant strictly for independently qualified professionals.

- FR Informations sur l'adaptateur secteur Numéro de modèle: FJ-SW1501600N Entrée: 100-240 VCA 50/60Hz Sortie: 15 V CC 1,6A Plages de températures de fonctionnement: 0°C à 45°C Profils Bluetooth® pris en charge: A2DP (Wireless Stereo Bluetooth®), AVRCP (Bluetooth® Remote Control), HFP (Profil mains-libres) Codes pris en charge: SBC, AAC Portée de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres, distance mesurée dans un espace ouvert. Les murs et les structures peuvent influer sur la portée de l'appareil. Informations sur le matériel enregistré: Prend en charge des cartes microSD de Classe 10 et supérieure de jusqu'à 32 Go au format FAT16/FAT32 Prend en charge les lecteurs Flash USB de jusqu'à 128 Go au format FAT16/FAT32/exFAT Formats audio acceptés : MP3, FLAC et WAV (16 bits 48kHz PCM) Prend en charge le MP3 jusqu'à 320 kbit/s. Prend en charge le FLAC jusqu'à 1,3 Mbit/s. Enregistre l'audio en 64 kbit/s, format MP3 en mono. Remarque: les marques de conformité se trouvent sur le bas du produit * Pour connaître les profils pris en charge, reportez-vous à la documentation/au site Web du fabricant de votre appareil Bluetooth® (ordinateur portable*, PC* ou appareil mobile)

- JP Bluetooth®バージョン: Bluetooth® 4.2 動作周波数: 2402 - 2480 MHz DC出力: 5V ≒ 1000mA 電源アダプター情報 モデル番号: FJ-SW1501600N 入力: 100-240VAC 50/60Hz 出力: 15VDC 1.6A 動作温度範囲: 0°C to 45°C 対応するBluetooth®プロファイル: A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth®), AVRCP (Bluetooth®リモートコントロール), HFP(ハンズフリープロファイル) 対応するコーデック: SBC, AAC 受信範囲: 最大約10m (障害物のない空間の場合です。壁や構造物がある場合は、受信範囲に影響を受ける可能性があります。) クラス1以上、32GBまでのFAT16/32フォーマットのmicroSDに対応しています。 128GBまでのFAT16/32/exFATフォーマットのUSBフラッシュドライブに対応しています。 サポートするオーディオフォーマット: MP3, FLACおよびWAV (16bit/48kHz PCM) * 詳細な仕様については、ご利用のデバイスのマニュアルを参照してください。 Creativeは、これらのデバイスを使用したことによるデータの損失や破損についていかなる責任も負いません。 製品登録 製品登録すると、対象となる最も適切なサービスと製品サポートを利用できます。 製品登録は、インストール中または http://www.creative.com/register にアクセスして実行できます。 製品保証を受ける権利は、登録の有無に依存しません。 内蔵バッテリーの安全な取り外し 有資格の技術者による内蔵バッテリーの取り外し手順についての詳細は、 creative.com/support/iroargoにあるユーザーガイドまたは安全および規制上の情報をご覧ください。