



#### 4. Bluetooth®

1. **Présentation**  
a) Bouton source d'entrée  
b) Volume+  
c) Volume-  
d) Bouton d'allumage  
e) Port d'entrée AUX 3,5 mm  
f) Port d'entrée optique  
g) Port de stockage de masse USB  
h) Entrée CC  
i) Au haut parleur gauche  
j) Términé LED

2. **Aperçu de la télécommande**  
**TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE**  
a) Mode Marche / Veille  
b) Entrée-Basculer entre les modes entrée (Bluetooth, MP3, entrée AUX, entrée optique)  
c) Réinitialisation générale des paramètres du son-Appuyez longuement pour réinitialiser l'égaliseur. Les aiguës et les basses  
d) Jeu/lecture Bluetooth  
e) Aigus +  
f) Bases -  
g) Volume-  
h) Egaliseur-Basculer entre les pré réglages de l'égaliseur (Musique, Cinéma, Concert, Jeux)

**3. connectivité et réglages source**  
4. Bluetooth - Bleu azur  
5. **USB**  
a) FAT32, 32 GB Max  
b) Pūrpora  
6. **Entrée AUX/Entrée optique**  
i) Vert  
ii) Cyan  
\*Cables non inclus. Vendus séparément

#### 6. AUX-in / Optical-in



1. **Überblick**  
a) Taste für Eingangsquelle  
b) Lautstärke+  
c) Lautstärke-  
d) Betriebschalter  
e) 3,5-mm-AUX-in-Anschluss  
f) Anschluss „Optical-in“  
g) Anschluss für USB-Massenspeicher  
h) DC-Eingang  
i) Zum linken Lautsprecher  
j) LED-Anzeige

2. **Übersicht Fernbedienung**  
**INFRAROT-FERNSTEUERUNG**  
a) Ein / Aus / Standby-Modus  
b) Eingang-Umschalter zwischen Eingangsmodi (Bluetooth, MP3, AUX-In, Optical-In)  
c) Master-Reset / Zurücksetzen der Soundeinstellungen - Diese Taste gedrückt halten, um EQ, Höhen und Bass zurückzusetzen.  
d) Bluetooth-Kopplung  
e) Höhen+  
f) Basses-  
g) Lautstärke-  
h) EQ-Umschalten zwischen den EQ-Präsets (Musik, Kino, Konzert, Spiel)

**3. connectivité et réglages source**  
4. Bluetooth - Bleu  
5. **USB**  
a) FAT32, 32 GB Max  
b) Pūrpora  
6. **AUX-in / Optical-in**  
i) Vert  
ii) Cyan  
\*Nicht im Lieferumfang enthalten. Separat erhältlich

© 2020 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries.

**EN** This unit is a wireless speaker. The Bluetooth® word mark and logo are owned by their Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creative Technology Ltd is under license. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. Use of this product is subject to a limited warranty.

**FR** Unité sans fil. Cette unité est un haut-parleur Bluetooth®. Le mot de marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de la Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Creative Technology Ltd est sous licence. Tous les autres noms de marque sont la propriété de leurs respectifs propriétaires et sont ici reconnus en tant que tels. Toutes les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Le produit réel peut différer légèrement des images. L'utilisation de ce produit est soumise à une garantie limitée.

**NL** Dit apparaat is een draadloze luidspreker. Het woordmerk Bluetooth® en het logo zijn de eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door Creative Technology Ltd is onder licentie. Alle andere handelsmerken zijn de eigendom van hun respectieve eigenaars en worden hiermee erkend. Alle specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Het werkelijke product kan afwijken van de afgebeelde afbeeldingen. Het gebruik van dit apparaat valt onder een beperkte garantie.

**DE** Dieses Gerät ist ein drahtloses Lautsprecher. Das Wortmark Bluetooth® und das Logo sind die Eigentümern der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Creative Technology Ltd ist unter Lizenz. Alle anderen Markennamen sind Eigentümern ihrer jeweiligen Rechteinhaber und werden hiermit anerkannt. Alle Spezifikationen sind ohne Vorwarnung vorbehalten. Das tatsächliche Produkt kann von den abgebildeten Bildern abweichen. Die Nutzung dieses Produkts ist durch eine begrenzte Garantie geschützt.

**IT** Questo dispositivo è un altoparlante wireless. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati della Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Creative Technology Ltd è autorizzato. Tutti gli altri nomi di marca sono marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono qui riconosciuti. Tutte le specifiche tecniche sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il prodotto reale può differire leggermente dalle immagini mostrate. L'uso di questo prodotto è soggetto a una garanzia limitata.

**ES** Este dispositivo es un altavoz inalámbrico. El nombre de marca y el logo de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estas marcas por Creative Technology Ltd está autorizado. Todos los demás nombres de marca son propiedad de sus respectivos propietarios y se reconocen aquí. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El producto real puede diferir ligeramente de las imágenes mostradas. El uso de este producto está sujeto a una garantía limitada.

\*Cables no incluidos. Vendidos en separado

**PT** Este dispositivo é um alto-falante sem fio. O nome de marca e o logotipo do Bluetooth® são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc. e o uso dessas marcas por Creative Technology Ltd é autorizado. Todos os outros nomes de marca são propriedade dos respectivos proprietários e são aqui reconhecidos. Todas as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O produto real pode diferir ligeiramente das imagens mostradas. O uso deste produto está sujeito a uma garantia limitada.

\*Cabos não incluídos. Vendidos em separado

