

Jabra

Move Style Edition



Manuale per l'utente

1. BENVENUTO	3
2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE .	4
3. COME INDOSSARLE	5
3.1 REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA	
4. COME CARICARLE	6
4.1 STATO DELLA BATTERIA	
5. COME CONNETTERLE	7
5.1 CONNESSIONE BLUETOOTH A UN NUOVO O A UN SECONDO DISPOSITIVO	
5.2 COLLEGAMENTO A UN CONNETTORE JACK DA 3,5 MM	
6. COME UTILIZZARLE	9
6.1 MUSICA E CONVERSAZIONI	
6.2 SPEGNIMENTO/ACCENSIONE DELLE CUFFIE	
6.3 GESTIRE PIÙ CHIAMATE	
6.4 GUIDA VOCALE	
7. SUPPORTO.....	13
7.1 DOMANDE FREQUENTI	
7.2 RESET DI FABBRICA	
7.3 CURA DELLE CUFFIE	
8. SPECIFICHE TECNICHE	14


1. BENVENUTO

Ti ringraziamo per aver acquistato Jabra Move Style Edition. Ci auguriamo che tu ne sia soddisfatto!

FUNZIONI DI JABRA MOVE STYLE EDITION

- Esperienza audio Style Edition di grande qualità: amplifica senza distorsioni. Accentua la profondità e la nitidezza della tua musica
- Sigilla l'audio: gli auricolari angolati ti permettono di ascoltare solo la musica
- Connessione semplice con qualsiasi dispositivo tramite Bluetooth 4.0
- A prova di vita: cuffie leggere e comode costruite e testate per una vita in movimento
- Materiali di qualità superiore: acciaio inossidabile
- Opzione con cavo: cavo removibile per i momenti in cui è necessario essere connesso via filo

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




Cavo micro-USB




Cavo audio

3. COME INDOSSARLE




3.1 REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

Ottieni la vestibilità perfetta regolando l'archetto come mostrato nell'illustrazione.



4. COME CARICARLE

Collega le cuffie a una qualsiasi porta USB sul PC utilizzando il cavo micro-USB.



4.1 STATO DELLA BATTERIA

Quando non ci sono chiamate in corso, sfiora il tasto Multifunzione per visualizzare lo stato della batteria. Sono necessarie 1-2 ore per caricare completamente le cuffie.


LED	COLORE	LIVELLO DELLA BATTERIA
	Verde	Medio/Alto
	Rosso	Basso
	Rosso lampeggiante	Molto basso

5. COME CONNETTERLE

Quando vengono accese, le cuffie Jabra Move Style Edition cercano di connettersi automaticamente tramite Bluetooth a un dispositivo mobile (a meno che non siano già connesse a un dispositivo Bluetooth). Segui le istruzioni vocali che ti guidano nella connessione.

5.1 CONNESSIONE BLUETOOTH A UN NUOVO O A UN SECONDO DISPOSITIVO


1. Tieni premuto l'interruttore **On/Off/ Accoppiamento** nella posizione Accoppiamento per tre secondi.
2. Nelle cuffie viene annunciata la modalità di accoppiamento e la spia Bluetooth lampeggia in blu.
3. Segui le istruzioni vocali per la connessione del dispositivo Bluetooth.



NOTA: Se hai connesso due telefoni cellulari a Jabra Move Style Edition, è possibile che sia necessario selezionare quale telefono utilizzare per le chiamate e la musica. Apri il menu Bluetooth sul telefono cellulare che desideri utilizzare per le chiamate e la musica e seleziona Jabra Move Style Edition dall'elenco di dispositivi.


5.2 COLLEGAMENTO A UN CONNETTORE JACK DA 3,5 MM

Collega le cuffie a un connettore jack da 3,5 mm sul tuo dispositivo mobile o sul PC utilizzando il cavo audio in dotazione.



NOTA: Le connessioni Bluetooth vengono disabilitate quando il connettore jack da 3,5 mm è in uso.

6. COME UTILIZZARLE




6.1 MUSICA E CONVERSAZIONI

I tasti sulle cuffie ti permettono di controllare la musica e le telefonate.

FUNZIONE	COME FARE
 <p data-bbox="273 237 493 299">Ascoltare/Mettere in pausa la musica</p>	<p data-bbox="584 237 762 299">Sfiora il tasto Multifunzione</p>
<p data-bbox="273 394 472 422">Regolare il volume</p>	<p data-bbox="584 376 871 444">Sfiora i tasti Volume su o Volume giù</p>
 <p data-bbox="273 515 470 543">Saltare una traccia</p>	<p data-bbox="584 497 891 564">Tieni premuto il tasto Volume su o Volume giù</p>
<p data-bbox="273 645 477 674">Stato della batteria</p>	<p data-bbox="584 611 884 712">Sfiora il tasto Volume su o Volume giù quando non c'è una chiamata in corso</p>
<p data-bbox="273 761 511 822">Rispondere/Terminare una chiamata</p>	<p data-bbox="584 761 762 822">Sfiora il tasto Multifunzione</p>
 <p data-bbox="273 910 515 938">Rifiutare una chiamata</p>	<p data-bbox="584 877 786 977">Tieni premuto per un secondo il tasto Multifunzione</p>
<p data-bbox="273 1029 482 1090">Ricompone l'ultimo numero</p>	<p data-bbox="584 1029 829 1090">Sfiora due volte il tasto Multifunzione</p>

6.2 SPEGNIMENTO/ACCENSIONE DELLE CUFFIE

Fai scorrere l'interruttore **On/Off/Accoppiamento** su **On** o su **Off**.



6.3 GESTIRE PIÙ CHIAMATE

Con queste cuffie è possibile accettare e gestire più chiamate contemporaneamente.

	FUNZIONE	COME FARE
	Mettere in attesa la chiamata corrente e rispondere alla chiamata in arrivo	Tieni premuto per due secondi il tasto Multifunzione
	Passare dalla chiamata attiva a quella in attesa	Tieni premuto per due secondi il tasto Multifunzione
	Rifiutare una chiamata in arrivo	Sfiora due volte il tasto Multifunzione

6.4 GUIDA VOCALE

CLICCA PER ASCOLTARE	COSA SENTI
	Per connettere Move, vai al menu Bluetooth del tuo telefono cellulare e selezionalo dall'elenco.
	Collegato
	Non collegato
	Connessione annullata
	Due dispositivi collegati
	Nessun dispositivo connesso
	Ricarica la batteria
	Livello della batteria basso
	Livello della batteria medio
	Livello della batteria alto
	Suggerimenti vocali disattivi
	Suggerimenti vocali attivi
	Richiamare

7. SUPPORTO

7.1 DOMANDE FREQUENTI

Consulta un elenco completo delle domande frequenti su jabra.com/movestyleedition

7.2 RESET DI FABBRICA

Per resettare le cuffie alle condizioni di fabbrica e cancellare l'elenco degli accoppiamenti, tieni premuto per cinque secondi il tasto **Volume su** e il tasto **Multifunzione** contemporaneamente.

7.3 CURA DELLE CUFFIE

- Conserva sempre le cuffie spente e protette in modo sicuro.
- Non conservarle in luoghi con temperature troppo alte o troppo basse (al di sopra di 85°C/185°F e al di sotto di -20°C/-4°F). In caso contrario, la durata della batteria si riduce e la funzionalità del dispositivo può risultare compromessa. Anche le alte temperature possono compromettere le prestazioni.
- Non esporre le cuffie alla pioggia o ad altri liquidi.

8. SPECIFICHE TECNICHE

CUFFIE JABRA MOVE	SPECIFICHE
Peso:	150 grammi
Dimensioni:	A 172 mm x P 146,1 mm x L 59 mm
Microfono:	Microfono omnidirezionale da 4 mm
Altoparlante:	Altoparlante dinamico da 40 mm
Portata di funzionamento:	Fino a 10 m (33 ft)
Versione Bluetooth:	4.0
Dispositivi accoppiati:	Fino a 8 dispositivi, collegati fino a 2 contemporaneamente (MultiUse™)
Profili Bluetooth supportati:	Cuffie (v 1.2), A mani libere (v 1.6), A2DP (v 1.2), AVRCP (v 1.4)
Autonomia di conversazione:	Fino a 14 ore
Autonomia in standby:	Fino a 12 giorni
Temperatura di funzionamento:	Da -10 a 60°C (da 14 a 140°F)
Temperatura di conservazione:	Da -20 a 85°C (da -4 a 185°F)
Password o codice PIN per l'accoppiamento:	0000