

<p>Let's get started</p> <p>User Guide OnePlus Buds Z2</p>	<p>Earbuds</p> <p>Touch Area</p>	<p>Charging Box</p> <p>Indicator Lamp</p> <p>Setup Button</p> <p>Charging Port</p>	<p>Pairing and connecting</p> <p>For Android phones follow the Google Fast Pair prompts.</p> <p>For non-Android phones place the buds into the charging case with the cover opened. Press and hold the setup button of the charging case for 2s to enter Bluetooth settings. Then, select OnePlus Buds Z2.</p> <p>To restore the factory settings place the buds into the charging case with the cover opened. Press and hold the setup button of the charging case for 10s until the indicator lamp blinks red.</p> <p>Note: Only OnePlus 6 and later versions are supported.</p>	<p>पैरिंग और कनेक्ट करना</p> <p>एंड्रॉइड फोन के लिए Google Fast Pair प्रॉम्प्ट का पालन करें।</p> <p>नॉन-एंड्रॉइड फोन के लिए चार्जिंग केस को खोलें। चार्जिंग केस के सेटअप बटन को 2 सेकंड के लिए दबाएं। फिर, OnePlus Buds Z2 चुनें।</p> <p>फैक्टरी सेटिंग्स को पुनर्स्थापित करने के लिए चार्जिंग केस को खोलें। चार्जिंग केस के सेटअप बटन को 10 सेकंड के लिए दबाएं।</p> <p>टिप्पणी: केवल OnePlus 6 और बाद के संस्करण समर्थित हैं।</p>	<p>Replacing ear tips</p> <p>Use ear tips in appropriate size to enjoy optimal comfort and noise cancellation experience.</p> <p>Check the buds accessories for ear tips in different sizes.</p> <p>कान के नुस्खों को बदलना सुझाव और शीट देखते हुए नुस्खों को लपेटें। उचित आकार में इस्तेमाल का उपयोग करें। वर्तमान आकार में इस्तेमाल करने के लिए बूटों की टिप्पणियाँ देखें।</p> <p>S M L</p>	<p>Buds details</p> <p>For OnePlus 6 (or later versions) you can set buds details and upgrade the software version of the buds under Settings > Bluetooth.</p> <p>On a non-OnePlus mobile phone download and install HeyMelody to obtain features of the buds and upgrade the software version for enhanced listening experience.</p> <p>बूट्स विवरण</p> <p>OnePlus 6 (या बाद की संस्करणों) के लिए आप बूट्स की विवरण सेट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर संस्करण को अपडेट कर सकते हैं।</p> <p>एक नॉन-OnePlus मोबाइल फोन पर बूट्स की विशेषताएं प्राप्त करने के लिए HeyMelody को डाउनलोड और इंस्टॉल करें और बूट्स को अपडेट करने के लिए सॉफ्टवेयर वर्जन को अपडेट करें।</p> <p>Please download HeyMelody from Google Play Store or App Store.</p>
--	---	---	---	---	---	---

<p>Play control</p> <p>You can customize the single-tap, double-tap, and triple-tap functions of the left bud and right bud on the phone to perform different commands.</p> <ul style="list-style-type: none"> Single-Tap by default: "Play/Pause" and optional single-tap functions: "Play/Pause", "Previous", and "Next". Double-tap by default: "Next" and optional double-tap functions: "Play/Pause", "Previous", "Next", and wake up voice assistant. Triple-tap by default: "Previous" and optional triple-tap functions: "Play/Pause", "Previous", "Next", and wake up voice assistant. 	<p>फ्लैश कंट्रोल</p> <p>आप अपना-अपना अर्धों को करने के लिए फ्लैश पुराने-पुराने और दाईं करणों के टैप, डबल-टैप और ट्रिपल-टैप कार्यों को अनुकूलित कर सकते हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> इफिलिट टैप से टैप कर "प्ले / पॉज" और विकल्पों: "प्ले/पाउज", "प्रीवियस", और "नेक्स" इफिलिट टैप से डबल-टैप कर "नेक्स" और विकल्पों: डबल-टैप "प्ले/पाउज", "प्रीवियस", "नेक्स", और वॉक अप वॉइस असिस्टेंट इफिलिट टैप से ट्रिपल-टैप "प्रीवियस" और विकल्पों: ट्रिपल-टैप "प्ले/पाउज", "प्रीवियस", "नेक्स", और वॉक अप वॉइस असिस्टेंट 	<p>Noise control</p> <p>Press and hold the touch area for 1s to switch the noise control mode between "Max noise cancellation" and "Transparency" by default.</p> <p>To switch between two different modes, enter Settings > Buds details.</p> <p>शोर नियंत्रण</p> <p>इफिलिट टैप से "मैक्स नॉइस कैंसलेशन" और "ट्रान्स्पैरेंसी" के बीच शोर नियंत्रण मोड को स्विच करने के लिए 1s के लिए टच एरिया को दबाएं।</p> <p>अधिक मोड्स को बीच स्विच करने के लिए, सेटिंग्स > बूट्स विवरण देखें।</p>	<p>Other function control</p> <p>Call control Answer/End: Double-tap Reject: Press and hold the bud for 3s</p> <p>Switch the device Press and hold either bud (in powered-on status) for 3s to reconnect to the previous device.</p> <p>In-ear detection During music playback, the buds automatically pause the music when you take them off. If you put the buds back within three minutes, the buds automatically resume the music.</p> <p>12:30</p>	<p>अन्य फ़ंक्शन नियंत्रण</p> <p>कॉल नियंत्रण उत्तर/अंत: डबल-टैप रिजेक्ट: 3 सेकंड के लिए बूट को दबाएं</p> <p>डिवाइस स्विचिंग पॉवर ऑन स्थिति में बूट को 3 सेकंड के लिए दबाएं।</p> <p>इन-ईयर डिटेक्शन संगीत प्रतिक्रिया के दौरान, जब आप उन्हें हटाने के लिए, तो बूट्स अपने आप संगीत को पॉज पर डाल देंगे। अगर आप तीन मिनट के अंदर बूट्स को फिर से टैप करते हैं, तो बूट्स अपने आप संगीत को पुनः शुरू कर देंगे।</p>	<p>Charging the buds</p> <p>Charge the buds Put the buds in the charging case to initiate charging.</p> <p>Charge the charging case Connect the charging case to a power supply through the charging cable delivered with the buds to charge the charging case.</p> <p>बूट्स को चार्ज करना बूट्स को चार्जिंग केस में डालें।</p> <p>चार्जिंग केस को चार्ज करना चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल को बूट्स के साथ दी गई चार्जिंग केबल के माध्यम से पावर सप्लाई से कनेक्ट करें।</p>	<p>Never Settle</p> <p>Version: 1.0</p>
---	---	--	---	---	---	--