

Washing machine operation guide

DC68-03704Y-02



FR Manuel d'utilisation du lave-linge
DE Bedienungsanleitung für Waschmaschinen
NL Handleiding voor wasmachine

IT Guida all'uso della lavatrice
ES Guía de funcionamiento de la lavadora
PT Guia de funcionamento da máquina de lavar roupa

DA Driftsvejledning for vaskemaskinen
FI Pesukoneen käyttöohje
NO Bruksanvisning for vaskemaskin

SV Tvättmaskin bruksanvisning
PL Instrukcja obsługi pralki
HU Mosógép kezelési útmutatója

Operating a cycle

FR Lancement d'un cycle
DE Starten von Programmen


NL Een programma bedienen
IT Uso di un programma

ES Haciendo funcionar un ciclo
PT Funcionamento de um ciclo

DA Kørsel af et program
FI Ohjelman käyttö

NO Bruke et program
SV Köra ett program

PL Ustawianie programu
HU Ciklus működtetése



Additional Functions

FR Fonctions supplémentaires
DE Zusätzliche Funktionen


NL Extra functies
IT Funzioni aggiuntive

ES Funciones adicionales
PT Funções adicionais

DA Yderligere funktioner
FI Lisätoiminnot

NO Flere funksjoner
SV Övriga funktioner

PL Funkcje dodatkowe
HU További funkciók



System Functions

FR Fonctions système
DE Systemfunktionen


NL Systeemfuncties
IT Funzioni di sistema

ES Funciones del sistema
PT Funções do sistema

DA Systemfunktioner
FI Järjestelmätoiminnot

NO Systemfunksjoner
SV Systemfunktioner

PL Funkcje systemu
HU Rendszerfunkciók



language setting

FR Réglage de la langue
DE Sprache einstellen


NL Taal instellen
IT Impostazione Lingua

ES Configuración del idioma
PT Definição de idioma

DA Sprogindstilling
FI Kielen asettaminen

NO Språkinnstilling
SV Språkinställningar

PL Ustawienie języka
HU Nyelv beállítás



Language shown depends on your language setting.

FR la langue affichée dépend de celle que vous avez réglée.

IT La lingua mostrata dipende dalle impostazioni della lingua.

DA Det viste sprog afhænger af din sprogindstilling.

SV Språket som visas beror på språkinställningen.

DE Die angezeigte Sprache hängt von Ihrer Spracheinstellung ab.

ES El idioma mostrado depende de la configuración de su idioma.

FI Näytetty kieli on kieliasetuksesi mukainen.

PL Język menu zależy od wybranego ustawienia języka.

NL De taal die wordt weergegeven is afhankelijk van de taalinstelling.

PT O idioma apresentado depende da definição de idioma.

NO Visningspråket er avhengig av språkinnstillingen din.

HU A megjelenített nyelv a készülék nyelvbeállításától függ.

Οδηγός λειτουργίας πλυντηρίου

RO Ghid de operare a mașinii de spălat
CS Návod k obsluze pračky
SK Návod na obsluhu pračky

LT Skalavimo mašinos naudojimo vadovas
HR Vodič za rad perilice za rublje
BG Ръководство за работа с перална машина

LV Veļas mazgājamās mašīnas lietošanas pamācība
ET Pesumasinä kasutusjuhend
SQ Udhëzuesi i funksionimit të lavatриçes

MK Водич за ракување со машината за перење
SR Uputstvo za korišćenje mašine za pranje veša
SL Vodnik za upravljanje pralnega stroja

Χρήση ενός κύκλου

RO Operarea unui ciclu
CS Volba a spuštění programu



SK Voľba a spustenie cyklu
LT Ciklo naudojimas

HR Upravljanje ciklusom
BG Пускане на програма

LV Cikla darbība
ET Tšikli kasutamine

SQ Vënia në punë e një cikli
MK Ракување со циклус

SR Obavljanje ciklusa
SL Upravljanje programa



Πρόσθετες λειτουργίες0

RO Funcții suplimentare
CS Další funkce




SK Ďalšie funkcie
LT Papildomos funkcijos

HR Dodatne funkcije
BG Додателни функции

LV Papildus funkcijas
ET Lisafunktsioonid

SQ Funksiione shtesë
MK Дополнителни функции

SR Dodatne funkcije
SL Dodatne funkcije



Λειτουργίες συστήματος

RO Funcții sistem
CS Systémové funkce




SK Systémové funkcie
LT Sistemos funkcijos

HR Funkcije sustava
BG Системни функции

LV Sistēmas funkcijas
ET Sūsteemi funktsioonid

SQ Funksionet e sistemit
MK Системски функции

SR Sistemske funkcije
SL Sistemske funkcije



Ρύθμιση γλώσσας

RO Setări de limbă
CS Nastavení jazyka






SK Nastavenie jazyka
LT Kalbos parametrai

HR Postavke jezika
BG Настройка за език

LV Valodas iestatījumi
ET Keelesätted

SQ Konfigurimi i gjuhës
MK Јазични поставке

SR Језиçке postavke
SL Nastavitve jezika



Η γλώσσα που εμφανίζεται εξαρτάται από τη ρύθμιση γλώσσας.

RO Limba afișată depinde de setarea dvs. de limbă.
CS Zobrazený text závisí na nastavení jazyka.
SK Zobrazený text závisí na nastavení jazyka.

LT Rodoma kalba priklauso nuo jūsų kalbos nustatymo.
HR Prikazani jezik ovisi o vašoj postavci jezika.
BG Показаните езици зависят от настройките на вашия език.

LV Parādītā valoda ir atkarīga no jūsu valodas iestatījuma.
ET Näidatud keel sõltub teie keeleseadistustest.
SQ Gjuha e shfaqur varet nga konfigurimi juaj i gjuhës.

MK Прикажаниот јазик зависи од поставувањето за јазик.
SR Jezik prikaza zavisi od postavke jezika.
SL Prikazani jezik je odvisen od vaše nastavitve jezika.