

TRISTAR



EN | Instruction manual

NL | Gebruiksaanwijzing

FR | Mode d'emploi

DE | Bedienungsanleitung

ES | Manual de usuario

PT | Manual de utilizador

IT | Manuele utente

SV | Bruksanvisning

PL | Instrukcja obsługi

CS | Návod na použití


SK | Návod na použitie

NO | Bruksanvisningen



KB-7424

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SOUČASTI / BESKRIVELSE AV DELER



FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Ta apparatet og delene ut av esken. Fjern klistermerker, beskyttende folie eller plast fra apparatet.
- Før apparatet tas i bruk for første gang må alle avtagbare deler rengjøres med en fuktig klut. Bruk aldri slpende produkter.
- Kjøleboksen kan holde mat og drikke som er avkjølt på forhånd, frisk og kjølig ved et svært lavt strømforbruk.
- Takket være isolasjonen i boksen vil mat og drikke som oppbevares i boksen forblir kjølig i lang tid, selv uten strømforsyning til boksen.
- Sørg for at boksen er plassert på et sted der luften fra den utvendige viften fritt kan sirkulere.
- Ikke plasser boksen i direkte sollys.
- Sett apparatet på et fast og plant underlag. Ikke plasser apparatet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder.
- Apparatet må under alle omstendigheter være beskyttet mot regn og vannsprut.
- For å garantere at luften sirkulerer godt, ikke blokker lufferistene.
- Ingen, selv ikke små barn skal ikke sitte eller stå på apparatet, da apparatet blir skadet når viftibalansen blir feil.

BRUK

- Sett kontakten som følger med kjøleboksen i strømtaket i bilen, og sørg for at strømledningen er trukket helt ut. Hvis den ikke er det, kan den begynne å brenne!
- Oppbevaring av mat**
- Væske som skal oppbevares i kjøleboksen skal alltid være i lukkede beholdere.
- Luftsirkulasjonen i apparatet må ikke blokkeres.
- Ikke sett varm mat eller drikke inn i apparatet.
- Oppbevar aldri brennbare væsker og/eller gasser i kjøleboksen. Eksplosjonsfare.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Enheten bør rengjøres innvendig minst en gang i måneden for å ivareta hygien. Fjern alltid kontakten fra strømkilden når enheten skal rengjøres.
- Ved rengjøring kan du enkelt fjerne lokket fra boksen. Åpne lokket ca. 80% og løft det opp for å fjerne det. For å sette på plass lokket, sørg for at tappene på lokket innrettes med sporene på boksen.
- Rengjør boksen innvendig og utvendig med vann og et mildt rengjøringsmiddel.
- Rengjør lokket med en fuktig klut. Bruk aldri harde eller slpende rengjøringsmidler, stålull eller svamp med slipebelegg, da dette vil kunne skade apparatet. Pass det ikke trenger inn fukt kjølesporene. Ikke senk enheten i vann eller annen væske.

GARANTI

- Garantien for dette produktet gjelder i 24 måneder. Garantien din er gyldig hvis produktet er brukt i samsvar med instruksjonene og til det formål det var tiltenkt. I tillegg må originale kjøpsbevis (faktura, kvittering o.l.) presenteres. Disse må vise kjøpsdato, forhandler og artikkelnummer.
- For detaljerte opplysninger om garantien, vennligst besøk vårt nettsted www.service.tristar.eu.

MILJØ

- Dette apparatet skal ved utløpet av sin brukstid ikke legges i husholdningsavfallet, men bli levert til en sentral for gjenvinning av elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbolet på apparatet, bruksanvisningen og emballasjen gjør deg oppmerksom på dette. Materialene som er brukt i dette apparatet kan resirkuleres. Ved resirkulering av brukte husholdningsapparater gir du et viktig bidrag til beskyttelsen av vårt felles miljø. Spør dine lokale autoriteter etter informasjon om innsamlingssted.

Hjelp

Du finner all informasjon og reservedeler på service.tristar.eu!

[WEEE LOGO]



SERVICE.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands